

Diesis Rev. 2.1 STD
Menu del Tecnico

1 - IMPOSTAZ. GETTONIERA
2 - PREZZI

2.1 - PREZZO INDIVIDUALE	
2.2 - PREZZI GLOBALI	
2.3 - FASCE ORARIE	
	2.3.1 - INTERVALLO 1
	2.3.2 - INTERVALLO 2
	2.3.3 - INTERVALLO 3
	2.3.4 - INTERVALLO 4
2.4 - 4 FASCE PRZ CONTANTI	
3.1 - SET DATA E ORA	
3.2 - GRUPPO FREDDO	
3.3 - GESTIONE DB	
	3.3.1 - INIZIALIZZAZIONE DB
	3.3.2 - SALVA DB CUSTOM
	3.3.3 - RIPRISTINA DB CUSTOM
3.4 - DISPLAY	
	3.4.1 - LINGUA
	3.4.2 - SECONDA LINGUA
	3.4.3 - VISUALIZZAZ. UTENTE
	3.4.4 - MESSAGG. PROMOZIONALI
	3.4.5 - IMM. PROMOZIONALE
	3.4.6 - REGOLAZ. NE CONTRASTO
	3.4.7 - TEMPO SCREEN SAVER
	3.4.8 - SIMBOLO VALUTA
	3.4.9 - MOSTRA COLONNE VUOTE
	3.4.a - IMPOSTA COLORI
3.5 - GESTIONE MENU	
	3.5.1 - IMPOSTAZ. PASSWORD
3.6 - SELEZIONI	
	3.6.1 - CONFIGURA MACCHINA
	3.6.2 - RESTIT. PREZZO VIRT.
	3.6.3 - SELEZ. A ROTAZIONE
	3.6.4 - CODICE PRODOTTO

3.7 - ENERGY SAVING
3.8 - NEON X DA FUORI SERV
3.9 - PROGRAMM. CODICE DA
3.a - PROG. CODICE GESTORE
3.b - DATA INSTALLAZIONE
3.c - MASTER SLAVE

	3.c.1 - IMPOSTAZIONE
	3.c.2 - SELEZIONI ABBINATE
	3.c.3 - SLAVE PRICE HOLD
	3.c.4 - RESTO SUBITO
	3.c.5 - TIPO DIESIS

4 - TEST

3.d - RESET A PORTA CHIUSA
4.1 - SELEZIONE TEST
4.2 - AUTOTEST
4.3 - SVUOTA COLONNA
4.4 - TEST TEMPERATURA

	4.4.1 - AVVIA TEST
	4.4.2 - STAMPA TEMPERATURA
	4.4.3 - STOP TEST
	4.4.4 - STAMPA SU UPKEY

5 - STATISTICHE

5.1 - CONTAT. ELETTRONICO	
	5.1.1 - VISUAL. BATTUTE
	5.1.2 - RESET BATT. ACCENS.
	5.1.3 - ABIL. BATTUTE ACCENS.
5.2 - EVADTS	
	5.2.1 - PROTOC. COMUNICAZ.
	5.2.2 - TRASMISSIONE DATI
	5.2.3 - TYPE
	5.2.4 - BAUDRATE
	5.2.5 - CONNESSIONE
	5.2.6 - CANCEL. STATISTICHE
	5.2.6.1 - CANCELLAZ. PARZIALE
	5.2.6.2 - CANCELLAZIONE TOTALE
5.3 - VISUALIZ. STATISTIC.	
	5.3.1 - VIS. CONT. SELEZIONI
	5.3.1.1 - VISUAL. CONT. SINGOLI
	5.3.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI
	5.3.2 - VISUAL. CONTAT. FASCE
	5.3.3 - VISUAL. CONTAT. GUASTI
	5.3.4 - VISUAL. DATI GETTON.
	5.3.4.1 - VIS. DATI AUDIT
	5.3.4.2 - VIS. CONT. INCASSATO
5.4 - CANCEL. STATISTICHE	

Diesis Rev. 2.1 STD
Menu del Tecnico

	5.4.1 - CANCELLAZ. PARZIALE	5.4.1.1 - CANCEL. CONT. SELEZZ.
		5.4.1.2 - CANCEL. CONT. GUASTI
		5.4.1.3 - CANCEL. DATI GETTON
	5.4.2 - CANCELLAZIONE TOTALE	
5.5 - VISUAL. STAT. RELATIVE	5.5.1 - VIS. CONT. SELEZIONI	5.5.1.1 - VISUAL. CONT. SINGOLI
		5.5.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI
	5.5.2 - VISUAL. CONTAT. FASCE	
	5.5.3 - VISUAL. CONTAT. GUASTI	
	5.5.4 - VISUAL. DATI GETTON.	
		5.5.4.1 - VIS. DATI AUDIT
		5.5.4.2 - VIS. CONT. INCASSATO
5.6 - CANC. STAT. RELATIVE	5.6.1 - VIS. CONT. SELEZIONI	5.6.1.1 - CANCEL. CONT. SELEZZ.
		5.6.1.2 - CANCEL. CONT. GUASTI
		5.6.1.3 - CANCEL. DATI GETTON
5.7 - STAMPA STATISTICHE	5.6.2 - CANCELLAZIONE TOTALE	
	5.7.1 - STAMPA PARZIALE	5.7.1.1 - STAMPA CONT. SELEZZ.
		5.7.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE
		5.7.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI
		5.7.1.4 - STAMPA DATI GETTON.
5.8 - STAMPA STAT. RELATIVE	5.7.2 - STAMPA TOTALE	
	5.8.1 - STAMPA PARZIALE	5.8.1.1 - STAMPA CONT. SELEZZ.
		5.8.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE
		5.8.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI
		5.8.1.4 - STAMPA DATI GETTON.
	5.8.2 - STAMPA TOTALE	
6 - COMUNICAZIONE		
6.1 - UPKEY	6.1.1 - GESTIONE SETUP	6.1.1.1 - UPKEY->DISTR.
		6.1.1.2 - DISTR->UPKEY
		6.1.1.3 - CANCELLA
		6.1.1.4 - CANCELLA TUTTI
	6.1.2 - GESTIONE STATIS.	6.1.2.1 - DISTR->UPKEY
		6.1.2.2 - CANCELLA
		6.1.2.3 - CANCELLA TUTTI
7 - GUASTI		
	7.1 - LETTURA GUASTI	
	7.2 - RESET GUASTI	
	7.3 - RESET POS. MOTORE	
	7.4 - STORICO GUASTI	
	7.5 - CANC. STORICO GUASTI	