

Menu del Caricatore

1.1 - STAMPA STATISTICHE

- 1.1.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ.
- 1.1.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE
- 1.1.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI
- 1.1.1.4 - STAMPA DATI GETTON.
- 1.1.1.5 - STAMPA ERR.FOTOCCELL.
- 1.1.1.6 - STAMP. ERRORI MOTORI

- 1.2.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ.
- 1.2.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE
- 1.2.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI
- 1.2.1.4 - STAMPA DATI GETTON.
- 1.2.1.5 - STAMPA ERR.FOTOCELL.
- 1.2.1.6 - STAMP. ERRORI MOTORI

1.3.1.1 - VISUAL.CONT. SINGOLI
1.3.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI

1.3.4.1 - VIS. DATI AUDIT
1.3.4.2 - VIS.CONT. INCASSATO

1.4.1.1 - VISUAL.CONT. SINGOLI
1.4.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI

1.5.1.1 - CANCEL.CONT. SELEZ.
1.5.1.2 - CANCEL.CONT.GUASTI
1.5.1.3 - CANCEL. DATI GETTON
1.5.1.4 - CANC.CNT.ERR. FOTOC.
1.5.1.5 - CANC.CNT.ERR.MOTORI

3.1 - CARICAMENTO TUBI
3.2 - SCARICAM. TUBI

4.1 - SELEZIONI VIRTUALI
4.2 - SELEZIONI BIMOTORI
4.3 - PARAMETRI FOTOCELL.

4.3.1 - TEMPO ASSESTAMENTO
4.3.2 - RESTITUZIONE SOLDI
4.3.3 - GESTIONE SELEZ.VUOTA

5.1 - SELEZIONE TEST
5.2 - PROVA MOTORI
5.3 - AUTOTEST

6.1 - RESET CNT PREALLARMI

7.1 - CONNESSIONE

Minisnakky Rev. 0.3 STD

Menu del Tecnico

1 - SISTEMI DI PAGAMENTO	1.1 - RESTO SUBITO	
	1.2 - PUNTO DECIMALE	
2 - PREZZI	2.1 - PREZZO INDIVIDUALE	
	2.2 - PREZZI GLOBALI	
	2.3 - FASCIA PROMOZIONALE	
	2.3.1 - INTERVALLO 1	
	2.3.2 - INTERVALLO 2	
	2.3.3 - INTERVALLO 3	
	2.3.4 - INTERVALLO 4	
	2.4 - 4 FASCE PREZZI	
3 - CONFIGURAZIONE DA	2.5 - ABILITA SELEZIONI	
	3.1 - SET DATA E ORA	
	3.2 - GRUPPO FREDDO	
	3.2.1 - PAR. REFRIGERAZIONE	
	3.2.3 - REGISTRAZ. TEMPERAT.	
	3.2.4 - ATT. ANTI-CONDENSA	
3.3 - GESTIONE DB	3.3.1 - INIZIALIZZAZIONE DB	
	3.3.2 - SALVA DB CUSTOM	
3.4 - DISPLAY	3.3.3 - RIPRISTINA DB CUSTOM	
	3.4.1 - LINGUA	
	3.4.3 - VISUALIZZAZ. UTENTE	
	3.4.4 - MESSAGG.PROMOZIONALI	
	3.4.5 - IMM. PROMOZIONALE	
	3.4.6 - REGOLAZ.NE CONTRASTO	
3.5 - GESTIONE MENU	3.4.8 - SIMBOLO VALUTA	
	3.4.a - VIS. NOME PRODOTTO	
3.6 - SPIRALI / SELEZ.	3.5.1 - IMPOSTAZ. PASSWORD	
	3.5.2 - MASCH. MENU CARICAT.	
	3.6.1 - CONFIGURA MACCHINA	
	3.6.2 - SELEZIONI VIRTUALI	
	3.6.3 - SELEZIONI BIMOTORI	
	3.6.4 - SELEZ. A ROTAZIONE	
	3.6.5 - DETTAGLI SELEZIONI	
	3.6.5.1 - CODICE PRODOTTO	
	3.6.5.2 - NOME PRODOTTO	
	3.6.6 - SELEZIONI DIRETTE	
	3.6.6.1 - ABILITAZ. SELEZ.DIR.	
	3.6.6.2 - IMPOSTAZ. SEL. DIR.	
	3.6.7 - NUMERO MAX PRODOTTI	
	3.6.8 - NUMERO MIN PRODOTTI	
	3.6.9 - ALLINEAMENTO CAMME	
	3.6.9.1 - ESEGUI ORA	
	3.6.a - GESTIONE SCADENZE	
	3.6.a.1 - IMPOSTAZIONE	
3.7 - PARAMETRI FOTOCELL.	3.6.a.2 - RIPRISTINA SCADENZE	
	3.6.b - CONTROLLO TEMPO ROT.	
	3.7.1 - TEMPO ASSESTAMENTO	
	3.7.2 - RESTITUZIONE SOLDI	
	3.7.3 - GESTIONE SELEZ.VUOTA	
	3.7.4 - VENDI SU RILIEVO	
3.9 - ENERGY SAVING	3.7.5 - TIME OUT RILIEVO	
	3.a - LED D.A. FUORI SERV	
3.a - LED D.A. FUORI SERV	3.b - PROGRAMM. CODICE DA	
	3.c - PROG. CODICE GESTORE	
3.b - PROGRAMM. CODICE DA	3.d - DATA INSTALLAZIONE	
	3.e - MASTER SLAVE	
3.e - MASTER SLAVE	3.e.1 - SLAVE PRICE HOLD	
	3.e.2 - SELEZIONI ABBINATE	
4 - TEST	4.1 - SELEZIONE TEST	
	4.2 - PROVA MOTORI	
	4.3 - AUTOTEST	
	4.4 - TEST TEMPERATURA	
	4.4.1 - AVVIA TEST	
	4.4.2 - STAMPA TEMPERATURA	
	4.4.3 - STOP TEST	
	4.4.4 - STAMPA SU UPKEY	
5 - STATISTICHE	5.1 - CONTAT. ELETTRONICO	
	5.1.1 - VISUAL. BATTUTE	
	5.1.2 - RESET BATT. ACCENS.	
	5.1.3 - ABIL.BATTUTE ACCENS.	
5.2 - EVADTS	5.2.1 - PROTOC. COMUNICAZ.	
	5.2.2 - TRASMISSIONE DATI	
	5.2.3 - TYPE	
	5.2.4 - BAUDRATE	
	5.2.5 - CONNESSIONE	
	5.2.7 - CANCEL. STATISTICHE	
	5.2.7.1 - CANCELLAZ. PARZIALE	
	5.2.7.2 - CANCELLAZIONE TOTALE	
	5.2.8 - REGISTRAZ. TEMPERAT.	
	5.2.9 - EVADTS DATA CONFIG.	
5.3 - VISUALIZ. STATISTIC.	5.2.a - TEMPO EVADTS TEMPER.	
	5.3.1 - VIS. CONT. SELEZIONI	
	5.3.1.1 - VISUAL.CONT. SINGOLI	

Minisnakky Rev. 0.3 STD

	5.3.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI	
	5.3.2 - VISUAL.CONTAT. FASCE	
	5.3.3 - VISUAL.CONTAT.GUASTI	
	5.3.4 - VISUAL. DATI GETTON.	
	5.3.4.1 - VIS. DATI AUDIT	
	5.3.4.2 - VIS.CONT. INCASSATO	
5.4 - CANCEL. STATISTICHE	5.4.1 - CANCELLAZ. PARZIALE	
	5.4.1.1 - CANCEL.CONT. SELEZ.	
	5.4.1.2 - CANCEL.CONT.GUASTI	
	5.4.1.3 - CANCEL. DATI GETTON	
5.5 - VISUAL.STAT.RELATIVE	5.4.2 - CANCELLAZIONE TOTALE	
	5.5.1 - VIS. CONT. SELEZIONI	
	5.5.1.1 - VISUAL.CONT. SINGOLI	
	5.5.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI	
	5.5.2 - VISUAL.CONTAT. FASCE	
	5.5.3 - VISUAL.CONTAT.GUASTI	
	5.5.4 - VISUAL. DATI GETTON.	
	5.5.4.1 - VIS. DATI AUDIT	
5.6 - CANC. STAT. RELATIVE	5.5.4.2 - VIS.CONT. INCASSATO	
	5.6.1 - CANCELLAZ. PARZIALE	
	5.6.1.1 - CANCEL.CONT. SELEZ.	
	5.6.1.2 - CANCEL.CONT.GUASTI	
5.7 - STAMPA STATISTICHE	5.6.1.3 - CANCEL. DATI GETTON	
	5.6.2 - CANCELLAZIONE TOTALE	
	5.7.1 - STAMPA PARZIALE	
	5.7.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ.	
	5.7.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE	
	5.7.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI	
	5.7.1.4 - STAMPA DATI GETTON.	
5.8 - STAMPA STAT.RELATIVE	5.7.2 - STAMPA TOTALE	
	5.8.1 - STAMPA PARZIALE	
	5.8.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ.	
	5.8.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE	
	5.8.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI	
	5.8.1.4 - STAMPA DATI GETTON.	
6 - GUASTI	5.8.2 - STAMPA TOTALE	
	6.1 - LETTURA GUASTI	
	6.2 - RESET GUASTI	
	6.3 - ERRORI MOTORI	
	6.4 - STATO MOTORI	
	6.5 - RESET ERRORI MOTORI	
	6.6 - STORICO GUASTI	
	6.7 - CANC. STORICO GUASTI	