

Menu del Tecnico

6 - COMUNICAZIONE	5.8 - STAMPA STAT.RELATIVE	5.7.2 - STAMPA TOTALE	
		5.8.1 - STAMPA PARZIALE	5.8.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ. 5.8.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE 5.8.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI 5.8.1.4 - STAMPA DATI GETTON.
	6.1 - UPKEY	5.8.2 - STAMPA TOTALE	
		6.1.1 - GESTIONE SETUP	6.1.1.1 - UPKEY->DISTRIBUTORE 6.1.1.2 - DISTRIBUTORE->UPKEY 6.1.1.3 - CANCELLA 6.1.1.4 - CANCELLA TUTTI
		6.1.2 - GEST. STATISTICHE	6.1.2.1 - DISTRIBUTORE->UPKEY 6.1.2.2 - CANCELLA 6.1.2.3 - CANCELLA TUTTI
		6.1.3 - SELEZIONE D.A.	
7 - GUASTI	7.1 - LETTURA GUASTI 7.2 - RESET GUASTI 7.3 - ERRORI MOTORI 7.4 - STATO MOTORI 7.5 - RESET ERRORI MOTORI 7.6 - STORICO GUASTI 7.7 - CANC. STORICO GUASTI		
8 - USER INTERFACE	8.1 - WALLPAPER 8.2 - LOGO 8.3 - SCREEN SAVER	8.3.1 - TEMPO SCREEN SAVER 8.3.2 - PALY LIST TYPE 8.3.3 - PLAY LIST IMAGE 8.3.4 - ADD IMAGE 8.3.5 - CUSTOM IMAGE 8.3.6 - PLAY LIST VIDEO 8.3.7 - ADD VIDEO 8.3.8 - CUSTOM VIDEO 8.3.9 - PLAY LIST TEST	
	8.4 - NUTRITIONAL INFO	8.4.1 - SETTING	
		8.4.2 - ACQUISIZIONE	
		8.4.3 - CUSTOMIZE	
		8.4.4 - ADD	
		8.4.5 - PLANOGRAM	

Menu del Caricatore

1 - STATISTICHE	1.1 - STAMPA STATISTICHE	1.1.1 - STAMPA PARZIALE	1.1.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ. 1.1.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE 1.1.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI 1.1.1.4 - STAMPA DATI GETTON. 1.1.1.5 - STAMPA ERR.FOTOCCELL. 1.1.1.6 - STAMP. ERRORI MOTORI
		1.1.2 - STAMPA TOTALE	
	1.2 - STAMPA STAT.RELATIVE	1.2.1 - STAMPA PARZIALE	1.2.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ. 1.2.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE 1.2.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI 1.2.1.4 - STAMPA DATI GETTON. 1.2.1.5 - STAMPA ERR.FOTOCCELL. 1.2.1.6 - STAMP. ERRORI MOTORI
		1.2.2 - STAMPA TOTALE	
	1.3 - VISUALIZ. STATISTIC.	1.3.1 - VIS. CONT. SELEZIONI	1.3.1.1 - VISUAL.CONT. SINGOLI 1.3.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI
		1.3.2 - VISUAL.CONTAT. FASCE 1.3.3 - VISUAL.CONTAT.GUASTI 1.3.4 - VISUAL. DATI GETTON.	1.3.4.1 - VIS. DATI AUDIT 1.3.4.2 - VIS.CONT. INCASSATO
	1.4 - VISUAL.STAT.RELATIVE	1.3.5 - VIS.CNT.ERR.FOTOCCEL. 1.3.6 - VIS.CONT.ERR. MOTORI	
		1.4.1 - VIS. CONT. SELEZIONI	1.4.1.1 - VISUAL.CONT. SINGOLI 1.4.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI
	1.5 - CANC. STAT. RELATIVE	1.4.2 - VISUAL.CONTAT. FASCE 1.4.3 - VISUAL.CONTAT.GUASTI 1.4.4 - VISUAL. DATI GETTON.	1.4.4.1 - VIS. DATI AUDIT 1.4.4.2 - VIS.CONT. INCASSATO
		1.4.5 - VIS.CNT.ERR.FOTOCCEL. 1.4.6 - VIS.CONT.ERR. MOTORI	
2 - PREZZO INDIVIDUALE 3 - GESTIONE TUBI	3.1 - CARICAMENTO TUBI 3.2 - SCARICAM. TUBI	1.5.1 - CANCELLAZ. PARZIALE	1.5.1.1 - CANCEL.CONT. SELEZ. 1.5.1.2 - CANCEL.CONT.GUASTI 1.5.1.3 - CANCEL. DATI GETTON 1.5.1.4 - CANC.CNT.ERR. FOTOC. 1.5.1.5 - CANC.CNT.ERR.MOTORI
		1.5.2 - CANCELLAZIONE TOTALE	
4 - SELEZIONI SPECIALI	4.1 - SELEZIONI VIRTUALI 4.2 - RESTIT. PREZZO VIRT. 4.3 - SELEZIONI BIMOTORI 4.4 - PARAMETRI FOTOCCELL.	4.4.1 - TEMPO ASSESTAMENTO 4.4.2 - RESTITUZIONE SOLDI 4.4.3 - GESTIONE SELEZ.VUOTA	
5 - TEST	5.1 - SELEZIONE TEST 5.2 - PROVA MOTORI 5.3 - AUTOTEST		
6 - GSM	6.1 - RESET CNT PREALLARMI		
7 - EVADTS	7.1 - CONNESSIONE		
8 - ALLINEAMENTO CAMME	8.1 - ESEGUI ORA		

Menu del Tecnico

1 - SISTEMI DI PAGAMENTO
2 - PREZZI

- 2.1 - PREZZO INDIVIDUALE
- 2.2 - PREZZI GLOBALI
- 2.3 - FASCIA PROMOZIONALE

- 2.3.1 - INTERVALLO 1
- 2.3.2 - INTERVALLO 2
- 2.3.3 - INTERVALLO 3
- 2.3.4 - INTERVALLO 4

- 2.4 - 4 FASCE PREZZI
- 2.5 - ABILITA SELEZIONI

3 - CONFIGURAZIONE DA

- 3.1 - SET DATA E ORA
- 3.2 - GRUPPO FREDDO

- 3.2.1 - PAR. REFRIGERAZIONE
- 3.2.2 - ABIL. GESTIONE FOOD
- 3.2.3 - REGISTRAZ. TEMPERAT.

- 3.3 - GESTIONE DB

- 3.3.1 - INIZIALIZZAZIONE DB
- 3.3.2 - SALVA DB CUSTOM
- 3.3.3 - RIPRISTINA DB CUSTOM

- 3.4 - DISPLAY

- 3.4.1 - LINGUA
- 3.4.3 - VISUALIZZAZ. UTENTE
- 3.4.4 - MESSAGG.PROMOZIONALI
- 3.4.5 - IMM. PROMOZIONALE
- 3.4.7 - TEMPO SCREEN SAVER
- 3.4.8 - SIMBOLO VALUTA
- 3.4.9 - IMPOSTA COLORI
- 3.4.a - ETICHETTE ELETTRONI.
 - 3.4.a.1 - ABILITAZIONE
 - 3.4.a.2 - PROGRAMMAZIONE
 - 3.4.a.3 - MESSAGG.PROMOZIONALI
 - 3.4.a.4 - PROG.MESSAGG.PROMOZ.
 - 3.4.a.5 - ABIL.MESSAGG.PROMOZ.
 - 3.4.a.6 - VIS. NOME PRODOTTO
 - 3.4.a.7 - SHOW PRICE
 - 3.4.a.8 - VASSOI MODULARI

- 3.5 - GESTIONE MENU

- 3.5.1 - IMPOSTAZ. PASSWORD
- 3.5.2 - MASCH. MENU CARICAT.

- 3.6 - SPIRALI / SELEZ.

- 3.6.1 - CONFIGURA MACCHINA
- 3.6.2 - SELEZIONI VIRTUALI
- 3.6.3 - RESTIT. PREZZO VIRT.
- 3.6.4 - SELEZIONI BIMOTORI
- 3.6.5 - SELEZ. A ROTAZIONE
- 3.6.6 - DETTAGLI SELEZIONI
 - 3.6.6.1 - CODICE PRODOTTO
 - 3.6.6.2 - NOME PRODOTTO
- 3.6.8 - NUMERO MAX PRODOTTI
- 3.6.9 - NUMERO MIN PRODOTTI
- 3.6.a - ALLINEAMENTO CAMME
 - 3.6.a.1 - ESEGUI ORA
 - 3.6.a.2 - ESEGUI ALL'AVVIO
- 3.6.b - GESTIONE SCADENZE
 - 3.6.b.1 - IMPOSTAZIONE
 - 3.6.b.2 - RIPRISTINA SCADENZE
- 3.6.c - CONTROLLO TEMPO ROT.

- 3.7 - PARAMETRI FOTOCELL.

- 3.7.1 - TEMPO ASSESTAMENTO
- 3.7.2 - RESTITUZIONE SOLDI
- 3.7.3 - GESTIONE SELEZ.VUOTA
- 3.7.4 - VENDI SU RILIEVO
- 3.7.5 - TIME OUT RILIEVO

- 3.8 - PARAMETRI BLOC. VANO

- 3.8.1 - MODO DI FUNZIONAMEN.
- 3.8.2 - TEMPO DI SBLOCCO
- 3.8.3 - TEMPO FUORI SERVIZIO
- 3.8.4 - FUORI SRV. SE APERTO

- 3.9 - ENERGY SAVING
- 3.a - LED D.A. FUORI SERV
- 3.b - PROGRAMM. CODICE DA
- 3.c - PROG. CODICE GESTORE
- 3.d - DATA INSTALLAZIONE
- 3.e - MASTER SLAVE

Menu del Tecnico

- 3.e.1 - IMPOSTAZIONE
- 3.e.2 - SLAVE PRICE HOLD
- 3.e.3 - SELEZIONI ABBINATE
- 3.e.4 - TIPO DI MELODIA
- 3.e.5 - RESET SLAVES SL
- 3.e.6 - VISUAL. INFO SLAVE

4 - TEST

- 4.1 - SELEZIONE TEST
- 4.2 - PROVA MOTORI
- 4.3 - AUTOTEST
- 4.4 - TEST TEMPERATURA

- 4.4.1 - AVVIA TEST
- 4.4.2 - STAMPA TEMPERATURA
- 4.4.3 - STOP TEST
- 4.4.4 - STAMPA SU UPKEY
 - 4.4.4.1 - STAMPA SU UPKEY
 - 4.4.4.2 - SELEZIONE D.A.

5 - STATISTICHE

- 5.1 - CONTAT. ELETTRONICO

- 5.1.1 - VISUAL. BATTUTE
- 5.1.2 - RESET BATT. ACCENS.
- 5.1.3 - ABIL.BATTUTE ACCENS.

- 5.2 - EVADTS

- 5.2.1 - PROTOC. COMUNICAZ.
- 5.2.2 - TRASMISSIONE DATI
- 5.2.3 - TYPE
- 5.2.4 - BAUDRATE
- 5.2.5 - CONNESSIONE
- 5.2.6 - ENABLE AUTO REFILL
- 5.2.7 - CANCEL. STATISTICHE
 - 5.2.7.1 - CANCELLAZ. PARZIALE
 - 5.2.7.2 - CANCELLAZIONE TOTALE
- 5.2.8 - REGISTRAZ. TEMPERAT.
- 5.2.9 - EVADTS DATA CONFIG.

- 5.3 - VISUALIZ. STATISTIC.

- 5.3.1 - VIS. CONT. SELEZIONI
 - 5.3.1.1 - VISUAL.CONT. SINGOLI
 - 5.3.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI
- 5.3.2 - VISUAL.CONTAT. FASCE
- 5.3.3 - VISUAL.CONTAT.GUASTI
- 5.3.4 - VISUAL. DATI GETTON.
 - 5.3.4.1 - VIS. DATI AUDIT
 - 5.3.4.2 - VIS.CONT. INCASSATO

- 5.4 - CANCEL. STATISTICHE

- 5.4.1 - CANCELLAZ. PARZIALE
 - 5.4.1.1 - CANCEL.CONT. SELEZ.
 - 5.4.1.2 - CANCEL.CONT.GUASTI
 - 5.4.1.3 - CANCEL. DATI GETTON
- 5.4.2 - CANCELLAZIONE TOTALE

- 5.5 - VISUAL.STAT.RELATIVE

- 5.5.1 - VIS. CONT. SELEZIONI
 - 5.5.1.1 - VISUAL.CONT. SINGOLI
 - 5.5.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI
- 5.5.2 - VISUAL.CONTAT. FASCE
- 5.5.3 - VISUAL.CONTAT.GUASTI
- 5.5.4 - VISUAL. DATI GETTON.
 - 5.5.4.1 - VIS. DATI AUDIT
 - 5.5.4.2 - VIS.CONT. INCASSATO

- 5.6 - CANC. STAT. RELATIVE

- 5.6.1 - CANCELLAZ. PARZIALE
 - 5.6.1.1 - CANCEL.CONT. SELEZ.
 - 5.6.1.2 - CANCEL.CONT.GUASTI
 - 5.6.1.3 - CANCEL. DATI GETTON
- 5.6.2 - CANCELLAZIONE TOTALE

- 5.7 - STAMPA STATISTICHE

- 5.7.1 - STAMPA PARZIALE
 - 5.7.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ.
 - 5.7.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE
 - 5.7.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI
 - 5.7.1.4 - STAMPA DATI GETTON.

				Menu del Técnico			
6 - COMUNICACION	5.8 - IMPR. EST. RELAT.	5.7.2 - IMPRESION TOTAL					
		5.8.1 - IMPRES. PARCIAL	5.8.1.1 - IMPR. CONT. SELEC.				
			5.8.1.2 - IMPR. CNT. FRANJAS				
			5.8.1.3 - IMPR. CONT. GUASTI				
			5.8.1.4 - IMP. DATOS MONED.				
		5.8.2 - IMPRESION TOTAL					
	6.1 - UPKEY	6.1.1 - GESTION SETUP	6.1.1.1 - UPKEY -> DISTRIB.				
			6.1.1.2 - DISTRIB. -> UPKEY				
			6.1.1.3 - CANCELAR				
			6.1.1.4 - CANCELAR TODO				
	6.1.2 - GESTION ESTADIST	6.1.2.1 - DISTRIB. -> UPKEY					
		6.1.2.2 - CANCELAR					
		6.1.2.3 - CANCELAR TODO					
	6.1.3 - V.M. SELECCION						

Menu del Técnico		
1 - SISTEMA DE PAGO		
2 - PRECIOS		
2.1 - PRECIOS INDIVID.		
2.2 - PRECIOS GLOBALES		
2.3 - FRANJAS HORARIAS	2.3.1 - FRANJAS HORARIA1	
	2.3.2 - FRANJAS HORARIA2	
	2.3.3 - FRANJAS HORARIA3	
	2.3.4 - FRANJAS HORARIA4	
2.4 - 4 TIME BAND PRICE		
2.5 - MULTI PRICE SETTING		
3 - CONFIGUR. MAQUINA		
3.1 - FECHA Y HORA		
3.2 - UNIDAD FRIGORIFICA	3.2.1 - PARAMETROS FRIO	
	3.2.2 - HABILIT. GEST. FOOD	
	3.2.3 - TEMPERAT. REGISTRADA	
3.3 - GESTION MEMORIA	3.3.1 - INICIALIZAC. DB	
	3.3.2 - SAVE CUSTOM DB	
	3.3.3 - RESTORE CUSTOM DB	
3.4 - DISPLAY	3.4.1 - IDIOMA	
	3.4.3 - VISUALIS.USUARIO	
	3.4.4 - MENSAJE PROMOCI.	
	3.4.5 - IMAGEN DE PROMOCION	
	3.4.7 - T. SALVAPANTALLAS	
	3.4.8 - CURRENCY SYMBOL	
	3.4.9 - SET COLORS	
	3.4.a - ELECTRONIC LABELS	
	3.4.a.1 - LABELS ENABLE	
	3.4.a.2 - LABELS PROGRAMMING	
	3.4.a.3 - MENSAJE PROMOCI.	
	3.4.a.4 - REGUL.MENS.PROM.	
	3.4.a.5 - HABIL.MENS.PROM.	
	3.4.a.6 - SHOW PRODUCT NAME	
	3.4.a.7 - SHOW PRICE	
	3.4.a.8 - CONFIGURABLE TRAYS	
	3.4.b - SHOW PRODUCT NAME	
3.5 - GESTION DEL MENU	3.5.1 - CLAVE ACCESO	
	3.5.2 - ENMASCA.MENU OP.	
3.6 - ESPIRALES/SELECC	3.6.1 - CONFIG. MAQUINA	
	3.6.2 - SEL. VIRTUALES	
	3.6.3 - DEV. PRECIO VIRT	
	3.6.4 - SEL. BIMOTORES	
	3.6.5 - SELECC. A ROTACION	
	3.6.6 - SELECTION DETAIL	
	3.6.6.1 - CODIGO PRODUCTO	
	3.6.6.2 - PRODUCT NAME	
	3.6.8 - NUMBER MAX. PRODUCT	
	3.6.9 - MIN. PRODUCT LEVEL	
	3.6.a - CAMS ALIGNEMENT	
	3.6.a.1 - DO IT NOW	
	3.6.a.2 - DO IT AT START	
	3.6.b - EXPIRY MANAGEMENT	
	3.6.b.1 - AJUSTAR	
	3.6.b.2 - RESET EXPIRY TIMERS	
	3.6.c - ROTAT.TIME CONTROL	
3.7 - PARAM. FOTOCEL.	3.7.1 - TIEMPO ESTABLEC.	
	3.7.2 - DEVOLUC. DINERO	
	3.7.3 - GEST. SEL. VACIA	
	3.7.4 - DELIVER ON RELIEF P.	
	3.7.5 - TIME OUT RELIEF P.	
3.8 - PAR. BLOQ. VANO	3.8.1 - MODO FUNCIONAM.	
	3.8.2 - TIEMPO DE DESBL.	
	3.8.3 - TIEM. FUERA SER.	
	3.8.4 - F.SERV.SI ABIERT	
3.9 - AHORRO ENERGIA		
3.a - LED D.A. FUERA SERV		
3.b - PROG.CODIGO MAQ.		
3.c - PROGR.COD.GEST.		
3.d - FECHA INSTALAC.		
3.e - BATERIA		

2

Menu del Técnico			
4 - PRUEBA		3.e.1 - AJUSTAR	
		3.e.2 - ESCLAVA PRICEHOLDING	
		3.e.3 - SELECCION COMBINADAS	
		3.e.4 - TIPO DE MELODIA	
		3.e.5 - RESET SLAVES SL	
		3.e.6 - VISUAL. INFO SLAVE	
	4.1 - SELECCION PRUEBA		
	4.2 - PRUEBA MOTORES		
	4.3 - PRUEBA AUTOMATICA		
	4.4 - TEMPERATURE TEST		
	4.4.1 - START TEST		
	4.4.2 - PRINT TEMPERATURE		
	4.4.3 - STOP TEST		
	4.4.4 - PRINT ON UPKEY		
		4.4.4.1 - PRINT ON UPKEY	
		4.4.4.2 - V.M. SELECCION	
5 - ESTADISTICAS	5.1 - CONTADOR ELECTRONICO		
		5.1.1 - VISUALIZAR ZICLOS	
		5.1.2 - RECET CONTA ASCENSOR	
		5.1.3 - ACTIV CONTA ASCENSOR	
	5.2 - EVADTS		
		5.2.1 - COMUNICAC. PROTOCOL	
		5.2.2 - TRASMISION DE DATOS	
		5.2.3 - TIPO	
		5.2.4 - BAUDRATE	
		5.2.5 - CONEXAO	
	5.2.6 - ENABLE AUTO REFILL		
	5.2.7 - ANULACION ESTAD.		
		5.2.7.1 - ANULACI. PARCIAL	
		5.2.7.2 - ANULACION TOTAL	
	5.2.8 - TEMPERAT. REGISTRADA		
	5.2.9 - EVADTS DATA CONFIG.		
5.3 - VISUALIZ. ESTAD.			
	5.3.1 - VISUAL.CONT.SEL.		
		5.3.1.1 - VIS.CONT.INDIV.	
		5.3.1.2 - VIS.CONT.TOTAL	
	5.3.2 - VIS.CNT. FRANJAS		
	5.3.3 - VIS.CONT.AVERI.		
	5.3.4 - VIS.DATOS MONED.		
		5.3.4.1 - VIS.DATOS AUDIT	
		5.3.4.2 - VIS.CONT.COBROS	
5.4 - ANULACION ESTAD.			
	5.4.1 - ANULACI. PARCIAL		
		5.4.1.1 - ANUL.CONT.SELEC.	
		5.4.1.2 - ANU.CONT.AVERIAS	
		5.4.1.3 - ANU.DATOS MONED.	
	5.4.2 - ANULACION TOTAL		
5.5 - VIS.ESTAD.RELAT.			
	5.5.1 - VISUAL.CONT.SEL.		
		5.5.1.1 - VIS.CONT.INDIV.	
		5.5.1.2 - VIS.CONT.TOTAL	
	5.5.2 - VIS.CNT. FRANJAS		
	5.5.3 - VIS.CONT.AVERI.		
	5.5.4 - VIS.DATOS MONED.		
		5.5.4.1 - VIS.DATOS AUDIT	
		5.5.4.2 - VIS.CONT.COBROS	
5.6 - CANC.EST.RELAT.			
	5.6.1 - ANULACI. PARCIAL		
		5.6.1.1 - ANUL.CONT.SELEC.	
		5.6.1.2 - ANU.CONT.AVERIAS	
		5.6.1.3 - ANU.DATOS MONED.	
	5.6.2 - ANULACION TOTAL		
5.7 - IMPRESION ESTAD.			
	5.7.1 - IMPRES. PARCIAL		
		5.7.1.1 - IMPR.CONT.SELEC.	
		5.7.1.2 - IMPR.CNT.FRANJAS	
		5.7.1.3 - IMPR.CONT.GUASTI	
		5.7.1.4 - IMP.DATOS MONED.	

3