

Menu del Caricatore

1 - STATISTICHE				
1.1 - STAMPA STATISTICHE	1.1.1 - STAMPA PARZIALE	1.1.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ. 1.1.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE 1.1.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI 1.1.1.4 - STAMPA DATI GETTON. 1.1.1.5 - STAMPA ERR.FOTOCCELL. 1.1.1.6 - STAMP. ERRORI MOTORI		
	1.1.2 - STAMPA TOTALE	1.2.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ. 1.2.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE 1.2.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI 1.2.1.4 - STAMPA DATI GETTON. 1.2.1.5 - STAMPA ERR.FOTOCCELL. 1.2.1.6 - STAMP. ERRORI MOTORI		
	1.2 - STAMPA STAT.RELATIVE	1.2.1 - STAMPA PARZIALE		
1.3 - VISUALIZ. STATISTIC.	1.2.2 - STAMPA TOTALE	1.3.1.1 - VISUAL.CONT. SINGOLI 1.3.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI		
	1.3.1 - VIS. CONT. SELEZIONI	1.3.4.1 - VIS. DATI AUDIT 1.3.4.2 - VIS.CONT. INCASSATO		
	1.3.2 - VISUAL.CONTAT. FASCE 1.3.3 - VISUAL.CONTAT.GUASTI 1.3.4 - VISUAL. DATI GETTON.			
1.4 - VISUAL.STAT.RELATIVE	1.3.5 - VIS.CNT.ERR.FOTOCCEL. 1.3.6 - VIS.CONT.ERR. MOTORI	1.4.1.1 - VISUAL.CONT. SINGOLI 1.4.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI		
	1.4.1 - VIS. CONT. SELEZIONI	1.4.4.1 - VIS. DATI AUDIT 1.4.4.2 - VIS.CONT. INCASSATO		
	1.4.2 - VISUAL.CONTAT. FASCE 1.4.3 - VISUAL.CONTAT.GUASTI 1.4.4 - VISUAL. DATI GETTON.			
1.5 - CANC. STAT. RELATIVE	1.4.5 - VIS.CNT.ERR.FOTOCCEL. 1.4.6 - VIS.CONT.ERR. MOTORI	1.5.1.1 - CANCEL.CONT. SELEZ. 1.5.1.2 - CANCEL.CONT.GUASTI 1.5.1.3 - CANCEL. DATI GETTON 1.5.1.4 - CANC.CNT.ERR. FOTOC. 1.5.1.5 - CANC.CNT.ERR.MOTORI		
	1.5.1 - CANCELLAZ. PARZIALE	1.5.2 - CANCELLAZIONE TOTALE		
	2 - PREZZO INDIVIDUALE			
	3 - GESTIONE TUBI			
	3.1 - CARICAMENTO TUBI			
	3.2 - SCARICAM. TUBI			
	4 - SELEZIONI SPECIALI			
	4.1 - SELEZIONI VIRTUALI			
4.2 - RESTIT. PREZZO VIRT.				
4.3 - SELEZIONI BIMOTORI				
4.4 - PARAMETRI FOTOCCELL.				
4.4.1 - TEMPO ASSESTAMENTO				
4.4.2 - RESTITUZIONE SOLDI				
4.4.3 - GESTIONE SELEZ.VUOTA				
5 - TEST				
5.1 - SELEZIONE TEST				
5.2 - PROVA MOTORI				
5.3 - AUTOTEST				
6 - GSM				
6.1 - RESET CNT PREALLARMI				
7 - EVADTS				
7.1 - CONNESSIONE				

Menu del Tecnico

1 - SISTEMI DI PAGAMENTO
2 - PREZZI

- 2.1 - PREZZO INDIVIDUALE
- 2.2 - PREZZI GLOBALI
- 2.3 - FASCIA PROMOZIONALE

- 2.3.1 - INTERVALLO 1
- 2.3.2 - INTERVALLO 2
- 2.3.3 - INTERVALLO 3
- 2.3.4 - INTERVALLO 4

- 2.4 - 4 FASCE PREZZI
- 2.5 - ABILITA SELEZIONI

3 - CONFIGURAZIONE DA

- 3.1 - SET DATA E ORA
- 3.2 - GRUPPO FREDDO

- 3.2.1 - PAR. REFRIGERAZIONE
- 3.2.2 - ABIL. GESTIONE FOOD
- 3.2.3 - REGISTRAZ. TEMPERAT.
- 3.2.4 - ATT. ANTI-CONDENSA

3.3 - GESTIONE DB

- 3.3.1 - INIZIALIZZAZIONE DB
- 3.3.2 - SALVA DB CUSTOM
- 3.3.3 - RIPRISTINA DB CUSTOM

3.4 - DISPLAY

- 3.4.1 - LINGUA
- 3.4.3 - VISUALIZZAZ. UTENTE
- 3.4.4 - MESSAGG.PROMOZIONALI
- 3.4.5 - IMM. PROMOZIONALE
- 3.4.6 - REGOLAZ.NE CONTRASTO
- 3.4.8 - SIMBOLO VALUTA
- 3.4.9 - ETICHETTE ELETTRONI.
- 3.4.9.1 - ABILITAZIONE
- 3.4.9.2 - PROGRAMMAZIONE
- 3.4.9.3 - MESSAGG.PROMOZIONALI
- 3.4.9.4 - PROG.MESSAGG.PROMOZ.
- 3.4.9.5 - ABIL.MESSAGG.PROMOZ.
- 3.4.9.6 - VIS. NOME PRODOTTO
- 3.4.9.7 - VISUAL. PREZZO

3.5 - GESTIONE MENU

- 3.4.a - VIS. NOME PRODOTTO
- 3.5.1 - IMPOSTAZ. PASSWORD
- 3.5.2 - MASCH. MENU CARICAT.

3.6 - SPIRALI / SELEZ.

- 3.6.1 - CONFIGURA MACCHINA
- 3.6.2 - SELEZIONI VIRTUALI
- 3.6.3 - RESTIT. PREZZO VIRT.
- 3.6.4 - SELEZIONI BIMOTORI
- 3.6.5 - SELEZ. A ROTAZIONE
- 3.6.6 - DETTAGLI SELEZIONI
- 3.6.6.1 - CODICE PRODOTTO
- 3.6.6.2 - NOME PRODOTTO
- 3.6.7 - SELEZIONI DIRETTE
- 3.6.7.1 - ABILITAZ. SELEZ.DIR.
- 3.6.7.2 - IMPOSTAZ. SEL. DIR.
- 3.6.8 - NUMERO MAX PRODOTTI
- 3.6.9 - NUMERO MIN PRODOTTI
- 3.6.a - ALLINEAMENTO CAMME
- 3.6.a.1 - ESEGUI ORA
- 3.6.a.2 - ESEGUI ALL'AVVIO
- 3.6.b - GESTIONE SCADENZE
- 3.6.b.1 - IMPOSTAZIONE
- 3.6.b.2 - RIPRISTINA SCADENZE
- 3.6.c - CONTROLLO TEMPO ROT.

3.7 - PARAMETRI FOTOCELL.

- 3.7.1 - TEMPO ASSESTAMENTO
- 3.7.2 - RESTITUZIONE SOLDI
- 3.7.3 - GESTIONE SELEZ.VUOTA
- 3.7.4 - VENDI SU RILIEVO
- 3.7.5 - TIME OUT RILIEVO

3.8 - PARAMETRI BLOC. VANO

- 3.8.1 - MODO DI FUNZIONAMEN.
- 3.8.2 - TEMPO DI SBLOCCO
- 3.8.3 - TEMPO FUORI SERVIZIO
- 3.8.4 - FUORI SRV. SE APERTO

3.9 - ENERGY SAVING

- 3.a - LED D.A. FUORI SERV
- 3.b - PROGRAMM. CODICE DA
- 3.c - PROG. CODICE GESTORE
- 3.d - DATA INSTALLAZIONE
- 3.e - MASTER SLAVE

- 3.e.1 - IMPOSTAZIONE
- 3.e.2 - SLAVE PRICE HOLD
- 3.e.3 - SELEZIONI ABBINATE
- 3.e.4 - TIPO DI MELODIA
- 3.e.5 - RESET SLAVES SL
- 3.e.6 - MONITOR
- 3.e.7 - VISUAL. INFO SLAVE

4 - TEST

- 4.1 - SELEZIONE TEST
- 4.2 - PROVA MOTORI
- 4.3 - AUTOTEST
- 4.4 - TEST TEMPERATURA

- 4.4.1 - AVVIA TEST
- 4.4.2 - STAMPA TEMPERATURA
- 4.4.3 - STOP TEST
- 4.4.4 - STAMPA SU DEVICE

4.4.4.1 - STAMPA SU DEVICE

5 - STATISTICHE

5.1 - CONTAT. ELETTRONICO

- 5.1.1 - VISUAL. BATTUTE
- 5.1.2 - RESET BATT. ACCENS.
- 5.1.3 - ABIL.BATTUTE ACCENS.

5.2 - EVADTS

- 5.2.1 - PROTOC. COMUNICAZ.
- 5.2.2 - TRASMISSIONE DATI
- 5.2.3 - TYPE
- 5.2.4 - BAUDRATE
- 5.2.5 - CONNESSIONE
- 5.2.6 - ENABLE AUTO REFILL
- 5.2.7 - CANCEL. STATISTICHE

- 5.2.7.1 - CANCELLAZ. PARZIALE
- 5.2.7.2 - CANCELLAZIONE TOTALE

- 5.2.8 - REGISTRAZ. TEMPERAT.
- 5.2.9 - EVADTS DATA CONFIG.
- 5.2.a - TEMPO EVADTS TEMPER.

5.3 - VISUALIZ. STATISTIC.

- 5.3.1 - VIS. CONT. SELEZIONI
- 5.3.1.1 - VISUAL.CONT. SINGOLI
- 5.3.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI
- 5.3.2 - VISUAL.CONTAT. FASCE
- 5.3.3 - VISUAL.CONTAT.GUASTI
- 5.3.4 - VISUAL. DATI GETTON.

- 5.3.4.1 - VIS. DATI AUDIT
- 5.3.4.2 - VIS.CONT. INCASSATO

5.4 - CANCEL. STATISTICHE

- 5.4.1 - CANCELLAZ. PARZIALE
- 5.4.1.1 - CANCEL.CONT. SELEZ.
- 5.4.1.2 - CANCEL.CONT.GUASTI
- 5.4.1.3 - CANCEL. DATI GETTON

5.5 - VISUAL.STAT.RELATIVE

- 5.4.2 - CANCELLAZIONE TOTALE
- 5.5.1 - VIS. CONT. SELEZIONI
- 5.5.1.1 - VISUAL.CONT. SINGOLI
- 5.5.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI
- 5.5.2 - VISUAL.CONTAT. FASCE
- 5.5.3 - VISUAL.CONTAT.GUASTI
- 5.5.4 - VISUAL. DATI GETTON.
- 5.5.4.1 - VIS. DATI AUDIT
- 5.5.4.2 - VIS.CONT. INCASSATO

5.6 - CANC. STAT. RELATIVE

- 5.6.1 - CANCELLAZ. PARZIALE
- 5.6.1.1 - CANCEL.CONT. SELEZ.
- 5.6.1.2 - CANCEL.CONT.GUASTI
- 5.6.1.3 - CANCEL. DATI GETTON

5.7 - STAMPA STATISTICHE

- 5.6.2 - CANCELLAZIONE TOTALE
- 5.7.1 - STAMPA PARZIALE
- 5.7.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ.
- 5.7.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE
- 5.7.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI
- 5.7.1.4 - STAMPA DATI GETTON.

5.8 - STAMPA STAT.RELATIVE

- 5.7.2 - STAMPA TOTALE
- 5.8.1 - STAMPA PARZIALE
- 5.8.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ.
- 5.8.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE
- 5.8.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI
- 5.8.1.4 - STAMPA DATI GETTON.
- 5.8.2 - STAMPA TOTALE

6 - COMUNICAZIONE

6.1 - DEVICE

- 6.1.1 - GESTIONE SETUP
- 6.1.1.1 - DEVICE->DISTRIBUTORE
- 6.1.1.2 - DISTRIBUTORE->DEVICE
- 6.1.1.3 - CANCELLA
- 6.1.1.4 - CANCELLA TUTTI
- 6.1.2 - GEST. STATISTICHE
- 6.1.2.1 - DISTRIBUTORE->DEVICE
- 6.1.2.2 - CANCELLA
- 6.1.2.3 - CANCELLA TUTTI
- 6.1.3 - SELEZIONE D.A.

7 - GUASTI

- 7.1 - LETTURA GUASTI
- 7.2 - RESET GUASTI
- 7.3 - ERRORI MOTORI
- 7.4 - STATO MOTORI
- 7.5 - RESET ERRORI MOTORI
- 7.6 - STORICO GUASTI
- 7.7 - CANC. STORICO GUASTI