

Tango SL / Swing SL Rev. 1.1 STD

Menu del Tecnico

1 - SISTEMI DI PAGAMENTO	1.1 - RESTO SUBITO	
	1.2 - PUNTO DECIMALE	
2 - PREZZI	2.1 - PREZZO INDIVIDUALE	
	2.2 - PREZZI GLOBALI	
	2.3 - FASCIA PROMOZIONALE	
	2.3.1 - INTERVALLO 1	
	2.3.2 - INTERVALLO 2	
	2.3.3 - INTERVALLO 3	
	2.3.4 - INTERVALLO 4	
	2.4 - 4 FASCE PREZZI	
	2.5 - ABILITA SELEZIONI	
3 - CONFIGURAZIONE DA	3.1 - SET DATA E ORA	
	3.2 - GRUPPO FREDDO	
	3.2.1 - PAR. REFRIGERAZIONE	
	3.2.2 - ABIL. GESTIONE FOOD	
	3.2.3 - REGISTRAZ. TEMPERAT.	
3.3 - GESTIONE DB	3.3.1 - INIZIALIZZAZIONE DB	
	3.3.2 - SALVA DB CUSTOM	
	3.3.3 - RIPRISTINA DB CUSTOM	
3.4 - DISPLAY	3.4.1 - LINGUA	
	3.4.3 - VISUALIZZAZ. UTENTE	
	3.4.4 - MESSAGG.PROMOZIONALI	
	3.4.5 - IMM. PROMOZIONALE	
	3.4.6 - REGOLAZ.NE CONTRASTO	
	3.4.8 - SIMBOLO VALUTA	
	3.4.9 - ETICHETTE ELETTRONI.	
	3.4.9.1 - ABILITAZIONE	
	3.4.9.2 - PROGRAMMAZIONE	
	3.4.9.3 - MESSAGG.PROMOZIONALI	
	3.4.9.4 - PROG.MESSAGG.PROMOZ.	
	3.4.9.5 - ABIL.MESSAGG.PROMOZ.	
	3.4.9.6 - VIS. NOME PRODOTTO	
	3.4.9.7 - VISUAL. PREZZO	
3.5 - GESTIONE MENU	3.4.a - VIS. NOME PRODOTTO	
	3.5.1 - IMPOSTAZ. PASSWORD	
	3.5.2 - MASCH. MENU CARICAT.	
3.6 - SPIRALI / SELEZ.	3.6.1 - CONFIGURA MACCHINA	
	3.6.2 - SELEZIONI VIRTUALI	
	3.6.3 - SELEZIONI BIMOTORI	
	3.6.4 - SELEZ. A ROTAZIONE	
	3.6.5 - DETTAGLI SELEZIONI	
	3.6.5.1 - CODICE PRODOTTO	
	3.6.5.2 - NOME PRODOTTO	
	3.6.6 - SELEZIONI DIRETTE	
	3.6.6.1 - ABILITAZ. SELEZ.DIR.	
	3.6.6.2 - IMPOSTAZ. SEL. DIR.	
	3.6.7 - NUMERO MAX PRODOTTI	
	3.6.8 - NUMERO MIN PRODOTTI	
	3.6.9 - ALLINEAMENTO CAMME	
	3.6.9.1 - ESEGUI ORA	
	3.6.a - GESTIONE SCADENZE	
	3.6.a.1 - IMPOSTAZIONE	
	3.6.a.2 - RIPRISTINA SCADENZE	
3.7 - PARAMETRI FOTOCELL.	3.6.b - CONTROLLO TEMPO ROT.	
	3.7.1 - TEMPO ASSESTAMENTO	
	3.7.2 - RESTITUZIONE SOLDI	
	3.7.3 - GESTIONE SELEZ.VUOTA	
	3.7.4 - VENDI SU RILIEVO	
	3.7.5 - TIME OUT RILIEVO	
3.8 - PARAMETRI BLOC. VANO	3.8.1 - MODO DI FUNZIONAMEN.	
	3.8.2 - TEMPO DI SBLOCCO	
	3.8.3 - TEMPO FUORI SERVIZIO	
	3.8.4 - FUORI SRV. SE APERTO	
3.9 - ENERGY SAVING		
3.a - LED D.A. FUORI SERV		
3.b - PROGRAMM. CODICE DA		
3.c - PROG. CODICE GESTORE		
3.d - DATA INSTALLAZIONE		
3.e - MASTER SLAVE		
	3.e.1 - SLAVE PRICE HOLD	
	3.e.2 - SELEZIONI ABBINATE	
4 - TEST	4.1 - SELEZIONE TEST	
	4.2 - PROVA MOTORI	
	4.3 - AUTOTEST	

Tango SL / Swing SL Rev. 1.1 STD

Menu del Tecnico

4.4 - TEST TEMPERATURA	4.4.1 - AVVIA TEST	
	4.4.2 - STAMPA TEMPERATURA	
	4.4.3 - STOP TEST	
	4.4.4 - STAMPA SU UPKEY	
5 - STATISTICHE	5.1 - CONTAT. ELETTRONICO	
	5.1.1 - VISUAL. BATTUTE	
	5.1.2 - RESET BATT. ACCENS.	
	5.1.3 - ABIL.BATTUTE ACCENS.	
5.2 - EVADTS	5.2.1 - PROTOC. COMUNICAZ.	
	5.2.2 - TRASMISSIONE DATI	
	5.2.3 - TYPE	
	5.2.4 - BAUDRATE	
	5.2.5 - CONNESSIONE	
	5.2.6 - ENABLE AUTO REFILL	
	5.2.7 - CANCEL. STATISTICHE	
	5.2.7.1 - CANCELLAZ. PARZIALE	
	5.2.7.2 - CANCELLAZIONE TOTALE	
	5.2.8 - REGISTRAZ. TEMPERAT.	
	5.2.9 - EVADTS DATA CONFIG.	
5.3 - VISUALIZ. STATISTIC.	5.3.1 - VIS. CONT. SELEZIONI	
	5.3.1.1 - VISUAL.CONT. SINGOLI	
	5.3.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI	
	5.3.2 - VISUAL.CONTAT. FASCE	
	5.3.3 - VISUAL.CONTAT.GUASTI	
	5.3.4 - VISUAL. DATI GETTON.	
	5.3.4.1 - VIS. DATI AUDIT	
	5.3.4.2 - VIS.CONT. INCASSATO	
5.4 - CANCEL. STATISTICHE	5.4.1 - CANCELLAZ. PARZIALE	
	5.4.1.1 - CANCEL.CONT. SELEZ.	
	5.4.1.2 - CANCEL.CONT.GUASTI	
	5.4.1.3 - CANCEL. DATI GETTON	
	5.4.2 - CANCELLAZIONE TOTALE	
5.5 - VISUAL.STAT.RELATIVE	5.5.1 - VIS. CONT. SELEZIONI	
	5.5.1.1 - VISUAL.CONT. SINGOLI	
	5.5.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI	
	5.5.2 - VISUAL.CONTAT. FASCE	
	5.5.3 - VISUAL.CONTAT.GUASTI	
	5.5.4 - VISUAL. DATI GETTON.	
	5.5.4.1 - VIS. DATI AUDIT	
	5.5.4.2 - VIS.CONT. INCASSATO	
5.6 - CANC. STAT. RELATIVE	5.6.1 - CANCELLAZ. PARZIALE	
	5.6.1.1 - CANCEL.CONT. SELEZ.	
	5.6.1.2 - CANCEL.CONT.GUASTI	
	5.6.1.3 - CANCEL. DATI GETTON	
	5.6.2 - CANCELLAZIONE TOTALE	
5.7 - STAMPA STATISTICHE	5.7.1 - STAMPA PARZIALE	
	5.7.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ.	
	5.7.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE	
	5.7.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI	
	5.7.1.4 - STAMPA DATI GETTON.	
	5.7.2 - STAMPA TOTALE	
5.8 - STAMPA STAT.RELATIVE	5.8.1 - STAMPA PARZIALE	
	5.8.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ.	
	5.8.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE	
	5.8.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI	
	5.8.1.4 - STAMPA DATI GETTON.	
	5.8.2 - STAMPA TOTALE	
6 - GUASTI	6.1 - LETTURA GUASTI	
	6.2 - RESET GUASTI	
	6.3 - ERRORI MOTORI	
	6.4 - STATO MOTORI	
	6.5 - RESET ERRORI MOTORI	
	6.6 - STORICO GUASTI	
	6.7 - CANC. STORICO GUASTI	