

Menu del Tecnico

6 - COMUNICAZIONE	5.8 - STAMPA STAT.RELATIVE	5.8.1 - STAMPA PARZIALE	5.8.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ. 5.8.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE 5.8.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI 5.8.1.4 - STAMPA DATI GETTON.
		5.8.2 - STAMPA TOTALE	
	6.1 - DEVICE	6.1.1 - GESTIONE SETUP	6.1.1.1 - DEVICE->DISTRIBUTORE 6.1.1.2 - DISTRIBUTORE->DEVICE 6.1.1.3 - CANCELLA 6.1.1.4 - CANCELLA TUTTI
		6.1.2 - GEST. STATISTICHE	6.1.2.1 - DISTRIBUTORE->DEVICE 6.1.2.2 - CANCELLA 6.1.2.3 - CANCELLA TUTTI
		6.1.3 - SELEZIONE D.A.	
	6.3 - USB	6.3.1 - SETUP/MMI	6.3.1.1 - SETUP 6.3.1.1.1 - EXPORT TO USB 6.3.1.1.2 - IMPORT FROM USB 6.3.1.2 - PLAYLIST 6.3.1.2.1 - EXPORT TO USB 6.3.1.2.2 - IMPORT FROM USB 6.3.1.3 - PRODUCT INFO 6.3.1.3.1 - EXPORT TO USB 6.3.1.3.2 - IMPORT FROM USB 6.3.1.4 - FULL BACKUP 6.3.1.4.1 - EXPORT TO USB 6.3.1.4.2 - IMPORT FROM USB
		6.3.2 - STATISTICS	6.3.2.1 - EXPORT TO USB
	7 - GUASTI	7.1 - LETTURA GUASTI 7.2 - RESET GUASTI 7.3 - ERRORI MOTORI 7.4 - STATO MOTORI 7.5 - RESET ERRORI MOTORI 7.6 - STORICO GUASTI 7.7 - CANC. STORICO GUASTI	
	8 - USER INTERFACE	8.1 - WALLPAPER 8.2 - LOGO 8.3 - SCREEN SAVER	
		8.3.1 - TEMPO SCREEN SAVER 8.3.2 - PLAY LIST TYPE 8.3.3 - IMPORT FOLDER IMAGE 8.3.4 - ADD IMAGE 8.3.5 - CUSTOM IMAGE 8.3.6 - IMPORT FOLDER VIDEO 8.3.7 - ADD VIDEO 8.3.8 - CUSTOM VIDEO 8.3.9 - PLAY LIST TEST	

8.4 - NUTRITIONAL INFO	8.4.1 - SETTING 8.4.2 - ACQUISIZIONE 8.4.3 - CUSTOMIZE 8.4.4 - ADD 8.4.5 - PLANOGRAM
------------------------	--

Menu del Caricatore

1 - STATISTICHE	1.1 - STAMPA STATISTICHE	1.1.1 - STAMPA PARZIALE	1.1.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ. 1.1.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE 1.1.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI 1.1.1.4 - STAMPA DATI GETTON. 1.1.1.5 - STAMPA ERR.FOTOCCELL. 1.1.1.6 - STAMP. ERRORI MOTORI
		1.1.2 - STAMPA TOTALE	
	1.2 - STAMPA STAT.RELATIVE	1.2.1 - STAMPA PARZIALE	1.2.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ. 1.2.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE 1.2.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI 1.2.1.4 - STAMPA DATI GETTON. 1.2.1.5 - STAMPA ERR.FOTOCCELL. 1.2.1.6 - STAMP. ERRORI MOTORI
		1.2.2 - STAMPA TOTALE	
	1.3 - VISUALIZ. STATISTIC.	1.3.1 - VIS. CONT. SELEZIONI	1.3.1.1 - VISUAL.CONT. SINGOLI 1.3.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI
		1.3.2 - VISUAL.CONTAT. FASCE 1.3.3 - VISUAL.CONTAT.GUASTI 1.3.4 - VISUAL. DATI GETTON.	1.3.4.1 - VIS. DATI AUDIT 1.3.4.2 - VIS.CONT. INCASSATO
		1.3.5 - VIS.CNT.ERR.FOTOCCEL. 1.3.6 - VIS.CONT.ERR. MOTORI	
	1.4 - VISUAL.STAT.RELATIVE	1.4.1 - VIS. CONT. SELEZIONI	1.4.1.1 - VISUAL.CONT. SINGOLI 1.4.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI
		1.4.2 - VISUAL.CONTAT. FASCE 1.4.3 - VISUAL.CONTAT.GUASTI 1.4.4 - VISUAL. DATI GETTON.	1.4.4.1 - VIS. DATI AUDIT 1.4.4.2 - VIS.CONT. INCASSATO
		1.4.5 - VIS.CNT.ERR.FOTOCCEL. 1.4.6 - VIS.CONT.ERR. MOTORI	
	1.5 - CANC. STAT. RELATIVE	1.5.1 - CANCELLAZ. PARZIALE	1.5.1.1 - CANCEL.CONT. SELEZ. 1.5.1.2 - CANCEL.CONT.GUASTI 1.5.1.3 - CANCEL. DATI GETTON 1.5.1.4 - CANC.CNT.ERR. FOTOC. 1.5.1.5 - CANC.CNT.ERR.MOTORI
		1.5.2 - CANCELLAZIONE TOTALE	
2 - PREZZO INDIVIDUALE 3 - GESTIONE TUBI	3.1 - CARICAMENTO TUBI 3.2 - SCARICAM. TUBI		
4 - SELEZIONI SPECIALI	4.1 - SELEZIONI VIRTUALI 4.2 - RESTIT. PREZZO VIRT. 4.3 - SELEZIONI BIMOTORI 4.4 - PARAMETRI FOTOCCELL.	4.4.1 - TEMPO ASSESTAMENTO 4.4.2 - RESTITUZIONE SOLDI 4.4.3 - GESTIONE SELEZ.VUOTA	
5 - TEST	5.1 - SELEZIONE TEST 5.2 - PROVA MOTORI 5.3 - AUTOTEST		
6 - GSM	6.1 - RESET CNT PREALLARMI		
7 - EVADTS	7.1 - CONNESSIONE		
8 - ALLINEAMENTO CAMME	8.1 - ESEGUI ORA		

Menu del Tecnico

1 - SISTEMI DI PAGAMENTO
2 - PREZZI

2.1 - PREZZO INDIVIDUALE
2.2 - PREZZI GLOBALI
2.3 - FASCIA PROMOZIONALE

2.3.1 - INTERVALLO 1
2.3.2 - INTERVALLO 2
2.3.3 - INTERVALLO 3
2.3.4 - INTERVALLO 4

2.4 - 4 FASCE PREZZI
2.5 - ABILITA SELEZIONI
2.8 - SINGLE PRICE COPY

3 - CONFIGURAZIONE DA

3.1 - SET DATA E ORA
3.2 - GRUPPO FREDDO

3.2.1 - PAR. REFRIGERAZIONE
3.2.2 - ABIL. GESTIONE FOOD
3.2.3 - REGISTRAZ. TEMPERAT.

3.3 - GESTIONE DB

3.3.1 - INIZIALIZZAZIONE DB
3.3.2 - SALVA DB CUSTOM
3.3.3 - RIPRISTINA DB CUSTOM

3.4 - DISPLAY

3.4.1 - LINGUA
3.4.3 - VISUALIZZAZ. UTENTE
3.4.4 - MESSAGG.PROMOZIONALI
3.4.7 - TEMPO SCREEN SAVER
3.4.8 - SIMBOLO VALUTA
3.4.9 - IMPOSTA COLORI
3.4.a - ETICHETTE ELETTRONI.

3.4.a.1 - ABILITAZIONE
3.4.a.2 - PROGRAMMAZIONE
3.4.a.3 - MESSAGG.PROMOZIONALI
3.4.a.4 - PROG.MESSAGG.PROMOZ.
3.4.a.5 - ABIL.MESSAGG.PROMOZ.
3.4.a.6 - VIS. NOME PRODOTTO
3.4.a.7 - SHOW PRICE
3.4.a.8 - VASSOI MODULARI

3.4.b - VIS. NOME PRODOTTO

3.5 - GESTIONE MENU

3.5.1 - IMPOSTAZ. PASSWORD
3.5.2 - MASCH. MENU CARICAT.

3.6 - SPIRALI / SELEZ.

3.6.1 - CONFIGURA MACCHINA
3.6.2 - SELEZIONI VIRTUALI
3.6.3 - RESTIT. PREZZO VIRT.
3.6.4 - SELEZIONI BIMOTORI
3.6.5 - SELEZ. A ROTAZIONE
3.6.6 - DETTAGLI SELEZIONI

3.6.6.1 - CODICE PRODOTTO
3.6.6.2 - NOME PRODOTTO

3.6.8 - NUMERO MAX PRODOTTI
3.6.9 - NUMERO MIN PRODOTTI
3.6.a - ALLINEAMENTO CAMME

3.6.a.1 - ESEGUI ORA
3.6.a.2 - ESEGUI ALL'AVVIO

3.6.b - GESTIONE SCADENZE

3.6.b.1 - IMPOSTAZIONE
3.6.b.2 - RIPRISTINA SCADENZE

3.6.c - CONTROLLO TEMPO ROT.

3.7 - PARAMETRI FOTOCELL.

3.7.1 - TEMPO ASSESTAMENTO
3.7.2 - RESTITUZIONE SOLDI
3.7.3 - GESTIONE SELEZ.VUOTA
3.7.4 - VENDI SU RILIEVO
3.7.5 - TIME OUT RILIEVO

3.8 - PARAMETRI BLOC. VANO

3.8.1 - MODO DI FUNZIONAMEN.
3.8.2 - TEMPO DI SBLOCCO
3.8.3 - TEMPO FUORI SERVIZIO
3.8.4 - FUORI SRV. SE APERTO

3.9 - ENERGY SAVING

3.a - LED D.A. FUORI SERV
3.b - PROGRAMM. CODICE DA
3.c - PROG. CODICE GESTORE
3.d - DATA INSTALLAZIONE
3.e - MASTER SLAVE

3.e.1 - IMPOSTAZIONE

Menu del Tecnico

3.e.2 - SLAVE PRICE HOLD
3.e.3 - SELEZIONI ABBINATE
3.e.4 - TIPO DI TWIST
3.e.5 - RESET SLAVES SL
3.e.6 - VISUAL. INFO SLAVE

4 - TEST

4.1 - SELEZIONE TEST
4.2 - PROVA MOTORI
4.3 - AUTOTEST
4.4 - TEST TEMPERATURA

4.4.1 - AVVIA TEST
4.4.2 - STAMPA TEMPERATURA
4.4.3 - STOP TEST
4.4.4 - STAMPA SU DEVICE

4.4.4.1 - STAMPA SU DEVICE
4.4.4.2 - SELEZIONE D.A.

5 - STATISTICHE

5.1 - CONTAT. ELETTRONICO

5.1.1 - VISUAL. BATTUTE
5.1.2 - RESET BATT. ACCENS.
5.1.3 - ABIL.BATTUTE ACCENS.

5.2 - EVADTS

5.2.1 - PROTOC. COMUNICAZ.
5.2.2 - TRASMISSIONE DATI
5.2.3 - TYPE
5.2.4 - BAUDRATE
5.2.5 - CONNESSIONE
5.2.6 - ENABLE AUTO REFILL
5.2.7 - CANCEL. STATISTICHE
5.2.7.1 - CANCELLAZ. PARZIALE
5.2.7.2 - CANCELLAZIONE TOTALE

5.2.8 - REGISTRAZ. TEMPERAT.
5.2.9 - EVADTS DATA CONFIG.
5.2.a - TEMPO EVADTS TEMPER.

5.3 - VISUALIZ. STATISTIC.

5.3.1 - VIS. CONT. SELEZIONI
5.3.1.1 - VISUAL.CONT. SINGOLI
5.3.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI

5.3.2 - VISUAL.CONTAT. FASCE
5.3.3 - VISUAL.CONTAT.GUASTI
5.3.4 - VISUAL. DATI GETTON.

5.3.4.1 - VIS. DATI AUDIT
5.3.4.2 - VIS.CONT. INCASSATO

5.4 - CANCEL. STATISTICHE

5.4.1 - CANCELLAZ. PARZIALE
5.4.1.1 - CANCEL.CONT. SELEZ.
5.4.1.2 - CANCEL.CONT.GUASTI
5.4.1.3 - CANCEL. DATI GETTON

5.4.2 - CANCELLAZIONE TOTALE

5.5 - VISUAL.STAT.RELATIVE

5.5.1 - VIS. CONT. SELEZIONI
5.5.1.1 - VISUAL.CONT. SINGOLI
5.5.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI

5.5.2 - VISUAL.CONTAT. FASCE
5.5.3 - VISUAL.CONTAT.GUASTI
5.5.4 - VISUAL. DATI GETTON.

5.5.4.1 - VIS. DATI AUDIT
5.5.4.2 - VIS.CONT. INCASSATO

5.6 - CANCEL. STAT. RELATIVE

5.6.1 - CANCELLAZ. PARZIALE
5.6.1.1 - CANCEL.CONT. SELEZ.
5.6.1.2 - CANCEL.CONT.GUASTI
5.6.1.3 - CANCEL. DATI GETTON

5.6.2 - CANCELLAZIONE TOTALE

5.7 - STAMPA STATISTICHE

5.7.1 - STAMPA PARZIALE
5.7.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ.
5.7.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE
5.7.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI
5.7.1.4 - STAMPA DATI GETTON.

5.7.2 - STAMPA TOTALE