

Diesis Rev. 2.0 STD
Menu del Tecnico

1 - IMPOSTAZ. GETTONIERA
2 - PREZZI

- 2.1 - PREZZO INDIVIDUALE
- 2.2 - PREZZI GLOBALI
- 2.3 - FASCE ORARIE
- 2.3.1 - INTERVALLO 1
- 2.3.2 - INTERVALLO 2
- 2.3.3 - INTERVALLO 3
- 2.3.4 - INTERVALLO 4

3 - CONFIGURAZIONE DA

- 2.4 - 4 FASCE PRZ CONTANTI
- 3.1 - SET DATA E ORA
- 3.2 - GRUPPO FREDDO
- 3.3 - GESTIONE DB
- 3.3.1 - INIZIALIZZAZIONE DB
- 3.3.2 - SALVA DB CUSTOM
- 3.3.3 - RIPRISTINA DB CUSTOM
- 3.4 - DISPLAY
- 3.4.1 - LINGUA
- 3.4.2 - SECONDA LINGUA
- 3.4.3 - VISUALIZZAZ. UTENTE
- 3.4.4 - MESSAGG. PROMOZIONALI
- 3.4.5 - IMM. PROMOZIONALE
- 3.4.6 - REGOLAZ. NE CONTRASTO
- 3.4.7 - TEMPO SCREEN SAVER
- 3.4.8 - SIMBOLO VALUTA
- 3.4.9 - MOSTRA COLONNE VUOTE
- 3.4.a - IMPOSTA COLORI
- 3.5 - GESTIONE MENU
- 3.5.1 - IMPOSTAZ. PASSWORD
- 3.6 - SELEZIONI
- 3.6.1 - CONFIGURA MACCHINA
- 3.6.2 - RESTIT. PREZZO VIRT.
- 3.6.3 - SELEZ. A ROTAZIONE
- 3.6.4 - CODICE PRODOTTO
- 3.7 - ENERGY SAVING
- 3.8 - NEON X DA FUORI SERV
- 3.9 - PROGRAMM. CODICE DA
- 3.a - PROG. CODICE GESTORE
- 3.b - DATA INSTALLAZIONE
- 3.c - MASTER SLAVE
- 3.c.1 - IMPOSTAZIONE
- 3.c.2 - SELEZIONI ABBINATE
- 3.c.3 - SLAVE PRICE HOLD
- 3.c.4 - RESTO SUBITO
- 3.c.5 - TIPO DIESIS

4 - TEST

- 3.d - RESET A PORTA CHIUSA
- 4.1 - SELEZIONE TEST
- 4.2 - AUTOTEST
- 4.3 - SVUOTA COLONNA
- 4.4 - TEST TEMPERATURA
- 4.4.1 - AVVIA TEST
- 4.4.2 - STAMPA TEMPERATURA
- 4.4.3 - STOP TEST
- 4.4.4 - STAMPA SU UPKEY

5 - STATISTICHE

- 5.1 - CONTAT. ELETTRONICO
- 5.1.1 - VISUAL. BATTUTE
- 5.1.2 - RESET BATT. ACCENS.
- 5.1.3 - ABIL. BATTUTE ACCENS.
- 5.2 - EVADTS
- 5.2.1 - PROTOC. COMUNICAZ.
- 5.2.2 - TRASMISSIONE DATI
- 5.2.3 - TYPE
- 5.2.4 - BAUDRATE
- 5.2.5 - CONNESSIONE
- 5.2.6 - CANCEL. STATISTICHE
- 5.2.6.1 - CANCELLAZ. PARZIALE
- 5.2.6.2 - CANCELLAZIONE TOTALE
- 5.3 - VISUALIZ. STATISTIC.
- 5.3.1 - VIS. CONT. SELEZIONI
- 5.3.1.1 - VISUAL. CONT. SINGOLI
- 5.3.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI
- 5.3.2 - VISUAL. CONTAT. FASCE
- 5.3.3 - VISUAL. CONTAT. GUASTI
- 5.3.4 - VISUAL. DATI GETTON.
- 5.3.4.1 - VIS. DATI AUDIT
- 5.3.4.2 - VIS. CONT. INCASSATO
- 5.4 - CANCEL. STATISTICHE

Diesis Rev. 2.0 STD
Menu del Tecnico

- 5.4.1 - CANCELLAZ. PARZIALE
- 5.4.1.1 - CANCEL. CONT. SELEZZ.
- 5.4.1.2 - CANCEL. CONT. GUASTI
- 5.4.1.3 - CANCEL. DATI GETTON
- 5.4.2 - CANCELLAZIONE TOTALE
- 5.5 - VISUAL. STAT. RELATIVE
- 5.5.1 - VIS. CONT. SELEZIONI
- 5.5.1.1 - VISUAL. CONT. SINGOLI
- 5.5.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI
- 5.5.2 - VISUAL. CONTAT. FASCE
- 5.5.3 - VISUAL. CONTAT. GUASTI
- 5.5.4 - VISUAL. DATI GETTON.
- 5.5.4.1 - VIS. DATI AUDIT
- 5.5.4.2 - VIS. CONT. INCASSATO
- 5.6 - CANC. STAT. RELATIVE
- 5.6.1 - VIS. CONT. SELEZIONI
- 5.6.1.1 - CANCEL. CONT. SELEZZ.
- 5.6.1.2 - CANCEL. CONT. GUASTI
- 5.6.1.3 - CANCEL. DATI GETTON
- 5.7 - STAMPA STATISTICHE
- 5.7.1 - STAMPA PARZIALE
- 5.7.1.1 - STAMPA CONT. SELEZZ.
- 5.7.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE
- 5.7.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI
- 5.7.1.4 - STAMPA DATI GETTON.
- 5.7.2 - STAMPA TOTALE
- 5.8 - STAMPA STAT. RELATIVE
- 5.8.1 - STAMPA PARZIALE
- 5.8.1.1 - STAMPA CONT. SELEZZ.
- 5.8.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE
- 5.8.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI
- 5.8.1.4 - STAMPA DATI GETTON.
- 5.8.2 - STAMPA TOTALE
- 6 - COMUNICAZIONE
- 6.1 - UPKEY
- 6.1.1 - GESTIONE SETUP
- 6.1.1.1 - UPKEY->DISTR.
- 6.1.1.2 - DISTR->UPKEY
- 6.1.1.3 - CANCELLA
- 6.1.1.4 - CANCELLA TUTTI
- 6.1.2 - GESTIONE STATIS.
- 6.1.2.1 - DISTR->UPKEY
- 6.1.2.2 - CANCELLA
- 6.1.2.3 - CANCELLA TUTTI
- 7 - GUASTI
- 7.1 - LETTURA GUASTI
- 7.2 - RESET GUASTI
- 7.3 - RESET POS. MOTORE
- 7.4 - STORICO GUASTI
- 7.5 - CANC. STORICO GUASTI