

1.1 - STAMPA STATISTICHE	1.1.1 - STAMPA PARZIALE	1.1.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ 1.1.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE 1.1.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI 1.1.1.4 - STAMPA DATI GETTON. 1.1.1.5 - STAMPA ERR. FOTOCELL. 1.1.1.6 - STAMP. ERRORI MOTORI
1.2 - STAMPA STAT.RELATIVE	1.1.2 - STAMPA TOTALE	
	1.2.1 - STAMPA PARZIALE	1.2.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ 1.2.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE 1.2.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI 1.2.1.4 - STAMPA DATI GETTON. 1.2.1.5 - STAMPA ERR. FOTOCELL. 1.2.1.6 - STAMP. ERRORI MOTORI
1.3 - VISUALIZ. STATISTIC.	1.2.2 - STAMPA TOTALE	
	1.3.1 - VIS. CONT. SELEZIONI	1.3.1.1 - VISUAL. CONT. SINGOLI 1.3.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI
	1.3.2 - VISUAL. CONTAT. FASCE 1.3.3 - VISUAL. CONTAT. GUASTI 1.3.4 - VISUAL. DATI GETTON.	1.3.4.1 - VIS. DATI AUDIT 1.3.4.2 - VIS. CONT. INCASSATO
1.4 - VISUAL. STAT.RELATIVE	1.3.5 - VIS. CNT. ERR. FOTOCEL 1.3.6 - VIS. CONT. ERR. MOTORI	
	1.4.1 - VIS. CONT. SELEZIONI	1.4.1.1 - VISUAL. CONT. SINGOLI 1.4.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI
	1.4.2 - VISUAL. CONTAT. FASCE 1.4.3 - VISUAL. CONTAT. GUASTI 1.4.4 - VISUAL. DATI GETTON.	1.4.4.1 - VIS. DATI AUDIT 1.4.4.2 - VIS. CONT. INCASSATO
1.5 - CANC. STAT. RELATIVE	1.4.5 - VIS. CNT. ERR. FOTOCEL 1.4.6 - VIS. CONT. ERR. MOTORI	
	1.5.1 - CANCELLAZ. PARZIALE	1.5.1.1 - CANCEL. CONT. SELEZ 1.5.1.2 - CANCEL. CONT. GUASTI 1.5.1.3 - CANCEL. DATI GETTON. 1.5.1.4 - CANC. CNT. ERR. FOTOC. 1.5.1.5 - CANC. CNT. ERR. MOTORI
	1.5.2 - CANCELLAZIONE TOTALE	
3.1 - CARICAMENTO TUBI		
3.2 - SCARICAM. TUBI		
4.1 - SELEZIONI VIRTUALI		
4.2 - RESTIT. PREZZO VIRT.		
4.3 - SELEZIONI BIMOTORI		
4.4 - PARAMETRI FOTOCELL.	4.4.1 - TEMPO ASSESTAMENTO 4.4.2 - RESTITUZIONE SOLDI 4.4.3 - GESTIONE SELEZ. VUOTA	
5.1 - SELEZIONE TEST		
5.2 - PROVA MOTORI		
5.3 - AUTOTEST		
6.1 - RESET CNT PREALLARMI		
7.1 - CONNESSIONE		

Jazz Rev. 0.7 STD

Menu del Tecnico

2.1 - PREZZO INDIVIDUALE 2.2 - PREZZI GLOBALI 2.3 - FASCIA PROMOZIONALE

2.3.1 - INTERVALLO 1
2.3.2 - INTERVALLO 2
2.3.3 - INTERVALLO 3
2.3.4 - INTERVALLO 4

2.4 - 4 FASCE PREZZI 2.5 - ABILITA SELEZIONI

3.1 - SET DATA E ORA 3.2 - GRUPPO FREDDO

3.2.1 - PAR. REFRIGERAZIONE
3.3.1 - INIZIALIZZAZIONE DB
3.3.2 - SALVA DB CUSTOM
3.3.3 - RIPRISTINA DB CUSTOM

3.4 - DISPLAY

3.4.1 - LINGUA
3.4.2 - SECONDA LINGUA
3.4.3 - VISUALIZZAZ. UTENTE
3.4.4 - MESSAGG. PROMOZIONALI
3.4.5 - IMM. PROMOZIONALE
3.4.6 - REGOLAZ. NE CONTRASTO
3.4.7 - TEMPO SCREEN SAVER
3.4.8 - SIMBOLO VALUTA
3.4.9 - IMPOSTA COLORI
3.4.a - ETICHETTE ELETTRONICI.
3.4.a.1 - ABILITAZIONE
3.4.a.2 - PROGRAMMAZIONE
3.4.a.3 - MESSAGG. PROMOZIONALI
3.4.a.4 - PROG. MESSAGG. PROMOZ.
3.4.a.5 - ABIL. MESSAGG. PROMOZ.
3.4.a.6 - VIS. NOME PRODOTTO
3.4.a.7 - VISUAL. PREZZO

3.4.b - VIS. NOME PRODOTTO
3.5.1 - IMPOSTAZ. PASSWORD
3.5.2 - MASCH. MENU CARICAT.

3.6 - SPIRALI / SELEZ.

3.6.1 - CONFIGURA MACCHINA
3.6.2 - SELEZIONI VIRTUALI
3.6.3 - RESTIT. PREZZO VIRT.
3.6.4 - SELEZIONI BIMOTORI
3.6.5 - SELEZ. A ROTAZIONE
3.6.6 - DETTAGLI SELEZIONI
3.6.6.1 - CODICE PRODOTTO
3.6.6.2 - NOME PRODOTTO
3.6.7 - SELEZIONI DIRETTE
3.6.7.1 - ABILITAZ. SELEZ. DIR.
3.6.7.2 - IMPOSTAZ. SEL. DIR.
3.6.8 - NUMERO MAX PRODOTTI
3.6.9 - NUMERO MIN PRODOTTI
3.6.a - ALLINEAMENTO CAMME
3.6.a.1 - ESEGUI ORA
3.6.a.2 - ESEGUI ALLAVVIO

3.6.c - CONTROLLO TEMPO ROT.
3.7.1 - TEMPO ASSESTAMENTO
3.7.2 - RESTITUZIONE SOLDI
3.7.3 - GESTIONE SELEZ. VUOTA

3.8 - PARAMETRI BLOC. VANO

3.8.1 - MODO DI FUNZIONAMEN.
3.8.2 - TEMPO DI SBLOCCO
3.8.3 - TEMPO FUORI SERVIZIO
3.8.4 - FUORI SRV. SE APERTO

3.9 - ENERGY SAVING 3.a - LED D.A. FUORI SERV. 3.b - PROGRAMM. CODICE DA 3.c - PROG. CODICE GESTORE 3.d - DATA INSTALLAZIONE 3.e - MASTER SLAVE

3.e.1 - IMPOSTAZIONE
3.e.2 - SLAVE PRICE HOLD
3.e.4 - TIPO DI SAMBA
3.e.5 - RESET SLAVES SL
3.e.6 - MONITOR
3.e.7 - VISUAL. INFO SLAVE

4.1 - SELEZIONE TEST 4.2 - PROVA MOTORI

Jazz Rev. 0.7 STD

Menu del Tecnico

4.3 - AUTOTEST 4.4 - TEST TEMPERATURA

4.4.1 - AVVIA TEST
4.4.2 - STAMPA TEMPERATURA
4.4.3 - STOP TEST
4.4.4 - STAMPA SU UPKEY
4.4.4.1 - STAMPA SU UPKEY
4.4.4.2 - SELEZIONE D.A.

5.1 - CONTAT. ELETTRONICO

5.1.1 - VISUAL. BATTUTE
5.1.2 - RESET BATT. ACCENS.
5.1.3 - ABIL. BATTUTE ACCENS.

5.2 - EVADTS

5.2.1 - PROTOC. COMUNICAZ.
5.2.2 - TRASMISSIONE DATI
5.2.3 - TYPE
5.2.4 - BAUDRATE
5.2.5 - CONNESSIONE
5.2.6 - ENABLE AUTO REFILL
5.2.7 - CANCEL. STATISTICHE
5.2.7.1 - CANCELLAZ. PARZIALE
5.2.7.2 - CANCELLAZIONE TOTALE

5.3 - VISUALIZ. STATISTIC.

5.3.1 - VIS. CONT. SELEZIONI
5.3.1.1 - VISUAL. CONT. SINGOLI
5.3.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI
5.3.2 - VISUAL. CONTAT. FASCE
5.3.3 - VISUAL. CONTAT. GUASTI
5.3.4 - VISUAL. DATI GETTON.

5.4 - CANCEL. STATISTICHE

5.3.4.1 - VIS. DATI AUDIT
5.3.4.2 - VIS. CONT. INCASSATO
5.4.1 - CANCELLAZ. PARZIALE
5.4.1.1 - CANCEL. CONT. SELEZ.
5.4.1.2 - CANCEL. CONT. GUASTI
5.4.1.3 - CANCEL. DATI GETTON

5.5 - VISUAL. STAT. RELATIVE

5.4.2 - CANCELLAZIONE TOTALE
5.5.1 - VIS. CONT. SELEZIONI
5.5.1.1 - VISUAL. CONT. SINGOLI
5.5.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI
5.5.2 - VISUAL. CONTAT. FASCE
5.5.3 - VISUAL. CONTAT. GUASTI
5.5.4 - VISUAL. DATI GETTON.

5.6 - CANCEL. STAT. RELATIVE

5.5.4.1 - VIS. DATI AUDIT
5.5.4.2 - VIS. CONT. INCASSATO
5.6.1 - CANCELLAZ. PARZIALE
5.6.1.1 - CANCEL. CONT. SELEZ.
5.6.1.2 - CANCEL. CONT. GUASTI
5.6.1.3 - CANCEL. DATI GETTON

5.7 - STAMPA STATISTICHE

5.6.2 - CANCELLAZIONE TOTALE
5.7.1 - STAMPA PARZIALE
5.7.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ.
5.7.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE
5.7.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI
5.7.1.4 - STAMPA DATI GETTON.

5.8 - STAMPA STAT. RELATIVE

5.7.2 - STAMPA TOTALE
5.8.1 - STAMPA PARZIALE
5.8.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ.
5.8.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE
5.8.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI
5.8.1.4 - STAMPA DATI GETTON.

6.1 - UPKEY

5.8.2 - STAMPA TOTALE
6.1.1 - GESTIONE SETUP
6.1.1.1 - UPKEY->DISTRIBUTORE
6.1.1.2 - DISTRIBUTORE->UPKEY
6.1.1.3 - CANCELLA
6.1.1.4 - CANCELLA TUTTI
6.1.2 - GEST. STATISTICHE
6.1.2.1 - DISTRIBUTORE->UPKEY
6.1.2.2 - CANCELLA
6.1.2.3 - CANCELLA TUTTI

6.2 - SCHERMO GRAFICO

6.2.1 - ABILITAZ. SCHERMO
6.2.2 - PROGRAMMAZZ. SCHERMO
6.2.3 - RESET SCHERMO

7.1 - LETTURA GUASTI 7.2 - RESET GUASTI 7.3 - ERRORI MOTORI 7.4 - STATO MOTORI 7.5 - RESET ERRORI MOTORI 7.6 - STORICO GUASTI 7.7 - CANCEL. STORICO GUASTI