

Minisnakky Rev. 2.2

Menu del Tecnico

1 - GUASTI

1.1 - LETTURA GUASTI
1.2 - RESET GUASTI
1.3 - ERRORI MOTORI
1.4 - STATO MOTORI
1.5 - RESET ERR.MOTORI

2 - PROGR. PARAMETRI

2.1 - CASH

2.1.1 - PREZZI

2.1.1.1 - PREZZI SINGOLI

2.1.1.1.1 - PREZZO FASCIA 0
2.1.1.1.2 - PREZZO FASCIA 1
2.1.1.1.3 - PREZZO FASCIA 2
2.1.1.1.4 - PREZZO FASCIA 3
2.1.1.1.5 - PREZZO FASCIA 4

2.1.1.2 - PREZZI GLOBALI

2.1.1.2.1 - PREZZO FASCIA 0
2.1.1.2.2 - PREZZO FASCIA 1
2.1.1.2.3 - PREZZO FASCIA 2
2.1.1.2.4 - PREZZO FASCIA 3
2.1.1.2.5 - PREZZO FASCIA 4

2.1.1.3 - FASCE ORARIE

2.1.1.3.1 - SET DATA E ORA
2.1.1.3.2 - FASCIA ORARIA 1
2.1.1.3.3 - FASCIA ORARIA 2
2.1.1.3.4 - FASCIA ORARIA 3
2.1.1.3.5 - FASCIA ORARIA 4

2.1.2 - MASTER SLAVE

2.1.2.1 - RESTO SUBITO
2.1.2.2 - SLAVE PRICE HOLD
2.1.2.3 - SELEZ. ABBINATE

2.1.3 - PUNTO DECIMALE

2.2 - SPIRALI / SELEZ.

2.2.1 - PARAM. SPIRALI

2.2.1.1 - CONFIG. MACCHINA
2.2.1.2 - SELEZ. VIRTUALI
2.2.1.3 - SELEZ. BIMOTORI
2.2.1.4 - SEL. A ROTAZIONE
2.2.1.5 - CODICE PRODOTTO

2.2.2 - PARAM. FOTOCELL.

2.2.2.1 - TEMPO ASSESTAM.
2.2.2.2 - RESTITUZ. SOLDI
2.2.2.3 - GEST.SELEZ. VUOTA

2.3 - PARAMETRI FREDDO

2.3.1 - TEMPERATURA
2.3.2 - SBRINAMENTO
2.3.3 - AB.GRUPPO FREDDO

2.4 - DISPLAY

2.4.1 - LINGUA
2.4.2 - STRINGHE PERSON.

2.4.2.1 - ABIL. STR. PERS.
2.4.2.2 - PROG. STR. PERS.

2.5 - VARIE

2.5.1 - IMPOST. PASSWORD
2.5.2 - ENERGY SAVING
2.5.3 - MASCH. MENU CAR.

Minisnakky Rev. 2.2

Menu del Tecnico

3 - STATISTICHE

3.1 - VISUALIZZ. STAT

3.1.1 - VISU.CONT.SELEZ.

3.1.1.1 - VISUAL.CONT.SIN.
3.1.1.2 - VISUAL.CONT.TOT.

3.1.2 - VISUAL.CNT.FASCE
3.1.3 - VIS.CONT.GUASTI
3.1.4 - VIS.CONT.INCASS.
3.1.5 - VIS.CNT.ERR.FOT.
3.1.6 - VIS.CNT.ERR.MOT.

3.2 - CANCELLAZ. STAT.

3.2.1 - CANCELLAZ. PARZ.

3.2.1.1 - CANC.CONT. SELEZ
3.2.1.2 - CANC.CONT.GUASTI
3.2.1.3 - CANC.CNT.ERR.FOT
3.2.1.4 - CANC.CNT.ERR.MOT

3.3 - VISU.STAT.RELAT.

3.2.2 - CANCELLAZ.TOTALE

3.3.1 - VISU.CONT.SELEZ.

3.3.1.1 - VISUAL.CONT.SIN.
3.3.1.2 - VISUAL.CONT.TOT.

3.3.2 - VISUAL.CNT.FASCE
3.3.3 - VIS.CONT.GUASTI
3.3.4 - VIS.CONT.INCASS.
3.3.5 - VIS.CNT.ERR.FOT.
3.3.6 - VIS.CNT.ERR.MOT.

3.4 - CANC.STAT.RELAT.

3.4.1 - CANCELLAZ. PARZ.

3.4.1.1 - CANC.CONT. SELEZ
3.4.1.2 - CANC.CONT.GUASTI
3.4.1.3 - CANC.CNT.ERR.FOT
3.4.1.4 - CANC.CNT.ERR.MOT

3.4.2 - CANCELLAZ.TOTALE

3.5 - VIS.BATT.ACCENS.
3.6 - STAMPA STATIST.

3.6.1 - STAMPA PARZIALE

3.6.1.1 - STAM.CONT.SELEZ.
3.6.1.2 - STAMPA CNT.FASCE
3.6.1.3 - STAM.CONT.GUASTI
3.6.1.4 - STAMPERR.FOTOC.
3.6.1.5 - STAMPERR.MOTORI

3.7 - STAMPA STAT.REL.

3.6.2 - STAMPA TOTALE

3.7.1 - STAMPA PARZIALE

3.7.1.1 - STAM.CONT.SELEZ.
3.7.1.2 - STAMPA CNT.FASCE
3.7.1.3 - STAM.CONT.GUASTI
3.7.1.4 - STAMPERR.FOTOC.
3.7.1.5 - STAMPERR.MOTORI

3.7.2 - STAMPA TOTALE

4 - TEST

4.1 - SELEZIONE TEST
4.2 - PROVA MOTORI
4.3 - AUTOTEST
4.4 - STAMPA TEMPER.

4.4.1 - STAMPA TEMPER.
4.4.2 - ABIL.CTRL FREDDO

5 - VARIE

5.1 - ANAGRAFICA DA

5.1.1 - DATA INSTALLAZ.
5.1.2 - PROG. CODICE DA
5.1.3 - PROG. COD. GEST.

5.2 - INIZIALIZZ. DB
5.3 - EVADTS

5.3.1 - PASS.CODE
5.3.2 - SECURITY CODE
5.3.3 - CONNESSIONE

5.4 - VERS. SOFTWARE

6 - GSM

6.1 - GSM PIN CODE
6.2 - PREALLARMI GSM

6.2.1 - SOGLIE PREALLAR.
6.2.2 - RESET CNT PREALL
6.2.3 - ASSOCIAZIONE S.

6.3 - NUMERO BATTERIA