

Sfera / Rondò / SM 7000 Rev. 3.8 ISP

Menu del Caricatore

1 - STATISTICHE

1.1 - STAMPA STATIST.

1.1.1 - STAMPA PARZIALE

1.1.1.1 - STAM.CONT.SELEZ.
1.1.1.2 - STAMPA CNT.FASCE
1.1.1.3 - STAM.CONT.GUASTI
1.1.1.4 - STAM.DATI GETTON
1.1.1.5 - STAMP.ERR.FOTOC.
1.1.1.6 - STAMP.ERR.MOTORI

1.1.2 - STAMPA TOTALE

1.2 - STAMPA STAT.REL.

1.2.1 - STAMPA PARZIALE

1.2.1.1 - STAM.CONT.SELEZ.
1.2.1.2 - STAMPA CNT.FASCE
1.2.1.3 - STAM.CONT.GUASTI
1.2.1.4 - STAM.DATI GETTON
1.2.1.5 - STAMP.ERR.FOTOC.
1.2.1.6 - STAMP.ERR.MOTORI

1.2.2 - STAMPA TOTALE

1.3 - VISUALIZZ. STAT

1.3.1 - VISU.CONT.SELEZ.

1.3.1.1 - VISUAL.CONT.SIN.
1.3.1.2 - VISUAL.CONT.TOT.

1.3.2 - VISUAL.CNT.FASCE

1.3.3 - VIS.CONT.GUASTI

1.3.4 - VISU. DATI GETT.

1.3.4.1 - VIS. DATI AUDIT
1.3.4.2 - VIS.CONT.INCASS.

1.3.5 - VIS.CNT.ERR.FOT.

1.3.6 - VIS.CNT.ERR.MOT.

1.4 - VISU.STAT.RELAT.

1.4.1 - VISU.CONT.SELEZ.

1.4.1.1 - VISUAL.CONT.SIN.
1.4.1.2 - VISUAL.CONT.TOT.

1.4.2 - VISUAL.CNT.FASCE

1.4.3 - VIS.CONT.GUASTI

1.4.4 - VISU. DATI GETT.

1.4.4.1 - VIS. DATI AUDIT
1.4.4.2 - VIS.CONT.INCASS.

1.4.5 - VIS.CNT.ERR.FOT.

1.4.6 - VIS.CNT.ERR.MOT.

1.5 - CANC.STAT.RELAT.

1.5.1 - CANCELLAZ. PARZ.

1.5.1.1 - CANC.CONT. SELEZ
1.5.1.2 - CANC.CONT.GUASTI
1.5.1.3 - CANC.DATI GETTON
1.5.1.4 - CANC.CNT.ERR.FOT
1.5.1.5 - CANC.CNT.ERR.MOT

1.5.2 - CANCELLAZ.TOTALE

2 - PREZZI SINGOLI

2.1 - PREZZO FASCIA 0

2.2 - PREZZO FASCIA 1

2.3 - PREZZO FASCIA 2

2.4 - PREZZO FASCIA 3

2.5 - PREZZO FASCIA 4

3 - GESTIONE TUBI

3.1 - CARICAMENTO TUBI

3.2 - SCARICAM. TUBI

4 - SELEZ. SPECIALI

4.1 - SELEZ. VIRTUALI

4.2 - REST.PREZZO VIRT

4.3 - SELEZ. BIMOTORI

4.4 - PARAM. FOTOCELL.

4.4.1 - TEMPO ASSESTAM.

4.4.2 - RESTITUZ. SOLDI

4.4.3 - GEST.SELEZ.VUOTA

5 - TEST

- 5.1 - SELEZIONE TEST
- 5.2 - PROVA MOTORI
- 5.3 - AUTOTEST

6 - GSM

- 6.1 - RESET CNT PREALL

7 - EVADTS

- 7.1 - CONNESSIONE

Sfera / Rondò / SM 7000 Rev. 3.8 ISP
Menu del Tecnico

1 - GUASTI

- 1.1 - LETTURA GUASTI
- 1.2 - RESET GUASTI
- 1.3 - ERRORI MOTORI
- 1.4 - STATO MOTORI
- 1.5 - RESET ERR.MOTORI

2 - PROGR. PARAMETRI

2.1 - CASH

2.1.1 - PREZZI

2.1.1.1 - PREZZI SINGOLI

- 2.1.1.1.1 - PREZZO FASCIA 0
- 2.1.1.1.2 - PREZZO FASCIA 1
- 2.1.1.1.3 - PREZZO FASCIA 2
- 2.1.1.1.4 - PREZZO FASCIA 3
- 2.1.1.1.5 - PREZZO FASCIA 4

2.1.1.2 - PREZZI GLOBALI

- 2.1.1.2.1 - PREZZO FASCIA 0
- 2.1.1.2.2 - PREZZO FASCIA 1
- 2.1.1.2.3 - PREZZO FASCIA 2
- 2.1.1.2.4 - PREZZO FASCIA 3
- 2.1.1.2.5 - PREZZO FASCIA 4

2.1.1.3 - FASCE ORARIE

- 2.1.1.3.1 - SET DATA E ORA
- 2.1.1.3.2 - FASCIA ORARIA 1
- 2.1.1.3.3 - FASCIA ORARIA 2
- 2.1.1.3.4 - FASCIA ORARIA 3
- 2.1.1.3.5 - FASCIA ORARIA 4

2.1.2 - GETTONIERE

- 2.1.2.1 - IMPOST. GETTON.
- 2.1.2.2 - RESTO SUBITO

2.1.3 - PUNTO DECIMALE

2.1.4 - MASTER SLAVE

- 2.1.4.1 - IMPOSTAZIONE
- 2.1.4.2 - SLAVE PRICE HOLD
- 2.1.4.3 - SELEZ. ABBINATE
- 2.1.4.4 - TIPO DI SFERA

2.1.5 - BONUS VENDITA

- 2.1.5.1 - ABIL.BONUS VEND.
- 2.1.5.2 - FREQUENZA BONUS

2.2 - SPIRALI / SELEZ.

2.2.1 - PARAM. SPIRALI

- 2.2.1.1 - CONFIG. MACCHINA
- 2.2.1.2 - SELEZ. VIRTUALI
- 2.2.1.3 - REST.PREZZO VIRT
- 2.2.1.4 - SELEZ. BIMOTORI
- 2.2.1.5 - SEL. A ROTAZIONE
- 2.2.1.6 - CODICE PRODOTTO
- 2.2.1.7 - SELEZ. DIRETTE

- 2.2.1.7.1 - ABIL. SELEZ.DIR.
- 2.2.1.7.2 - IMPOSTAZ.SEL DIR

2.2.2 - PARAM. FOTOCELL.

- 2.2.2.1 - TEMPO ASSESTAM.
- 2.2.2.2 - RESTITUZ. SOLDI
- 2.2.2.3 - GEST.SELEZ.VUOTA

2.2.3 - PAR. BLOC. VANO

- 2.2.3.1 - MODO DI FUNZION.
- 2.2.3.2 - TEMPO DI SBLOCC.
- 2.2.3.3 - TEMPO FUORI SER.
- 2.2.3.4 - FUORI SRV. SE AP

2.3 - PARAMETRI FREDDO

- 2.3.1 - TEMPERATURA
- 2.3.2 - SBRINAMENTO
- 2.3.3 - AB.GRUPPO FREDDO
- 2.3.4 - ABIL. GEST. FOOD
- 2.3.5 - REGISTR. TEMPER.

2.4 - DISPLAY

- 2.4.1 - LINGUA
- 2.4.2 - VISUALIZ. UTENTE
- 2.4.3 - MESS. PROMOZION.

- 2.4.3.1 - ABIL.MSG.PROMOZ.
- 2.4.3.2 - PROG.MSG.PROMOZ.

2.4.4 - STRINGHE PERSON.

- 2.4.4.1 - ABIL. STR. PERS.
- 2.4.4.2 - PROG. STR. PERS.

- 2.4.5 - BATTUTE ACCENS.
- 2.4.6 - REGOL. CONTRAST.

2.5 - VARIE

- 2.5.1 - IMPOST. PASSWORD
- 2.5.2 - ENERGY SAVING
- 2.5.3 - MASCH. MENU CAR.
- 2.5.4 - NEON FUORI SERV.

3 - STATISTICHE

3.1 - VISUALIZZ. STAT

3.1.1 - VISU.CONT.SELEZ.

			3.1.1.1 - VISUAL.CONT.SIN. 3.1.1.2 - VISUAL.CONT.TOT.
		3.1.2 - VISUAL.CNT.FASCE 3.1.3 - VIS.CONT.GUASTI 3.1.4 - VISU. DATI GETT.	
		3.1.5 - VIS.CNT.ERR.FOT. 3.1.6 - VIS.CNT.ERR.MOT.	3.1.4.1 - VIS. DATI AUDIT 3.1.4.2 - VIS.CONT.INCASS.
3.2 - CANCELLAZ. STAT.		3.2.1 - CANCELLAZ. PARZ.	3.2.1.1 - CANC.CONT. SELEZ 3.2.1.2 - CANC.CONT.GUASTI 3.2.1.3 - CANC.DATI GETTON 3.2.1.4 - CANC.CNT.ERR.FOT 3.2.1.5 - CANC.CNT.ERR.MOT
		3.2.2 - CANCELLAZ.TOTALE	
3.3 - VISU.STAT.RELAT.		3.3.1 - VISU.CONT.SELEZ.	3.3.1.1 - VISUAL.CONT.SIN. 3.3.1.2 - VISUAL.CONT.TOT.
		3.3.2 - VISUAL.CNT.FASCE 3.3.3 - VIS.CONT.GUASTI 3.3.4 - VISU. DATI GETT.	
		3.3.5 - VIS.CNT.ERR.FOT. 3.3.6 - VIS.CNT.ERR.MOT.	3.3.4.1 - VIS. DATI AUDIT 3.3.4.2 - VIS.CONT.INCASS.
3.4 - CANC.STAT.RELAT.		3.4.1 - CANCELLAZ. PARZ.	3.4.1.1 - CANC.CONT. SELEZ 3.4.1.2 - CANC.CONT.GUASTI 3.4.1.3 - CANC.DATI GETTON 3.4.1.4 - CANC.CNT.ERR.FOT 3.4.1.5 - CANC.CNT.ERR.MOT
		3.4.2 - CANCELLAZ.TOTALE	
3.5 - VIS.BATT.ACCENS. 3.6 - STAMPA STATIST.		3.6.1 - STAMPA PARZIALE	3.6.1.1 - STAM.CONT.SELEZ. 3.6.1.2 - STAMPA CNT.FASCE 3.6.1.3 - STAM.CONT.GUASTI 3.6.1.4 - STAM.DATI GETTON 3.6.1.5 - STAMP.ERR.FOTOC. 3.6.1.6 - STAMP.ERR.MOTORI
		3.6.2 - STAMPA TOTALE	
3.7 - STAMPA STAT.REL.		3.7.1 - STAMPA PARZIALE	3.7.1.1 - STAM.CONT.SELEZ. 3.7.1.2 - STAMPA CNT.FASCE 3.7.1.3 - STAM.CONT.GUASTI 3.7.1.4 - STAM.DATI GETTON 3.7.1.5 - STAMP.ERR.FOTOC. 3.7.1.6 - STAMP.ERR.MOTORI
		3.7.2 - STAMPA TOTALE	
4 - TEST	4.1 - SELEZIONE TEST 4.2 - PROVA MOTORI 4.3 - AUTOTEST		
5 - VARIE	5.1 - ANAGRAFICA DA	5.1.1 - DATA INSTALLAZ. 5.1.2 - PROG. CODICE DA 5.1.3 - PROG. COD. GEST.	
	5.2 - INIZIALIZZ. DB 5.3 - EVADTS	5.3.1 - PASS.CODE 5.3.2 - SECURITY CODE 5.3.3 - CONNESSIONE	
	5.4 - UPKEY	5.4.1 - GESTIONE SETUP	5.4.1.1 - UPKEY->DISTR. 5.4.1.2 - DISTR.->UPKEY 5.4.1.3 - CANCELLA 5.4.1.4 - CANC.TUTTI
		5.4.2 - GESTIONE STATIS.	5.4.2.1 - DISTR.->UPKEY 5.4.2.2 - CANCELLA 5.4.2.3 - CANC.TUTTI
6 - GSM	6.1 - GSM PIN CODE 6.2 - PREALLARMI GSM	6.2.1 - SOGLIE PREALLAR. 6.2.2 - RESET CNT PREALL 6.2.3 - ASSOCIAZIONE S.	
	6.3 - NUMERO BATTERIA		