

Maestro Rev. 4.0 DC			
Menu del Tecnico			
6.4 - CANCELL. STATISTICHE	6.4.1 - CANCELL. PARZIALE	6.3.2 - VISUAL. CONT. FASCE	
		6.3.3 - VIS. CONT. SCONTI	
		6.3.4 - VIS. CONT. GUASTI	
		6.3.5 - VIS. DATI GETTONIERE	
		6.3.5.1 - VIS. DATI AUDIT	
		6.3.5.2 - VIS. CONT. INCASSATO	
		6.4.1.1 - CANC. CONT. SELEZ.	
		6.4.1.2 - CANC. CONT. SCONTI	
		6.4.1.3 - CANC. CONT. GUASTI	
		6.4.1.4 - CANC. DATI GETTON.	
6.5 - VIS. STAT. RELATIVE	6.5.1 - VIS. CONT. SELEZIONI	6.4.2 - CANC. TOTALE	
		6.5.1.1 - VIS. CONT. SINGOLI	
		6.5.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI	
		6.5.1.3 - VIS. CONT.SEL.NU-MAN	
		6.5.2 - VISUAL. CONT. FASCE	
		6.5.3 - VIS. CONT. SCONTI	
		6.5.4 - VIS. CONT. GUASTI	
		6.5.5 - VIS. DATI GETTONIERE	
		6.5.5.1 - VIS. DATI AUDIT	
		6.5.5.2 - VIS. CONT. INCASSATO	
6.6 - CANC. STAT. RELATIVE	6.6.1 - CANCELL. PARZIALE	6.6.1.1 - CANC. CONT. SELEZ.	
		6.6.1.2 - CANC. CONT. SCONTI	
		6.6.1.3 - CANC. CONT. GUASTI	
		6.6.1.4 - CANC. DATI GETTON.	
		6.6.2 - CANC. TOTALE	
		6.7.1 - STAMPA PARZIALE	
		6.7.1.1 - STAMPA CNT.SELEZIONI	
		6.7.1.2 - STAMPA CONT. FASCE	
		6.7.1.3 - STAMPA CONT. SCONTI	
		6.7.1.4 - STAMPA CONT. GUASTI	
6.7 - STAMPA STATISTICHE	6.7.2 - STAMPA TOTALE	6.7.1.5 - STAMPA DATI GETTON.	
		6.8.1 - STAMPA PARZIALE	
		6.8.1.1 - STAMPA CNT.SELEZIONI	
		6.8.1.2 - STAMPA CONT. FASCE	
		6.8.1.3 - STAMPA CONT. SCONTI	
		6.8.1.4 - STAMPA CONT. GUASTI	
		6.8.1.5 - STAMPA DATI GETTON.	
		6.8.2 - STAMPA TOTALE	
		7.1.1 - GESTIONE SETUP	
		7.1.1.1 - UPKEY->DISTR.	
6.8 - STAMPA STAT.RELATIVE	6.8.1 - STAMPA PARZIALE	7.1.1.2 - DISTR.->UPKEY	
		7.1.1.3 - CANCELLA	
		7.1.1.4 - CANC.TUTTI	
		7.1.2 - GESTIONE STATIS.	
		7.1.2.1 - DISTR.->UPKEY	
		7.1.2.2 - CANCELLA	
		7.1.2.3 - CANC.TUTTI	
		7.1.3 - SELEZIONA D.A.	
		7.2.1 - ABILITAZ. SCHERMO	
		7.2.2 - PROGRAMMAZ.SCHERMO	
7 - COMUNICAZIONE	7.1 - UPKEY	7.2.3 - RESET SCHERMO	
		8.1 - LETTURA GUASTI	
		8.2 - RESET GUASTI	
		8.3 - STORICO GUASTI	
		8.4 - CANC. STORICO GUASTI	
8 - GUASTI			

IT

PROGRAMMING FLOWCHART

Maestro Rev. 4.0 DC

Menu del Caricatore

IT

1 - STATISTICHE

1.1 - STAMPA STATISTICHE

1.1.1 - STAMPA PARZIALE

1.1.1.1 - STAMPA CNT.SELEZIONI

1.1.1.2 - STAMPA CONT. FASCE

1.1.1.3 - STAMPA CONT. SCONTI

1.1.1.4 - STAMPA CONT. GUASTI

1.1.1.5 - STAMPA DATI GETTON.

1.1.2 - STAMPA TOTALE

1.2 - STAMPA STAT.RELATIVE

1.2.1 - STAMPA PARZIALE

1.2.1.1 - STAMPA CNT.SELEZIONI

1.2.1.2 - STAMPA CONT. FASCE

1.2.1.3 - STAMPA CONT. SCONTI

1.2.1.4 - STAMPA CONT. GUASTI

1.2.1.5 - STAMPA DATI GETTON.

1.2.2 - STAMPA TOTALE

1.3 - VISUALIZZ. STATIST.

1.3.1 - VIS. CONT. SELEZIONI

1.3.1.1 - VIS. CONT. SINGOLI

1.3.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI

1.3.1.3 - VIS. CONT.SEL.NU-MAN

1.3.2 - VISUAL. CONT. FASCE

1.3.3 - VIS. CONT. SCONTI

1.3.4 - VIS. CONT. GUASTI

1.3.5 - VIS. DATI GETTONIERE

1.4 - VIS. STAT. RELATIVE

1.4.1 - VIS. CONT. SELEZIONI

1.4.1.1 - VIS. CONT. SINGOLI

1.4.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI

1.4.1.3 - VIS. CONT.SEL.NU-MAN

1.4.2 - VISUAL. CONT. FASCE

1.4.3 - VIS. CONT. SCONTI

1.4.4 - VIS. CONT. GUASTI

1.4.5 - VIS. DATI GETTONIERE

1.5 - CANC. STAT. RELATIVE

1.5.1 - CANCELL. PARZIALE

1.5.1.1 - CANC. CONT. SELEZ.

1.5.1.2 - CANC. CONT. SCONTI

1.5.1.3 - CANC. CONT. GUASTI

1.5.1.4 - CANC. DATI GETTON.

1.5.2 - CANC. TOTALE

2 - PREZZO INDIVIDUALE

3 - GESTIONE TUBI

3.1 - CARICAMENTO TUBI

3.2 - SCARICAMENTO TUBI

4 - TEMPERATURE CALDAIE

5 - TEST

5.1 - EROGAZIONE COMPLETA

5.2 - EROG. SOLO ACQUA

5.3 - EROG. SOLO POLVERE

5.4 - EROG.SENZA ACCESSORI

5.5 - EROG. SOLO ACCESSORI

6 - EVADTS

6.1 - CONNESSIONE

Maestro Rev. 4.0 DC

Menu del Tecnico

1 - SISTEMI DI PAGAMENTO

2 - PREZZI

- 2.1 - PREZZO INDIVIDUALE
- 2.2 - PREZZI GLOBALI
- 2.3 - FASCIA PROMOZIONALE

- 2.3.1 - INTERVALLO 1
- 2.3.2 - INTERVALLO 2
- 2.3.3 - INTERVALLO 3
- 2.3.4 - INTERVALLO 4

- 2.4 - 4 FASCE PRZ CONTANTI

3 - DOSI

- 3.1 - PARAMETRI SELEZIONE
- 3.2 - DOSI POLVERI GLOBALI
- 3.3 - TARATURA POMPE
- 3.4 - TARATURA DOSATORI
- 3.5 - TASTIERA

- 3.5.1 - TASTO <--> SELEZIONE
- 3.5.2 - DOPPIO TASTO
- 3.5.3 - VERIFICA N.SELEZIONI
- 3.5.4 - GESTIONE SCIROPPI

- 3.5.4.1 - AGGIUNTA SCIROPPO
- 3.5.4.2 - CANC. SEL. SCIROPPO
- 3.5.4.3 - PUL. LINEE SCIROPPO

- 3.5.4.3.1 - FREQUENZA
- 3.5.4.3.2 - TEMPO INNESCO POMPE

- 3.6 - SENZA ZUCCHERO
- 3.7 - DEC. CYCLE

4 - CONFIGURAZIONE DA

- 4.1 - SET DATA E ORA
- 4.2 - TEMPERATURE CALDAIE
- 4.3 - GESTIONE DB

- 4.3.1 - INIZIALIZZAZIONE DB
- 4.3.2 - SALVA DB CUSTOM
- 4.3.3 - RIPRISTINA DB CUSTOM

- 4.4 - DISPLAY

- 4.4.1 - LINGUA
- 4.4.2 - MESSAG. PROMOZIONALE
 - 4.4.2.1 - ABIL. MESS. PROMOZ.
 - 4.4.2.2 - IMPOSTAZ.MESS.PROMO.

- 4.4.3 - IMMAG. PROMOZIONALE
- 4.4.4 - REGOLAZ. CONTRASTO
- 4.4.5 - TEMPO SCREEN SAVER
- 4.4.6 - SIMBOLO MONETA
- 4.4.7 - VISUALIZZAZ. ORARIO
- 4.4.8 - SET COLORS
- 4.4.9 - VISUALIZZAZ. UTENTE

- 4.5 - GESTIONE MENU

- 4.5.1 - PASSWORD
 - 4.5.1.1 - SET PASSWORD
 - 4.5.1.2 - ABILIT. PASSWORD

- 4.5.2 - ABIL. MENU CARICAT.
- 4.5.3 - ADVANCED MENU

- 4.6 - GRUPPO ES

- 4.6.1 - PREMACINATURA
- 4.6.2 - BOOST ACQUA
- 4.6.3 - POSIZION. GRUPPO ES
- 4.6.4 - BLOCCO MACININO
- 5.2.8 - KVAERNINDSTILLING

- 5.2.8.1 - KVAERNINDSTILLING
- 5.2.8.2 - AUT.REGUL.PARAM.
- 5.2.8.3 - NY KVAERN?

- 5.2.9 - BRYGGERROTATION

- 5.2.9.1 - ESPR. ENHED ROTATION
- 5.2.9.2 - STEMPEL TRYK
- 5.2.9.3 - KAFF.ENHED MAN.SKYL.

- 4.7 - DATI GRUPPO FB

- 5.2.a - RAFF. CALDAIA

- 4.7.1 - GRUPPO FRESH BREW 1
- 4.7.2 - GRUPPO FRESH BREW 2

- 4.8 - LAVAGGIO

- 4.8.1 - ABILIT. TASTO LAVAG.
- 4.8.2 - LAVAGGI MIXER AUTO.
- 4.8.3 - LAVAG. GRUPPO AUTO.
- 4.8.4 - RISCALDAMENTO MIXER
- 4.8.5 - RAFFREDDAMENTO MIXER
- 4.8.6 - LAV. GRUPPO CON EXP.

Maestro Rev. 4.0 DC

Menu del Tecnico

- 4.9 - ACCESSORI

- 4.9.1 - TANICA
- 4.9.2 - FOTOCELLULA
- 4.9.3 - SPORTELLO
- 4.9.4 - JUG FACILITIES
- 4.9.5 - PALETTA
- 4.9.6 - TEMPO TRASLATORE BIC
- 4.9.7 - RITARDO TRASLATORE2

- 4.a - TEMPO ASSESTAM.BICC.
- 4.b - ENERGY SAVING

- 4.b.1 - SET ENERGY SAVING
- 4.b.2 - PARAMETRI EN. SAVING

- 4.c - LED DA FUORI SERVIZ.
- 4.d - IMPOST. EROG. MANUT.
- 4.e - IMP.ID UNITA' FREDDA
- 4.f - MASTER SLAVE

- 4.f.1 - IMPOSTAZIONE
- 4.f.2 - SLAVE PRICE HOLDING
- 4.f.3 - REST.PREZZO VIRTUALE
- 4.f.4 - RESET SLAVES SL
- 4.f.5 - MONITOR SLAVE
- 4.f.6 - VISUALIZ. INFO SLAVE

- 4.g - MATRICOLA DA
- 4.h - PROGR.CODICE GESTORE
- 4.i - DATA INSTALLAZIONE
- 4.j - GESTIONE ASPIRATORE
- 4.k - IMPOSTA FILTRO ACQUA
- 4.l - GIRO GRUPPI INIZIALE

5 - TEST

- 5.1 - EROGAZIONI PROVA

- 5.1.1 - EROGAZIONE COMPLETA
- 5.1.2 - EROG. SOLO ACQUA
- 5.1.3 - EROG. SOLO POLVERE
- 5.1.4 - EROG.SENZA ACCESSORI
- 5.1.5 - EROG. SOLO ACCESSORI

- 5.2 - FUNZIONI SPECIALI

- 5.2.1 - GIRO GRUPPO
- 5.2.2 - SGANCIO DOSE
- 5.2.3 - SVUOTAMENTO CALDAIA
- 5.2.4 - INSTALLAZ. MANUALE
- 5.2.5 - TEST SGANCIO PALETTA
- 5.2.6 - GRUPPO FRESH BREW 1
- 5.2.7 - GRUPPO FRESH BREW 2
- 5.2.8 - KVAERNINDSTILLING

- 5.2.8.1 - KVAERNINDSTILLING
- 5.2.8.2 - AUT.REGUL.PARAM.
- 5.2.8.3 - NY KVAERN?

- 5.2.9 - BRYGGERROTATION

- 5.2.9.1 - ESPR. ENHED ROTATION
- 5.2.9.2 - STEMPEL TRYK
- 5.2.9.3 - KAFF.ENHED MAN.SKYL.

- 5.2.a - RAFF. CALDAIA

- 5.3 - AUTOTEST
- 5.4 - SYRUP LOADING

6 - STATISTICHE

- 6.1 - CONTAT. ELETTRONICO

- 6.1.1 - VISUAL. BATTUTE
- 6.1.2 - RESET BATT. ACCENS.
- 6.1.3 - ABIL.BATTUTE ACCENS.

- 6.2 - EVADTS

- 6.2.1 - PROTOCOLLO COMUNICAZ
- 6.2.2 - TRASMISSIONE DATI
- 6.2.3 - EVADTS TYPE
- 6.2.4 - BAUDRATE DI AVVIO
- 6.2.5 - CONNESSIONE
- 6.2.6 - CANCELL. STATISTICHE

- 6.2.6.1 - CANCELL. PARZIALE
- 6.2.6.2 - CANC. TOTALE

- 6.3 - VISUALIZZ. STATIST.

- 6.3.1 - VIS. CONT. SELEZIONI

- 6.3.1.1 - VIS. CONT. SINGOLI
- 6.3.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI
- 6.3.1.3 - VIS. CONT.SEL.NU-MAN