

Orchestra Rev. 0.7 STD

Menu del Caricatore

1 - STATISTICHE

1.1 - STAMPA STATISTICHE

1.1.1 - STAMPA PARZIALE

1.1.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ.
 1.1.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE
 1.1.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI
 1.1.1.4 - STAMPA DATI GETTON.
 1.1.1.5 - STAMPA ERR.FOTOCCELL.
 1.1.1.6 - STAMP. ERRORI MOTORI

1.1.2 - STAMPA TOTALE

1.2 - STAMPA STAT.RELATIVE

1.2.1 - STAMPA PARZIALE

1.2.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ.
 1.2.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE
 1.2.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI
 1.2.1.4 - STAMPA DATI GETTON.
 1.2.1.5 - STAMPA ERR.FOTOCCELL.
 1.2.1.6 - STAMP. ERRORI MOTORI

1.2.2 - STAMPA TOTALE

1.3 - VISUALIZ. STATISTIC.

1.3.1 - VIS. CONT. SELEZIONI

1.3.1.1 - VISUAL.CONT. SINGOLI
 1.3.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI

1.3.2 - VISUAL.CONTAT. FASCE

1.3.3 - VISUAL.CONTAT.GUASTI

1.3.4 - VISUAL. DATI GETTON.

1.3.4.1 - VIS. DATI AUDIT
 1.3.4.2 - VIS.CONT. INCASSATO

1.3.5 - VIS.CNT.ERR.FOTOCCEL.

1.3.6 - VIS.CONT.ERR. MOTORI

1.4 - VISUAL.STAT.RELATIVE

1.4.1 - VIS. CONT. SELEZIONI

1.4.1.1 - VISUAL.CONT. SINGOLI
 1.4.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI

1.4.2 - VISUAL.CONTAT. FASCE

1.4.3 - VISUAL.CONTAT.GUASTI

1.4.4 - VISUAL. DATI GETTON.

1.4.4.1 - VIS. DATI AUDIT
 1.4.4.2 - VIS.CONT. INCASSATO

1.4.5 - VIS.CNT.ERR.FOTOCCEL.

1.4.6 - VIS.CONT.ERR. MOTORI

1.5 - CANC. STAT. RELATIVE

1.5.1 - CANCELLAZ. PARZIALE

1.5.1.1 - CANCEL.CONT. SELEZ.
 1.5.1.2 - CANCEL.CONT.GUASTI
 1.5.1.3 - CANCEL. DATI GETTON
 1.5.1.4 - CANC.CNT.ERR. FOTOC.
 1.5.1.5 - CANC.CNT.ERR.MOTORI

1.5.2 - CANCELLAZIONE TOTALE

2 - PREZZO INDIVIDUALE

3 - GESTIONE TUBI

3.1 - CARICAMENTO TUBI

3.2 - SCARICAM. TUBI

4 - SELEZIONI SPECIALI

4.1 - SELEZIONI VIRTUALI

4.2 - RESTIT. PREZZO VIRT.

4.3 - SELEZIONI BIMOTORI

4.4 - PARAMETRI FOTOCCELL.

4.4.1 - TEMPO ASSESTAMENTO

4.4.2 - RESTITUZIONE SOLDI

4.4.3 - GESTIONE SELEZ.VUOTA

5 - TEST

5.1 - SELEZIONE TEST

5.2 - PROVA MOTORI

5.3 - AUTOTEST

6 - GSM

6.1 - RESET CNT PREALLARMI

7 - EVADTS

7.1 - CONNESSIONE

8 - ALLINEAMENTO CAMME

8.1 - ESEGUI ORA

Orchestra Rev. 0.7 STD

Menu del Tecnico

1 - SISTEMI DI PAGAMENTO

2 - PREZZI

- 2.1 - PREZZO INDIVIDUALE
- 2.2 - PREZZI GLOBALI
- 2.3 - FASCIA PROMOZIONALE

- 2.3.1 - INTERVALLO 1
- 2.3.2 - INTERVALLO 2
- 2.3.3 - INTERVALLO 3
- 2.3.4 - INTERVALLO 4

- 2.4 - 4 FASCE PREZZI
- 2.5 - ABILITA SELEZIONI
- 2.8 - SINGLE PRICE COPY

3 - CONFIGURAZIONE DA

- 3.1 - SET DATA E ORA
- 3.2 - GRUPPO FREDDO

- 3.2.1 - PAR. REFRIGERAZIONE
- 3.2.2 - ABIL. GESTIONE FOOD
- 3.2.3 - REGISTRAZ. TEMPERAT.

3.3 - GESTIONE DB

- 3.3.1 - INIZIALIZZAZIONE DB
- 3.3.2 - SALVA DB CUSTOM
- 3.3.3 - RIPRISTINA DB CUSTOM

3.4 - DISPLAY

- 3.4.1 - LINGUA
- 3.4.3 - VISUALIZZAZ. UTENTE
- 3.4.4 - MESSAGG.PROMOZIONALI
- 3.4.5 - IMM. PROMOZIONALE
- 3.4.6 - REGOLAZ.NE CONTRASTO
- 3.4.7 - TEMPO SCREEN SAVER
- 3.4.8 - SIMBOLO VALUTA
- 3.4.9 - IMPOSTA COLORI
- 3.4.a - ETICHETTE ELETTRONI.
 - 3.4.a.1 - ABILITAZIONE
 - 3.4.a.2 - PROGRAMMAZIONE
 - 3.4.a.3 - MESSAGG.PROMOZIONALI
 - 3.4.a.4 - PROG.MESSAGG.PROMOZ.
 - 3.4.a.5 - ABIL.MESSAGG.PROMOZ.
 - 3.4.a.6 - VIS. NOME PRODOTTO
 - 3.4.a.7 - SHOW PRICE
 - 3.4.a.8 - VASSOI MODULARI
- 3.4.b - VIS. NOME PRODOTTO

3.5 - GESTIONE MENU

- 3.5.1 - IMPOSTAZ. PASSWORD
- 3.5.2 - MASCH. MENU CARICAT.
- 3.5.3 - SET TIME EXIT MENU

3.6 - SPIRALI / SELEZ.

- 3.6.1 - CONFIGURA MACCHINA
- 3.6.2 - SELEZIONI VIRTUALI
- 3.6.3 - RESTIT. PREZZO VIRT.
- 3.6.4 - SELEZIONI BIMOTORI
- 3.6.5 - SELEZ. A ROTAZIONE
- 3.6.6 - DETTAGLI SELEZIONI
 - 3.6.6.1 - CODICE PRODOTTO
 - 3.6.6.2 - NOME PRODOTTO
- 3.6.7 - SELEZIONI DIRETTE
 - 3.6.7.1 - ABILITAZ. SELEZ.DIR.
 - 3.6.7.2 - IMPOSTAZ. SEL. DIR.
- 3.6.8 - PARAM. SOFTVEND
 - 3.6.8.1 - COD. CONF. SOFTVEND
 - 3.6.8.2 - POSIZIONE DI RIPOSO
 - 3.6.8.3 - IMP. PER VASSOIO
 - 3.6.8.4 - IMP. PER SELEZIONE
 - 3.6.8.5 - MOV. ACCOMPAGNATORE
- 3.6.9 - NUMERO MAX PRODOTTI
- 3.6.a - NUMERO MIN PRODOTTI
- 3.6.b - ALLINEAMENTO CAMME
 - 3.6.b.1 - ESEGUI ORA
 - 3.6.b.2 - ESEGUI ALL'AVVIO
- 3.6.c - GESTIONE SCADENZE
 - 3.6.c.1 - IMPOSTAZIONE
 - 3.6.c.2 - RIPRISTINA SCADENZE

3.7 - PARAMETRI FOTOCELL.

- 3.7.1 - TEMPO ASSESTAMENTO
- 3.7.2 - RIPROVA SU MULTIMAX
- 3.7.3 - RESTITUZIONE SOLDI
- 3.7.4 - GESTIONE SELEZ.VUOTA
- 3.7.5 - VENDI SU RILIEVO
- 3.7.6 - TIME OUT RILIEVO

3.8 - PARAMETRI BLOC. VANO

- 3.8.1 - MODO DI FUNZIONAMEN.
- 3.8.2 - TEMPO DI SBLOCCO
- 3.8.3 - TEMPO FUORI SERVIZIO
- 3.8.4 - FUORI SRV. SE APERTO

3.9 - ENERGY SAVING

- 3.a - LED D.A. FUORI SERV
- 3.b - PROGRAMM. CODICE DA
- 3.c - PROG. CODICE GESTORE
- 3.d - DATA INSTALLAZIONE
- 3.e - MASTER SLAVE

- 3.e.1 - IMPOSTAZIONE
- 3.e.2 - SLAVE PRICE HOLD
- 3.e.3 - SELEZIONI ABBINATE

Orchestra Rev. 0.7 STD

	3.e.4 - TIPO DI ORCHESTRA	
	3.e.5 - RESET SLAVES SL	
	3.e.6 - VISUAL. INFO SLAVE	
4 - TEST		
4.1 - SELEZIONE TEST		
4.2 - PROVA MOTORI		
4.3 - AUTOTEST		
4.4 - TEST TEMPERATURA		
	4.4.1 - AVVIA TEST	
	4.4.2 - STAMPA TEMPERATURA	
	4.4.3 - STOP TEST	
	4.4.4 - STAMPA SU UPKEY	
		4.4.4.1 - STAMPA SU UPKEY
		4.4.4.2 - SELEZIONE D.A.
5 - STATISTICHE		
5.1 - CONTAT. ELETTRONICO		
	5.1.1 - VISUAL. BATTUTE	
	5.1.2 - RESET BATT. ACCENS.	
	5.1.3 - ABIL.BATTUTE ACCENS.	
5.2 - EVADTS		
	5.2.1 - PROTOC. COMUNICAZ.	
	5.2.2 - TRASMISSIONE DATI	
	5.2.3 - TYPE	
	5.2.4 - BAUDRATE	
	5.2.5 - CONNESSIONE	
	5.2.6 - ENABLE AUTO REFILL	
	5.2.7 - CANCEL. STATISTICHE	
		5.2.7.1 - CANCELLAZ. PARZIALE
		5.2.7.2 - CANCELLAZIONE TOTALE
	5.2.8 - REGISTRAZ. TEMPERAT.	
	5.2.9 - EVADTS DATA CONFIG.	
	5.2.a - TEMPO EVADTS TEMPER.	
5.3 - VISUALIZ. STATISTIC.		
	5.3.1 - VIS. CONT. SELEZIONI	
		5.3.1.1 - VISUAL.CONT. SINGOLI
		5.3.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI
	5.3.2 - VISUAL.CONTAT. FASCE	
	5.3.3 - VISUAL.CONTAT.GUASTI	
	5.3.4 - VISUAL. DATI GETTON.	
		5.3.4.1 - VIS. DATI AUDIT
		5.3.4.2 - VIS.CONT. INCASSATO
5.4 - CANCEL. STATISTICHE		
	5.4.1 - CANCELLAZ. PARZIALE	
		5.4.1.1 - CANCEL.CONT. SELEZ.
		5.4.1.2 - CANCEL.CONT.GUASTI
		5.4.1.3 - CANCEL. DATI GETTON
	5.4.2 - CANCELLAZIONE TOTALE	
5.5 - VISUAL.STAT.RELATIVE		
	5.5.1 - VIS. CONT. SELEZIONI	
		5.5.1.1 - VISUAL.CONT. SINGOLI
		5.5.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI
	5.5.2 - VISUAL.CONTAT. FASCE	
	5.5.3 - VISUAL.CONTAT.GUASTI	
	5.5.4 - VISUAL. DATI GETTON.	
		5.5.4.1 - VIS. DATI AUDIT
		5.5.4.2 - VIS.CONT. INCASSATO
5.6 - CANC. STAT. RELATIVE		
	5.6.1 - CANCELLAZ. PARZIALE	
		5.6.1.1 - CANCEL.CONT. SELEZ.
		5.6.1.2 - CANCEL.CONT.GUASTI
		5.6.1.3 - CANCEL. DATI GETTON
	5.6.2 - CANCELLAZIONE TOTALE	
5.7 - STAMPA STATISTICHE		
	5.7.1 - STAMPA PARZIALE	
		5.7.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ.
		5.7.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE
		5.7.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI
		5.7.1.4 - STAMPA DATI GETTON.
	5.7.2 - STAMPA TOTALE	
5.8 - STAMPA STAT.RELATIVE		
	5.8.1 - STAMPA PARZIALE	
		5.8.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ.
		5.8.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE
		5.8.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI
		5.8.1.4 - STAMPA DATI GETTON.
	5.8.2 - STAMPA TOTALE	
6 - COMUNICAZIONE		
6.1 - UPKEY		
	6.1.1 - GESTIONE SETUP	
		6.1.1.1 - UPKEY->DISTRIBUTORE
		6.1.1.2 - DISTRIBUTORE->UPKEY
		6.1.1.3 - CANCELLA
		6.1.1.4 - CANCELLA TUTTI
	6.1.2 - GEST. STATISTICHE	
		6.1.2.1 - DISTRIBUTORE->UPKEY
		6.1.2.2 - CANCELLA
		6.1.2.3 - CANCELLA TUTTI
	6.1.3 - SELEZIONE D.A.	
6.3 - USB		
	6.3.1 - SETUP/MMI	
		6.3.1.1 - SETUP
		6.3.1.1.1 - EXPORT TO USB
		6.3.1.1.2 - IMPORT FROM USB
		6.3.1.2 - PLAYLIST
		6.3.1.2.1 - EXPORT TO USB
		6.3.1.2.2 - IMPORT FROM USB

Orchestra Rev. 0.7 STD

	6.3.1.3 - PRODUCT INFO	6.3.1.3.1 - EXPORT TO USB 6.3.1.3.2 - IMPORT FROM USB
	6.3.1.4 - FULL BACKUP	6.3.1.4.1 - EXPORT TO USB 6.3.1.4.2 - IMPORT FROM USB
	6.3.2 - STATISTICS	
	6.3.3 - SELEZIONE D.A.	6.3.2.1 - EXPORT TO USB
7 - GUASTI	7.1 - LETTURA GUASTI 7.2 - RESET GUASTI 7.3 - ERRORI MOTORI 7.4 - STATO MOTORI 7.5 - RESET ERRORI MOTORI 7.6 - STORICO GUASTI 7.7 - CANC. STORICO GUASTI	
8 - USER INTERFACE	8.1 - WALLPAPER 8.2 - LOGO 8.3 - SCREEN SAVER	8.3.1 - TEMPO SCREEN SAVER 8.3.2 - PLAY LIST TYPE 8.3.3 - IMPORT FOLDER IMAGE 8.3.4 - ADD IMAGE 8.3.5 - CUSTOM IMAGE 8.3.6 - IMPORT FOLDER VIDEO 8.3.7 - ADD VIDEO 8.3.8 - CUSTOM VIDEO 8.3.9 - PLAY LIST TEST
8.4 - NUTRITIONAL INFO	8.4.1 - SETTING 8.4.2 - ACQUISIZIONE 8.4.3 - CUSTOMIZE 8.4.4 - ADD 8.4.5 - PLANOGRAM	