

1 - STATISTIK	1.1 - STATIST. DRUCKEN	1.1.1 - TEILDRUCK	1.1.1.1 - AUSDRUCK ANWAHLEN 1.1.1.2 - ZAHL.ZEITNISCHEN 1.1.1.3 - AUSDRUCK FEHLER 1.1.1.4 - DATENDRUCK MUNZ.
	1.2 - ENTSPR.STATISTIK	1.1.2 - GESAMTDRUCK	
		1.2.1 - TEILDRUCK	1.2.1.1 - AUSDRUCK ANWAHLEN 1.2.1.2 - ZAHL.ZEITNISCHEN 1.2.1.3 - AUSDRUCK FEHLER 1.2.1.4 - DATENDRUCK MUNZ.
	1.3 - STATISTIKANZEIGE	1.2.2 - GESAMTDRUCK	
		1.3.1 - VERKAUFS ZAEHLER	1.3.1.1 - VERKAUF JE WAHL 1.3.1.2 - VERKAUF GESAMT
		1.3.2 - ZAHL.ZEITNISCHEN 1.3.3 - VERKAUF FEHLER 1.3.4 - DATENANZEIGE MUN	
	1.4 - ENTSPR.STAT.	1.3.4.1 - AUDITDATEN 1.3.4.2 - BETRAEGEZAehler	
		1.4.1 - VERKAUFS ZAEHLER	1.4.1.1 - VERKAUF JE WAHL 1.4.1.2 - VERKAUF GESAMT
		1.4.2 - ZAHL.ZEITNISCHEN 1.4.3 - VERKAUF FEHLER 1.4.4 - DATENANZEIGE MUN	
	1.5 - LOSCH.ENTSPR.ST.	1.4.4.1 - AUDITDATEN 1.4.4.2 - BETRAEGEZAehler	
		1.5.1 - TEIL LOESCHEN	1.5.1.1 - ZAHLER ANWAHLEN LOE. 1.5.1.2 - ZAHLER FEHLER LOE. 1.5.1.3 - DATEN MUENZPR. LOE.
		1.5.2 - GESAMT LOESCHEN	
2 - EINZELPREISE			
3 - TUBENSTEUERUNG	3.1 - TUBEN FUELLEN 3.2 - TUBEN ENTLEEREN		
6 - TEST	6.1 - ETAGEN TEST 6.2 - SCHIEBER TEST 6.3 - KOMPL. AUSWAHL		
7 - GSM	7.1 - RESET VORALAR.ZAHLER		
8 - EVADTS	8.1 - ANSCHLUSS		

Festival Classic Rev. 5.0.4 STD

Technikermenü

1 - MUENZPRUE.EINST.
2 - PREISE

- 2.1 - EINZELPREISE
- 2.2 - GESAMTPREISE
- 2.3 - ZEITBAENDER

- 2.3.1 - ZEITBAND 1
- 2.3.2 - ZEITBAND 2
- 2.3.3 - ZEITBAND 3
- 2.3.4 - ZEITBAND 4

- 2.4 - 4 TIME BAND PREIS
- 2.5 - MULTI PRICE SETTING

3 - AUTOMATKONFIGURATION

- 3.1 - DATUM-ZEIT EINST
- 3.2 - KUEHLEINHEIT

- 3.2.1 - KUEHLUNGS PARAMETER
- 3.2.2 - FREIGA.FOOD-VERWALT.
- 3.2.3 - TEMP. SPEICHERUNG
- 3.2.4 - ANTI-KONDENSATION
- 3.2.5 - ABTAUUNGSSZYKLEN-REG.

3.3 - DB MANAGEMENT

- 3.3.1 - DB INITIALISIEREN
- 3.3.2 - SICHERN KUNDEN DB
- 3.3.3 - HERSTELLEN KUNDEN DB

3.4 - DISPLAY

- 3.4.1 - SPRACHE
- 3.4.3 - BENUTZERANZEIGE
- 3.4.4 - WERBESLOGAN
- 3.4.5 - WERBE BILD
- 3.4.6 - KONTRASTEINST
- 3.4.7 - ZEIT BILDSCHIRMSCH.
- 3.4.8 - WAEHRUNGS SYMBOL
- 3.4.9 - FARBEN EINSTELLEN

3.5 - MENU MANAGEMENT

- 3.5.1 - PASSWORTEINGABE
- 3.5.2 - VOLL BEI OFFENER T1245R

3.6 - ETAGEN PARAMETER

- 3.6.1 - VERKAUFSART ETAGE
- 3.6.2 - ETAGENZUSTAND
- 3.6.3 - ETAGEN-FORTSCHRITT
- 3.6.4 - SCHIEBER-OEFFNUNGSZ.
- 3.6.5 - PRODUKTCODE
- 3.6.6 - ANZAHL MAX. PRODUKT
- 3.6.7 - MIN. PRODUKT ANZAHL
- 3.6.8 - FRIST - MANAGEMENT
- 3.6.a - PAIR MiZip-DISK
- 3.6.b - DIS. EARLY CLOSING

- 3.8 - ENERGIESPARMODUS
- 3.9 - LED AUTOM. AUSS.BET
- 3.a - AUTOMATENCOD
- 3.b - EINGABE BETR.COD
- 3.c - AUFSTELLUNGSDATUM

4 - TEST

- 4.1 - KOMPL. AUSWAHL
- 4.2 - ETAGEN TEST
- 4.3 - SCHIEBER TEST
- 4.4 - AUTOTEST
- 4.5 - TEMPERATUR TEST

- 4.5.1 - START TEST
- 4.5.2 - DRUCK TEMPERATUR
- 4.5.3 - STOP TEST
- 4.5.4 - LADEN AUF UPKEY

- 4.6 - START IN AUTOTEST
- 4.7 - VERKAUF FEHLER

5 - STATISTIK

5.1 - ELEKTRON. ZAEHLER

- 5.1.1 - ZAEHLER DISPLAY
- 5.1.2 - RESET STARTZAEHLER
- 5.1.3 - LIFTZAEHLER AKTIVIE

5.2 - EVADTS

- 5.2.1 - KOMUNIKAT. PROTOKOLL
- 5.2.2 - DATEN UEBERMITTLUNG
- 5.2.3 - TYP
- 5.2.4 - BAUDRATE
- 5.2.5 - ANSCHLUSS
- 5.2.7 - STATIST. LOESCHEN

5.3 - STATISTIKANZEIGE

- 5.3.1 - VERKAUFS ZAEHLER
- 5.3.2 - ZAHL.ZEITNISCHEN
- 5.3.3 - VERKAUF FEHLER
- 5.3.4 - DATENANZEIGE MUN

5.4 - STATIST. LOESCHEN

5.4.1 - TEIL LOESCHEN

- 5.2.7.1 - TEIL LOESCHEN
- 5.2.7.2 - GESAMT LOESCHEN

- 5.3.1.1 - VERKAUF JE WAHL
- 5.3.1.2 - VERKAUF GESAMT

- 5.3.4.1 - AUDITDATEN
- 5.3.4.2 - BETRAEGEZAehler

- 5.4.1.1 - ZAHLER ANWAHLEN LOE.
- 5.4.1.2 - ZAHLER FEHLER LOE.
- 5.4.1.3 - DATEN MUENZPR. LOE.

5.5 - ENTSPR.STAT.

5.5.1 - VERKAUFS ZAEHLER

- 5.5.1.1 - VERKAUF JE WAHL
- 5.5.1.2 - VERKAUF GESAMT

Festival Classic Rev. 5.0.4 STD

Technikermenü

- 5.5.2 - ZAHL.ZEITNISCHEN
- 5.5.3 - VERKAUF FEHLER
- 5.5.4 - DATENANZEIGE MUN

- 5.5.4.1 - AUDITDATEN
- 5.5.4.2 - BETRAEGEZAehler

5.6 - LOSCH.ENTSPR.ST.

5.6.1 - TEIL LOESCHEN

- 5.6.1.1 - ZAHLER ANWAHLEN LOE.
- 5.6.1.2 - ZAHLER FEHLER LOE.
- 5.6.1.3 - DATEN MUENZPR. LOE.

5.7 - STATIST. DRUCKEN

5.6.2 - GESAMT LOESCHEN

5.7.1 - TEILDRUCK

- 5.7.1.1 - AUSDRUCK ANWAHLEN
- 5.7.1.2 - ZAHL.ZEITNISCHEN
- 5.7.1.3 - AUSDRUCK FEHLER
- 5.7.1.4 - DATENDRUCK MUNZ.

5.8 - ENTSPR.STATISTIK

5.7.2 - GESAMTDRUCK

5.8.1 - TEILDRUCK

- 5.8.1.1 - AUSDRUCK ANWAHLEN
- 5.8.1.2 - ZAHL.ZEITNISCHEN
- 5.8.1.3 - AUSDRUCK FEHLER
- 5.8.1.4 - DATENDRUCK MUNZ.

5.8.2 - GESAMTDRUCK

6 - KOMMUNIKATION

6.1 - UPKEY

6.1.1 - KONFIG. STARTEN

- 6.1.1.1 - UPKEY -> AUTOMAT
- 6.1.1.2 - AUTOMAT -> UPKEY
- 6.1.1.3 - LOSCHEN
- 6.1.1.4 - ALLES LOSCHEN

6.1.2 - BERICHTE STARTEN

- 6.1.2.1 - AUTOMAT -> UPKEY
- 6.1.2.2 - LOSCHEN
- 6.1.2.3 - ALLES LOSCHEN

6.2 - ZUSATZ DISPLAY

- 6.2.1 - FREIGABE DISPLAY
- 6.2.2 - PROGRAMMIERUNG DISP.
- 6.2.3 - RESET DISPLAY

7 - FEHLER

- 7.1 - FEHLER ABLESEN
- 7.2 - FEHL.RUECKSETZEN
- 7.3 - ETAGEN/SCHIEB-ANZE.
- 7.4 - LETZTER FEHLER
- 7.5 - RESET FEHLER HISTORY