

6.1.1 - GESTIONE SETUP

6.1.1.1 - DEVICE->DISTRIBUTORE
6.1.1.2 - DISTRIBUTORE->DEVICE

6.1.2 - GEST. STATISTICHE

6.1.2.1 - DISTRIBUTORE->DEVICE

6.1.3 - SELEZIONE D.A.

6.3 - USB

6.3.1 - SETUP/MMI

6.3.1.1 - SETUP

6.3.1.1.1 - EXPORT TO USB
6.3.1.1.2 - IMPORT FROM USB

6.3.1.2 - PLAYLIST

6.3.1.2.1 - EXPORT TO USB
6.3.1.2.2 - IMPORT FROM USB

6.3.1.3 - PRODUCT INFO

6.3.1.3.1 - EXPORT TO USB
6.3.1.3.2 - IMPORT FROM USB

6.3.1.4 - FULL BACKUP

6.3.1.4.1 - EXPORT TO USB
6.3.1.4.2 - IMPORT FROM USB

6.3.2 - STATISTICS

6.3.2.1 - EXPORT TO USB

7 - GUASTI

7.1 - LETTURA GUASTI
7.2 - RESET GUASTI
7.3 - ERRORI MOTORI
7.4 - STATO MOTORI
7.5 - RESET ERRORI MOTORI
7.6 - STORICO GUASTI
7.7 - CANC. STORICO GUASTI

8 - USER INTERFACE

8.1 - WALLPAPER
8.2 - LOGO
8.3 - SCREEN SAVER

8.3.1 - TEMPO SCREEN SAVER
8.3.2 - PLAY LIST TYPE
8.3.3 - IMPORT FOLDER IMAGE
8.3.4 - ADD IMAGE
8.3.5 - CUSTOM IMAGE
8.3.6 - IMPORT FOLDER VIDEO
8.3.7 - ADD VIDEO
8.3.8 - CUSTOM VIDEO
8.3.9 - PLAY LIST TEST

8.4 - NUTRITIONAL INFO

8.4.1 - SETTING
8.4.2 - ACQUISIZIONE
8.4.3 - CUSTOMIZE
8.4.4 - ADD
8.4.5 - PLANOGRAM

Menu del Caricatore

1 - STATISTICHE

1.1 - STAMPA STATISTICHE

1.1.1 - STAMPA PARZIALE

1.1.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ.
1.1.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE
1.1.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI
1.1.1.4 - STAMPA DATI GETTON.
1.1.1.5 - STAMPA ERR.FOTOCCELL.
1.1.1.6 - STAMP. ERRORI MOTORI

1.2 - STAMPA STAT.RELATIVE

1.1.2 - STAMPA TOTALE

1.2.1 - STAMPA PARZIALE

1.2.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ.
1.2.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE
1.2.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI
1.2.1.4 - STAMPA DATI GETTON.
1.2.1.5 - STAMPA ERR.FOTOCCELL.
1.2.1.6 - STAMP. ERRORI MOTORI

1.3 - VISUALIZ. STATISTIC.

1.2.2 - STAMPA TOTALE

1.3.1 - VIS. CONT. SELEZIONI

1.3.1.1 - VISUAL.CONT. SINGOLI
1.3.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI

1.3.2 - VISUAL.CONTAT. FASCE
1.3.3 - VISUAL.CONTAT.GUASTI
1.3.4 - VISUAL. DATI GETTON.

1.3.4.1 - VIS. DATI AUDIT
1.3.4.2 - VIS.CONT. INCASSATO

1.4 - VISUAL.STAT.RELATIVE

1.3.5 - VIS.CNT.ERR.FOTOCCEL.
1.3.6 - VIS.CONT.ERR. MOTORI

1.4.1 - VIS. CONT. SELEZIONI

1.4.1.1 - VISUAL.CONT. SINGOLI
1.4.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI

1.4.2 - VISUAL.CONTAT. FASCE
1.4.3 - VISUAL.CONTAT.GUASTI
1.4.4 - VISUAL. DATI GETTON.

1.4.4.1 - VIS. DATI AUDIT
1.4.4.2 - VIS.CONT. INCASSATO

1.5 - CANC. STAT. RELATIVE

1.4.5 - VIS.CNT.ERR.FOTOCCEL.
1.4.6 - VIS.CONT.ERR. MOTORI

1.5.1 - CANCELLAZ. PARZIALE

1.5.1.1 - CANCEL.CONT. SELEZ.
1.5.1.2 - CANCEL.CONT.GUASTI
1.5.1.3 - CANCEL. DATI GETTON
1.5.1.4 - CANC.CNT.ERR. FOTOC.
1.5.1.5 - CANC.CNT.ERR.MOTORI

1.5.2 - CANCELLAZIONE TOTALE

2 - PREZZO INDIVIDUALE

3 - GESTIONE TUBI

3.1 - CARICAMENTO TUBI
3.2 - SCARICAM. TUBI

4 - SELEZIONI SPECIALI

4.1 - SELEZIONI VIRTUALI
4.2 - RESTIT. PREZZO VIRT.
4.3 - SELEZIONI BIMOTORI
4.4 - PARAMETRI FOTOCCELL.

4.4.1 - TEMPO ASSESTAMENTO
4.4.2 - RESTITUZIONE SOLDI
4.4.3 - GESTIONE SELEZ.VUOTA

5 - TEST

5.1 - SELEZIONE TEST
5.2 - PROVA MOTORI
5.3 - AUTOTEST

6 - GSM

6.1 - RESET CNT PREALLARMI

7 - EVADTS

7.1 - CONNESSIONE

Menu del Tecnico

1 - SISTEMI DI PAGAMENTO

2 - PREZZI

- 2.1 - PREZZO INDIVIDUALE
- 2.2 - PREZZI GLOBALI
- 2.3 - FASCIA PROMOZIONALE

- 2.3.1 - INTERVALLO 1
- 2.3.2 - INTERVALLO 2
- 2.3.3 - INTERVALLO 3
- 2.3.4 - INTERVALLO 4

- 2.4 - 4 FASCE PREZZI
- 2.5 - ABILITA SELEZIONI
- 2.8 - SINGLE PRICE COPY

3 - CONFIGURAZIONE DA

- 3.1 - SET DATA E ORA
- 3.2 - GRUPPO FREDDO

- 3.2.1 - PAR. REFRIGERAZIONE
- 3.2.2 - ABIL. GESTIONE FOOD
- 3.2.3 - REGISTRAZ. TEMPERAT.

3.3 - GESTIONE DB

- 3.3.1 - INIZIALIZZAZIONE DB
- 3.3.2 - SALVA DB CUSTOM
- 3.3.3 - RIPRISTINA DB CUSTOM

3.4 - DISPLAY

- 3.4.1 - LINGUA
- 3.4.3 - VISUALIZZAZ. UTENTE
- 3.4.4 - MESSAGG.PROMOZIONALI
- 3.4.5 - IMM. PROMOZIONALE
- 3.4.7 - TEMPO SCREEN SAVER
- 3.4.8 - SIMBOLO VALUTA
- 3.4.9 - IMPOSTA COLORI
- 3.4.a - ETICHETTE ELETTRONI.

- 3.4.a.1 - ABILITAZIONE
- 3.4.a.2 - PROGRAMMAZIONE
- 3.4.a.3 - MESSAGG.PROMOZIONALI
- 3.4.a.4 - PROG.MESSAGG.PROMOZ.
- 3.4.a.5 - ABIL.MESSAGG.PROMOZ.
- 3.4.a.6 - VIS. NOME PRODOTTO
- 3.4.a.7 - SHOW PRICE
- 3.4.a.8 - VASSOI MODULARI

3.4.b - VIS. NOME PRODOTTO

3.5 - GESTIONE MENU

- 3.5.1 - IMPOSTAZ. PASSWORD
- 3.5.2 - MASCH. MENU CARICAT.

3.6 - SPIRALI / SELEZ.

- 3.6.1 - CONFIGURA MACCHINA
- 3.6.2 - SELEZIONI VIRTUALI
- 3.6.3 - RESTIT. PREZZO VIRT.
- 3.6.5 - SELEZ. A ROTAZIONE
- 3.6.6 - DETTAGLI SELEZIONI

- 3.6.6.1 - CODICE PRODOTTO
- 3.6.6.2 - NOME PRODOTTO

- 3.6.8 - NUMERO MAX PRODOTTI
- 3.6.9 - NUMERO MIN PRODOTTI
- 3.6.b - GESTIONE SCADENZE

- 3.6.b.1 - IMPOSTAZIONE
- 3.6.b.2 - RIPRISTINA SCADENZE

3.6.d - PARAMETRI SOPRANO

- 3.6.d.1 - BATTESIMO VASSOI
- 3.6.d.2 - LAYOUT SELEZIONI
- 3.6.d.4 - AGG. SCHEDE

3.7 - PARAMETRI FOTOCELL.

- 3.7.1 - GRADI EXTRACORSA
- 3.7.2 - RESTITUZIONE SOLDI
- 3.7.3 - GESTIONE SELEZ.VUOTA

3.9 - ENERGY SAVING

- 3.a - LED D.A. FUORI SERV
- 3.b - PROGRAMM. CODICE DA
- 3.c - PROG. CODICE GESTORE
- 3.d - DATA INSTALLAZIONE
- 3.e - MASTER SLAVE

- 3.e.1 - IMPOSTAZIONE
- 3.e.2 - SLAVE PRICE HOLD
- 3.e.3 - SELEZIONI ABBINATE
- 3.e.4 - SOPRANO TYPE
- 3.e.5 - RESET SLAVES SL
- 3.e.6 - VISUAL. INFO SLAVE

4 - TEST

- 4.1 - SELEZIONE TEST
- 4.2 - PROVA MOTORI
- 4.3 - AUTOTEST
- 4.4 - TEST TEMPERATURA

- 4.4.1 - AVVIA TEST
- 4.4.2 - STAMPA TEMPERATURA
- 4.4.3 - STOP TEST
- 4.4.4 - STAMPA SU DEVICE

- 4.4.4.1 - STAMPA SU DEVICE
- 4.4.4.2 - SELEZIONE D.A.

5 - STATISTICHE

5.1 - CONTAT. ELETTRONICO

- 5.1.1 - VISUAL. BATTUTE
- 5.1.2 - RESET BATT. ACCENS.
- 5.1.3 - ABIL.BATTUTE ACCENS.

5.2 - EVADTS

- 5.2.1 - PROTOC. COMUNICAZ.
- 5.2.2 - TRASMISSIONE DATI
- 5.2.3 - TYPE
- 5.2.4 - BAUDRATE
- 5.2.5 - CONNESSIONE
- 5.2.6 - ENABLE AUTO REFILL
- 5.2.7 - CANCEL. STATISTICHE

- 5.2.7.1 - CANCELLAZ. PARZIALE
- 5.2.7.2 - CANCELLAZIONE TOTALE

- 5.2.8 - REGISTRAZ. TEMPERAT.
- 5.2.9 - EVADTS DATA CONFIG.
- 5.2.a - TEMPO EVADTS TEMPER.

5.3 - VISUALIZ. STATISTIC.

5.3.1 - VIS. CONT. SELEZIONI

- 5.3.1.1 - VISUAL.CONT. SINGOLI
- 5.3.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI

- 5.3.2 - VISUAL.CONTAT. FASCE
- 5.3.3 - VISUAL.CONTAT.GUASTI
- 5.3.4 - VISUAL. DATI GETTON.

- 5.3.4.1 - VIS. DATI AUDIT
- 5.3.4.2 - VIS.CONT. INCASSATO

5.4 - CANCEL. STATISTICHE

5.4.1 - CANCELLAZ. PARZIALE

- 5.4.1.1 - CANCEL.CONT. SELEZ.
- 5.4.1.2 - CANCEL.CONT.GUASTI
- 5.4.1.3 - CANCEL. DATI GETTON

5.4.2 - CANCELLAZIONE TOTALE

5.5 - VISUAL.STAT.RELATIVE

5.5.1 - VIS. CONT. SELEZIONI

- 5.5.1.1 - VISUAL.CONT. SINGOLI
- 5.5.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI

- 5.5.2 - VISUAL.CONTAT. FASCE
- 5.5.3 - VISUAL.CONTAT.GUASTI
- 5.5.4 - VISUAL. DATI GETTON.

- 5.5.4.1 - VIS. DATI AUDIT
- 5.5.4.2 - VIS.CONT. INCASSATO

5.6 - CANC. STAT. RELATIVE

5.6.1 - CANCELLAZ. PARZIALE

- 5.6.1.1 - CANCEL.CONT. SELEZ.
- 5.6.1.2 - CANCEL.CONT.GUASTI
- 5.6.1.3 - CANCEL. DATI GETTON

5.6.2 - CANCELLAZIONE TOTALE

5.7 - STAMPA STATISTICHE

5.7.1 - STAMPA PARZIALE

- 5.7.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ.
- 5.7.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE
- 5.7.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI
- 5.7.1.4 - STAMPA DATI GETTON.

5.7.2 - STAMPA TOTALE

5.8 - STAMPA STAT.RELATIVE

5.8.1 - STAMPA PARZIALE

- 5.8.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ.
- 5.8.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE
- 5.8.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI
- 5.8.1.4 - STAMPA DATI GETTON.

5.8.2 - STAMPA TOTALE