

Menu del Tecnico

7 - COMUNICAZIONE	6.6 - CANC. STAT. RELATIVE	6.6.1 - CANCELL. PARZIALE	6.5.5.1 - VIS. DATI AUDIT
			6.5.5.2 - VIS. CONT. INCASSATO
	6.7 - STAMPA STATISTICHE	6.6.2 - CANC. TOTALE	6.6.1.1 - CANC. CONT. SELEZ.
			6.6.1.2 - CANC. CONT. SCONTI
	6.8 - STAMPA STAT.RELATIVE	6.7.1 - STAMPA PARZIALE	6.6.1.3 - CANC. CONT. GUASTI
			6.6.1.4 - CANC. DATI GETTON.
	6.8.1 - STAMPA PARZIALE	6.7.2 - STAMPA TOTALE	6.7.1.1 - STAMPA CNT.SELEZIONI
			6.7.1.2 - STAMPA CONT. FASCE
	6.8.2 - STAMPA TOTALE	7.1 - DEVICE	6.7.1.3 - STAMPA CONT. SCONTI
			6.7.1.4 - STAMPA CONT. GUASTI
8 - GUASTI	7.1.1 - GESTIONE SETUP	7.1.1.1 - DEVICE->DISTR.	6.7.1.5 - STAMPA DATI GETTON.
			6.8.1.1 - STAMPA CNT.SELEZIONI
	7.1.2 - GESTIONE STATIS.	7.1.1.2 - DISTR.->DEVICE	6.8.1.2 - STAMPA CONT. FASCE
			6.8.1.3 - STAMPA CONT. SCONTI
	7.1.3 - SELEZIONE D.A.	7.1.1.3 - CANCELLA	6.8.1.4 - STAMPA CONT. GUASTI
			6.8.1.5 - STAMPA DATI GETTON.
	8.1 - LETTURA GUASTI	7.1.1.4 - CANC.TUTTI	7.1.2.1 - DISTR.->DEVICE
			7.1.2.2 - CANCELLA
	8.2 - RESET GUASTI	7.1.2.3 - CANC.TUTTI	7.1.2.3 - CANC.TUTTI
	8.3 - STORICO GUASTI	8.4 - CANC. STORICO GUASTI	

Menu del Caricatore

1 - STATISTICHE	1.1 - STAMPA STATISTICHE	1.1.1 - STAMPA PARZIALE	1.1.1.1 - STAMPA CNT.SELEZIONI
			1.1.1.2 - STAMPA CONT. FASCE
	1.2 - STAMPA STAT.RELATIVE	1.1.2 - STAMPA TOTALE	1.1.1.3 - STAMPA CONT. SCONTI
			1.1.1.4 - STAMPA CONT. GUASTI
	1.3 - VISUALIZZ. STATIST.	1.2.1 - STAMPA PARZIALE	1.1.1.5 - STAMPA DATI GETTON.
			1.2.1.1 - STAMPA CNT.SELEZIONI
	1.4 - VIS. STAT. RELATIVE	1.2.2 - STAMPA TOTALE	1.2.1.2 - STAMPA CONT. FASCE
			1.2.1.3 - STAMPA CONT. SCONTI
	1.5 - CANC. STAT. RELATIVE	1.3.1 - VIS. CONT. SELEZIONI	1.2.1.4 - STAMPA CONT. GUASTI
			1.2.1.5 - STAMPA DATI GETTON.
2 - PREZZO INDIVIDUALE	3.1 - CARICAMENTO TUBI	1.3.2 - VISUAL. CONT. FASCE	1.3.1.1 - VIS. CONT. SINGOLI
			1.3.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI
	3.2 - SCARICAMENTO TUBI	1.3.3 - VIS. CONT. SCONTI	1.3.1.3 - VIS. CONT.SEL.NU-MAN
	4 - TEMPERATURE CALDAIE	1.3.4 - VIS. CONT. GUASTI	
	5 - TEST	1.3.5 - VIS. DATI GETTONIERE	
	6 - EVADTS	1.4.1 - VIS. CONT. SELEZIONI	1.3.5.1 - VIS. DATI AUDIT
			1.3.5.2 - VIS. CONT. INCASSATO
7 - RESET CONTAT. FONDI	6.1 - CONNESSIONE	1.4.2 - VISUAL. CONT. FASCE	1.4.1.1 - VIS. CONT. SINGOLI
			1.4.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI
	6.2 - RESET CONT. PREALL.	1.4.3 - VIS. CONT. SCONTI	1.4.1.3 - VIS. CONT.SEL.NU-MAN
	7.1 - STAMPA STATISTICHE	1.4.4 - VIS. CONT. GUASTI	
	7.2 - STAMPA STAT.RELATIVE	1.4.5 - VIS. DATI GETTONIERE	
	7.3 - VISUALIZZ. STATIST.	1.5.1 - CANCELL. PARZIALE	1.4.5.1 - VIS. DATI AUDIT
			1.4.5.2 - VIS. CONT. INCASSATO
8 - GUASTI	8.1 - LETTURA GUASTI	1.5.2 - CANC. TOTALE	1.5.1.1 - CANC. CONT. SELEZ.
			1.5.1.2 - CANC. CONT. SCONTI
	8.2 - RESET GUASTI	8.3 - STORICO GUASTI	1.5.1.3 - CANC. CONT. GUASTI
			1.5.1.4 - CANC. DATI GETTON.
	8.3 - STORICO GUASTI	8.4 - CANC. STORICO GUASTI	
	8.4 - CANC. STORICO GUASTI		

Menu del Tecnico

1 - SISTEMI DI PAGAMENTO
2 - PREZZI

2.1 - PREZZO INDIVIDUALE
2.2 - PREZZI GLOBALI
2.3 - FASCIA PROMOZIONALE

2.3.1 - INTERVALLO 1
2.3.2 - INTERVALLO 2
2.3.3 - INTERVALLO 3
2.3.4 - INTERVALLO 4

2.4 - 4 FASCE PRZ CONTANTI
2.5 - COPY CASH PRICE

3 - DOSI

3.1 - PARAMETRI SELEZIONE
3.2 - DOSI POLVERI GLOBALI
3.3 - TARATURA POMPE
3.4 - TARATURA DOSATORI
3.5 - TASTIERA

3.5.1 - TASTO <--> SELEZIONE
3.5.2 - VERIFICA N.SELEZIONI
3.5.3 - GESTIONE SCIROPPI

3.5.3.1 - AGGIUNTA SCIROPPO
3.5.3.2 - CANC. SEL. SCIROPPO
3.5.3.3 - PUL. LINEE SCIROPPO

3.5.3.3.1 - FREQUENZA
3.5.3.3.2 - TEMPO INNESCO POMPE

3.6 - SENZA ZUCCHERO
3.7 - DEC. CYCLE

4 - CONFIGURAZIONE DA

4.1 - SET DATA E ORA
4.2 - TEMPERATURE CALDAIE
4.3 - GESTIONE DB

4.3.1 - INIZIALIZZAZIONE DB
4.3.2 - SALVA DB CUSTOM
4.3.3 - RIPRISTINA DB CUSTOM
4.3.4 - SALVA COPIA DB
4.3.5 - ORARIO COPIA DB

4.4 - DISPLAY

4.4.1 - LINGUA
4.4.2 - MESSAG. PROMOZIONALE
4.4.2.1 - ABIL. MESS. PROMOZ.
4.4.2.2 - IMPOSTAZ.MESS.PROMO.
4.4.3 - IMMAG. PROMOZIONALE
4.4.4 - REGOLAZ. CONTRASTO
4.4.5 - MONEY SYMBOL
4.4.6 - VISUALIZZAZ. UTENTE

4.5 - GESTIONE MENU

4.5.1 - PASSWORD
4.5.1.1 - SET PASSWORD
4.5.1.2 - ABILIT. PASSWORD

4.5.2 - ABIL. MENU CARICAT.
4.5.3 - ADVANCED MENU

4.6 - GRUPPO ES

4.6.1 - PREMACINATURA
4.6.2 - BOOST ESPRESSO
4.6.3 - POSIZION. GRUPPO ES
4.6.4 - BLOCCO MACININO
4.6.5 - GIRO GRUPPI INIZIALE
4.6.6 - REGOLAZIONE MACINE
4.6.6.1 - REGOLAZIONE MACINE
5.2.5.2 - AUT.REGUL.PARAM.
5.2.5.3 - NY KVAERN?
5.2.5.4 - KVAERNTEST

4.6.7 - VARIAZIONE DOSE
4.6.8 - TEMP. RISC. 1CAFFE
4.6.9 - FONDI CAFFE
4.6.a - SET TIPO GRUPPO ES
4.6.b - ABILITAZIONE VACUUM

4.7 - LAVAGGIO

4.7.1 - ABILIT. TASTO LAVAG.
4.7.2 - LAVAGGI MIXER AUTO.
4.7.3 - LAVAG. GRUPPO AUTO.
4.7.4 - BOOST SOLUBILI
4.7.5 - RAFFREDDAMENTO MIXER
4.7.6 - LAVAGGIO MIXER
4.7.7 - LAVAG. GRUPPO CON ES

4.8 - ACCESSORI

4.8.1 - TANICA
4.8.2 - FOTOCELLULA
4.8.2.1 - FOTOCELLULA
4.8.2.2 - ID OFFSET SEL. NOCUP
4.8.3 - JUG FACILITIES
4.8.4 - KIT LAMPADA UV

Menu del Tecnico

4.9 - TEMPO ASSESTAM.BICC.
4.a - TEMPO ATTESA BICCH.
4.b - ENERGY SAVING

4.b.1 - SET ENERGY SAVING
4.b.2 - PARAMETRI EN. SAVING

4.c - LED DA FUORI SERVIZ.
4.d - IMPOST. EROG. MANUT.
4.e - MASTER SLAVE

4.e.1 - IMPOSTAZIONE
4.e.2 - SLAVE PRICE HOLDING
4.e.3 - REST.PREZZO VIRTUALE
4.e.4 - RESET SLAVES SL
4.e.5 - MONITOR SLAVE
4.e.6 - VISUALIZ. INFO SLAVE

4.f - MATRICOLA DA
4.g - PROGR.CODICE GESTORE
4.h - DATA INSTALLAZIONE
4.i - GESTIONE ASPIRATORE
4.j - UGELLI ACQUA FREDDA
4.k - UGELLI ACQUA CALDA
4.l - TEMPO ATTESA UGELLI
4.m - CUP DROP POSITION
4.n - DISPENSING POSITION

5 - TEST

5.1 - EROGAZIONI PROVA

5.1.1 - EROGAZIONE COMPLETA
5.1.2 - EROG. SOLO ACQUA
5.1.3 - EROG. SOLO POLVERE
5.1.4 - EROG.SENZA ACCESSORI
5.1.5 - EROG. SOLO ACCESSORI

5.2 - FUNZIONI SPECIALI

5.2.1 - GIRO GRUPPO
5.2.2 - SGANCIO DOSE
5.2.3 - SVUOTAMENTO CALDAIA
5.2.4 - INSTALLAZ. MANUALE
5.2.5 - REGOLAZIONE MACINE
5.2.5.1 - REGOLAZIONE MACINE
5.2.5.2 - AUT.REGUL.PARAM.
5.2.5.3 - NY KVAERN?
5.2.5.4 - KVAERNTEST
5.2.6 - SVUOT.PARZ.AIR BREAK
5.2.7 - RAFF. CALDAIA

5.3 - AUTOTEST
5.4 - SYRUP LOADING

6 - STATISTICHE

6.1 - CONTAT. ELETTRONICO

6.1.1 - VISUAL. BATTUTE
6.1.2 - RESET BATT. ACCENS.
6.1.3 - ABIL.BATTUTE ACCENS.

6.2 - EVADTS

6.2.1 - PROTOCOLLO COMUNICAZ
6.2.2 - TRASMISSIONE DATI
6.2.3 - EVADTS TYPE
6.2.4 - BAUDRATE DI AVVIO
6.2.5 - CONNESSIONE
6.2.6 - CANCELL. STATISTICHE
6.2.6.1 - CANCELL. PARZIALE
6.2.6.2 - CANC. TOTALE

6.3 - VISUALIZZ. STATIST.

6.3.1 - VIS. CONT. SELEZIONI
6.3.1.1 - VIS. CONT. SINGOLI
6.3.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI
6.3.1.3 - VIS. CONT.SEL.NU-MAN

6.3.2 - VISUAL. CONT. FASCE
6.3.3 - VIS. CONT. SCONTI
6.3.4 - VIS. CONT. GUASTI
6.3.5 - VIS. DATI GETTONIERE

6.3.5.1 - VIS. DATI AUDIT
6.3.5.2 - VIS. CONT. INCASSATO

6.4 - CANCELL. STATISTICHE

6.4.1 - CANCELL. PARZIALE
6.4.1.1 - CANC. CONT. SELEZ.
6.4.1.2 - CANC. CONT. SCONTI
6.4.1.3 - CANC. CONT. GUASTI
6.4.1.4 - CANC. DATI GETTON.

6.4.2 - CANC. TOTALE

6.5 - VIS. STAT. RELATIVE

6.5.1 - VIS. CONT. SELEZIONI
6.5.1.1 - VIS. CONT. SINGOLI
6.5.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI
6.5.1.3 - VIS. CONT.SEL.NU-MAN
6.5.2 - VISUAL. CONT. FASCE
6.5.3 - VIS. CONT. SCONTI
6.5.4 - VIS. CONT. GUASTI
6.5.5 - VIS. DATI GETTONIERE