

6 - COMUNICAZIONE	5.8 - STAMPA STAT.RELATIVE	5.7.2 - STAMPA TOTALE	5.7.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE	
		5.8.1 - STAMPA PARZIALE	5.7.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI	
			5.7.1.4 - STAMPA DATI GETTON.	
			5.8.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ.	
			5.8.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE	
	6.1 - DEVICE	5.8.2 - STAMPA TOTALE	5.8.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI	
		6.1.1 - GESTIONE SETUP	5.8.1.4 - STAMPA DATI GETTON.	
			6.1.1.1 - DEVICE->DISTRIBUTORE	
			6.1.1.2 - DISTRIBUTORE->DEVICE	
			6.1.1.3 - CANCELLA	
6.3 - USB	6.1.2 - GEST. STATISTICHE	6.1.1.4 - CANCELLA TUTTI		
		6.1.2.1 - DISTRIBUTORE->DEVICE		
		6.1.2.2 - CANCELLA		
		6.1.2.3 - CANCELLA TUTTI		
		6.1.3 - SELEZIONE D.A.		
	7 - GUASTI	6.3.1 - SETUP/MMI	6.3.1.1 - SETUP	
			6.3.1.1.1 - EXPORT TO USB	
			6.3.1.1.2 - IMPORT FROM USB	
			6.3.1.2 - PLAYLIST	
			6.3.1.2.1 - EXPORT TO USB	
6.3.2 - STATISTICS		6.3.1.2.2 - IMPORT FROM USB		
		6.3.1.3 - PRODUCT INFO		
		6.3.1.3.1 - EXPORT TO USB		
		6.3.1.3.2 - IMPORT FROM USB		
		6.3.1.4 - FULL BACKUP		
8 - USER INTERFACE	8.1 - WALLPAPER	6.3.1.4.1 - EXPORT TO USB		
		6.3.1.4.2 - IMPORT FROM USB		
		6.3.2.1 - EXPORT TO USB		
		7.1 - LETTURA GUASTI		
		7.2 - RESET GUASTI		
	8.2 - LOGO	7.3 - ERRORI MOTORI		
		7.4 - STATO MOTORI		
		7.5 - RESET ERRORI MOTORI		
		7.6 - STORICO GUASTI		
		7.7 - CANC. STORICO GUASTI		
8.3 - SCREEN SAVER	8.3.1 - TEMPO SCREEN SAVER			
	8.3.2 - PLAY LIST TYPE			
	8.3.3 - IMPORT FOLDER IMAGE			
	8.3.4 - ADD IMAGE			
	8.3.5 - CUSTOM IMAGE			
8.4 - NUTRITIONAL INFO	8.3.6 - IMPORT FOLDER VIDEO			
	8.3.7 - ADD VIDEO			
	8.3.8 - CUSTOM VIDEO			
	8.3.9 - PLAY LIST TEST			
	8.4.1 - SETTING			
	8.4.2 - ACQUISIZIONE			
	8.4.3 - CUSTOMIZE			
	8.4.4 - ADD			
	8.4.5 - PLANOGRAM			

Menu del Caricatore			
1 - STATISTICHE	1.1 - STAMPA STATISTICHE	1.1.1 - STAMPA PARZIALE	1.1.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ.
			1.1.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE
	1.2 - STAMPA STAT.RELATIVE	1.2.1 - STAMPA PARZIALE	1.1.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI
			1.1.1.4 - STAMPA DATI GETTON.
			1.1.1.5 - STAMPA ERR.FOTOCCELL.
			1.1.1.6 - STAMP. ERRORI MOTORI
	1.3 - VISUALIZ. STATISTIC.	1.2.2 - STAMPA TOTALE	1.2.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ.
			1.2.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE
			1.2.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI
			1.2.1.4 - STAMPA DATI GETTON.
	1.4 - VISUAL.STAT.RELATIVE	1.3.1 - VIS. CONT. SELEZIONI	1.2.1.5 - STAMPA ERR.FOTOCCELL.
			1.2.1.6 - STAMP. ERRORI MOTORI
			1.3.1.1 - VISUAL.CONT. SINGOLI
			1.3.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI
	1.5 - CANC. STAT. RELATIVE	1.4.1 - VIS. CONT. SELEZIONI	1.3.2 - VISUAL.CONTAT. FASCE
			1.3.3 - VISUAL.CONTAT.GUASTI
			1.3.4 - VISUAL. DATI GETTON.
			1.3.4.1 - VIS. DATI AUDIT
	1.6 - CANCELLAZIONE TOTALE	1.4.2 - VISUAL.CONTAT. FASCE	1.3.5 - VIS.CNT.ERR.FOTOCCEL.
			1.3.6 - VIS.CONT.ERR. MOTORI
1.4.1.1 - VISUAL.CONT. SINGOLI			
1.4.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI			
1.7 - CANCELLAZIONE TOTALE	1.5.1 - CANCELLAZ. PARZIALE	1.4.2 - VISUAL.CONTAT. FASCE	
		1.4.3 - VISUAL.CONTAT.GUASTI	
		1.4.4 - VISUAL. DATI GETTON.	
		1.4.4.1 - VIS. DATI AUDIT	
1.8 - CANCELLAZIONE TOTALE	1.5.2 - CANCELLAZIONE TOTALE	1.4.5 - VIS.CNT.ERR.FOTOCCEL.	
		1.4.6 - VIS.CONT.ERR. MOTORI	
		1.4.4.2 - VIS.CONT. INCASSATO	
		1.5.1.1 - CANCEL.CONT. SELEZ.	
1.9 - CANCELLAZIONE TOTALE	1.6.1 - CANCEL.CONT. SELEZ.	1.5.1.2 - CANCEL.CONT.GUASTI	
		1.5.1.3 - CANCEL. DATI GETTON	
		1.5.1.4 - CANC.CNT.ERR. FOTOC.	
		1.5.1.5 - CANC.CNT.ERR.MOTORI	
2 - PREZZO INDIVIDUALE	3 - GESTIONE TUBI	1.5.2 - CANCELLAZIONE TOTALE	
		1.6.1 - CARICAMENTO TUBI	
		1.6.2 - SCARICAM. TUBI	
		1.6.3 - CANCELLAZIONE TOTALE	
4 - SELEZIONI SPECIALI	4.1 - SELEZIONI VIRTUALI	1.6.4 - CANCELLAZIONE TOTALE	
		4.2 - RESTIT. PREZZO VIRT.	
		4.3 - SELEZIONI BIMOTORI	
		4.4 - PARAMETRI FOTOCCELL.	
5 - TEST	4.4.1 - TEMPO ASSESTAMENTO	4.4.1 - TEMPO ASSESTAMENTO	
		4.4.2 - RESTITUZIONE SOLDI	
		4.4.3 - GESTIONE SELEZ.VUOTA	
		4.4.4 - CANCELLAZIONE TOTALE	
6 - GSM	5.1 - SELEZIONE TEST	4.4.5 - CANCELLAZIONE TOTALE	
		5.2 - PROVA MOTORI	
		5.3 - AUTOTEST	
		5.4 - CANCELLAZIONE TOTALE	
7 - EVADTS	6.1 - RESET CNT PREALLARMI	5.1 - SELEZIONE TEST	
		5.2 - PROVA MOTORI	
		5.3 - AUTOTEST	
		5.4 - CANCELLAZIONE TOTALE	
8 - ALLINEAMENTO CAMME	8.1 - ESEGUI ORA	6.1 - RESET CNT PREALLARMI	
		8.1 - CONNESSIONE	
		8.2 - CANCELLAZIONE TOTALE	
		8.3 - CANCELLAZIONE TOTALE	

Menu del Tecnico

1 - SISTEMI DI PAGAMENTO
2 - PREZZI

- 2.1 - PREZZO INDIVIDUALE
- 2.2 - PREZZI GLOBALI
- 2.3 - FASCIA PROMOZIONALE

- 2.3.1 - INTERVALLO 1
- 2.3.2 - INTERVALLO 2
- 2.3.3 - INTERVALLO 3
- 2.3.4 - INTERVALLO 4

- 2.4 - 4 FASCE PREZZI
- 2.5 - ABILITA SELEZIONI
- 2.8 - SINGLE PRICE COPY
- 2.9 - FASCE ABIL. SELEZIONI

- 2.9.1 - INTERVALLO 1
- 2.9.2 - INTERVALLO 2
- 2.9.3 - INTERVALLO 3

3 - CONFIGURAZIONE DA

- 3.1 - SET DATA E ORA
- 3.2 - GRUPPO FREDDO

- 3.2.1 - PAR. REFRIGERAZIONE
- 3.2.2 - ABIL. GESTIONE FOOD
- 3.2.3 - REGISTRAZ. TEMPERAT.

- 3.3 - GESTIONE DB

- 3.3.1 - INIZIALIZZAZIONE DB
- 3.3.2 - SALVA DB CUSTOM
- 3.3.3 - RIPRISTINA DB CUSTOM

- 3.4 - DISPLAY

- 3.4.1 - LINGUA
- 3.4.3 - VISUALIZZAZ. UTENTE
- 3.4.4 - MESSAGG. PROMOZIONALI
- 3.4.7 - TEMPO SCREEN SAVER
- 3.4.8 - SIMBOLO VALUTA
- 3.4.9 - IMPOSTA COLORI
- 3.4.a - ETICHETTE ELETTRONI.

- 3.4.a.1 - ABILITAZIONE
- 3.4.a.2 - PROGRAMMAZIONE
- 3.4.a.3 - MESSAGG. PROMOZIONALI
- 3.4.a.4 - PROG. MESSAGG. PROMOZ.
- 3.4.a.5 - ABIL. MESSAGG. PROMOZ.
- 3.4.a.6 - VIS. NOME PRODOTTO
- 3.4.a.7 - SHOW PRICE
- 3.4.a.8 - VASSOI MODULARI

- 3.5 - GESTIONE MENU

- 3.4.b - VIS. NOME PRODOTTO
- 3.5.1 - IMPOSTAZ. PASSWORD
- 3.5.2 - MASCH. MENU CARICAT.

- 3.6 - SPIRALI / SELEZ.

- 3.6.1 - CONFIGURA MACCHINA
- 3.6.2 - SELEZIONI VIRTUALI
- 3.6.3 - RESTIT. PREZZO VIRT.
- 3.6.4 - SELEZIONI BIMOTORI
- 3.6.5 - SELEZ. A ROTAZIONE
- 3.6.6 - DETTAGLI SELEZIONI

- 3.6.6.1 - CODICE PRODOTTO
- 3.6.6.2 - NOME PRODOTTO

- 3.6.8 - NUMERO MAX PRODOTTI
- 3.6.9 - NUMERO MIN PRODOTTI
- 3.6.a - ALLINEAMENTO CAMME

- 3.6.a.1 - ESEGUI ORA
- 3.6.a.2 - ESEGUI ALL'AVVIO

- 3.6.b - GESTIONE SCADENZE

- 3.6.b.1 - IMPOSTAZIONE
- 3.6.b.2 - RIPRISTINA SCADENZE

- 3.7 - PARAMETRI FOTOCELL.

- 3.6.c - CONTROLLO TEMPO ROT.
- 3.7.1 - TEMPO ASSESTAMENTO
- 3.7.2 - RESTITUZIONE SOLDI
- 3.7.3 - GESTIONE SELEZ. VUOTA
- 3.7.4 - VENDI SU RILIEVO
- 3.7.5 - TIME OUT RILIEVO

- 3.8 - PARAMETRI BLOC. VANO

- 3.8.1 - MODO DI FUNZIONAMEN.
- 3.8.2 - TEMPO DI SBLOCCO
- 3.8.3 - TEMPO FUORI SERVIZIO
- 3.8.4 - FUORI SRV. SE APERTO

- 3.9 - ENERGY SAVING

- 3.a - LED D.A. FUORI SERV
- 3.b - PROGRAMM. CODICE DA
- 3.c - PROG. CODICE GESTORE
- 3.d - DATA INSTALLAZIONE
- 3.e - MASTER SLAVE

- 3.e.1 - IMPOSTAZIONE
- 3.e.2 - SLAVE PRICE HOLD
- 3.e.3 - SELEZIONI ABBINATE
- 3.e.4 - TIPO DI TWIST
- 3.e.5 - RESET SLAVES SL
- 3.e.6 - VISUAL. INFO SLAVE

4 - TEST

- 4.1 - SELEZIONE TEST
- 4.2 - PROVA MOTORI
- 4.3 - AUTOTEST
- 4.4 - TEST TEMPERATURA

- 4.4.1 - AVVIA TEST
- 4.4.2 - STAMPA TEMPERATURA
- 4.4.3 - STOP TEST
- 4.4.4 - STAMPA SU DEVICE

- 4.4.4.1 - STAMPA SU DEVICE
- 4.4.4.2 - SELEZIONE D.A.

5 - STATISTICHE

- 5.1 - CONTAT. ELETTRONICO

- 5.1.1 - VISUAL. BATTUTE
- 5.1.2 - RESET BATT. ACCENS.
- 5.1.3 - ABIL. BATTUTE ACCENS.

- 5.2 - EVADTS

- 5.2.1 - PROTOC. COMUNICAZ.
- 5.2.2 - TRASMISSIONE DATI
- 5.2.3 - TYPE
- 5.2.4 - BAUDRATE
- 5.2.5 - CONNESSIONE
- 5.2.6 - ENABLE AUTO REFILL
- 5.2.7 - CANCEL. STATISTICHE

- 5.2.7.1 - CANCELLAZ. PARZIALE
- 5.2.7.2 - CANCELLAZIONE TOTALE

- 5.2.8 - REGISTRAZ. TEMPERAT.
- 5.2.9 - EVADTS DATA CONFIG.
- 5.2.a - TEMPO EVADTS TEMPER.

- 5.3 - VISUALIZ. STATISTIC.

- 5.3.1 - VIS. CONT. SELEZIONI

- 5.3.1.1 - VISUAL. CONT. SINGOLI
- 5.3.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI

- 5.3.2 - VISUAL. CONTAT. FASCE
- 5.3.3 - VISUAL. CONTAT. GUASTI
- 5.3.4 - VISUAL. DATI GETTON.

- 5.3.4.1 - VIS. DATI AUDIT
- 5.3.4.2 - VIS. CONT. INCASSATO

- 5.4 - CANCEL. STATISTICHE

- 5.4.1 - CANCELLAZ. PARZIALE

- 5.4.1.1 - CANCEL. CONT. SELEZ.
- 5.4.1.2 - CANCEL. CONT. GUASTI
- 5.4.1.3 - CANCEL. DATI GETTON

- 5.5 - VISUAL. STAT. RELATIVE

- 5.4.2 - CANCELLAZIONE TOTALE

- 5.5.1 - VIS. CONT. SELEZIONI

- 5.5.1.1 - VISUAL. CONT. SINGOLI
- 5.5.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI

- 5.5.2 - VISUAL. CONTAT. FASCE
- 5.5.3 - VISUAL. CONTAT. GUASTI
- 5.5.4 - VISUAL. DATI GETTON.

- 5.5.4.1 - VIS. DATI AUDIT
- 5.5.4.2 - VIS. CONT. INCASSATO

- 5.6 - CANCEL. STAT. RELATIVE

- 5.6.1 - CANCELLAZ. PARZIALE

- 5.6.1.1 - CANCEL. CONT. SELEZ.
- 5.6.1.2 - CANCEL. CONT. GUASTI
- 5.6.1.3 - CANCEL. DATI GETTON

- 5.6.2 - CANCELLAZIONE TOTALE

- 5.7 - STAMPA STATISTICHE

- 5.7.1 - STAMPA PARZIALE

- 5.7.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ.