

Brio Up Rev. 1.6 IFE

Menu del Tecnico

7 - COMUNICAZIONE	6.6 - CANC. STAT. RELATIVE	6.6.1 - CANCELL. PARZIALE	6.5.3 - VIS. CONT. SCONTI
			6.5.4 - VIS. CONT. GUASTI
			6.5.5 - VIS. DATI GETTONIERE
			6.5.5.1 - VIS. DATI AUDIT
			6.5.5.2 - VIS. CONT. INCASSATO
			6.6.1.1 - CANC. CONT. SELEZ.
			6.6.1.2 - CANC. CONT. SCONTI
			6.6.1.3 - CANC. CONT. GUASTI
			6.6.1.4 - CANC. DATI GETTON.
	6.7 - STP STATISTICHE	6.7.1 - STAMPA PARZIALE	6.6.2 - CANCELL. TOTALE
			6.7.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ.
			6.7.1.2 - STP. CONTATORI FASCE
			6.7.1.3 - STAMPA CONT. SCONTI
			6.7.1.4 - STAMPA CONT. GUASTI
			6.7.1.5 - STP DATI GETTONIERA
	6.8 - STP STAT. RELATIVE	6.8.1 - STAMPA PARZIALE	6.7.2 - STAMPA TOTALE
			6.8.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ.
			6.8.1.2 - STP. CONTATORI FASCE
			6.8.1.3 - STAMPA CONT. SCONTI
			6.8.1.4 - STAMPA CONT. GUASTI
			6.8.1.5 - STP DATI GETTONIERA
	7.1 - UPKEY	7.1.1 - GESTIONE SETUP	6.8.2 - STAMPA TOTALE
			7.1.1.1 - UPKEY->DISTRIBUTORE
			7.1.1.2 - DISTRIBUTORE->UPKEY
			7.1.1.3 - CANCELLA
			7.1.1.4 - CANCELLA TUTTI
			7.1.2 - GESTIONE STATISTICHE
			7.1.2.1 - DISTRIBUTORE->UPKEY
			7.1.2.2 - CANCELLA
			7.1.2.3 - CANCELLA TUTTI
	7.2 - USB	7.2.1 - GESTIONE SETUP	7.1.3 - SELEZIONE D.A.
			7.2.1.1 - USB->DISTRIBUTORE
			7.2.1.2 - DISTRIBUTORE->USB
			7.2.1.3 - CANCELLA
			7.2.1.4 - CANCELLA TUTTI
			7.2.2 - GESTIONE STATISTICHE
			7.2.2.1 - DISTRIBUTORE->USB
			7.2.2.2 - CANCELLA
			7.2.2.3 - CANCELLA TUTTI
8 - GUASTI		7.2.3 - SELEZIONE D.A.	8.1 - LETTURA GUASTI
			8.2 - RESET GUASTI
			8.3 - STORICO GUASTI
			8.4 - CANC. STORICO GUASTI

PROGRAMMING FLOWCHART

Brio Up Rev. 1.6 IFE

Menu del Caricatore

1 - STATISTICHE	1.1 - VIS. STATISTICHE	1.1.1 - VIS. CONT. SELEZIONI	1.1.1.1 - VIS. CONT. SINGOLI
			1.1.1.2 - VIS. CONT. TOTALI
			1.1.1.3 - VIS. CONT. SEL. NU-MAN
			1.1.2 - VIS. CONTATORI FASCE
			1.1.3 - VIS. CONT. SCONTI
			1.1.4 - VIS. CONT. GUASTI
			1.1.5 - VIS. DATI GETTONIERE
			1.1.5.1 - VIS. DATI AUDIT
			1.1.5.2 - VIS. CONT. INCASSATO
	1.2 - VIS. STAT. RELATIVE	1.2.1 - VIS. CONT. SELEZIONI	1.2.1.1 - VIS. CONT. SINGOLI
			1.2.1.2 - VIS. CONT. TOTALI
			1.2.1.3 - VIS. CONT. SEL. NU-MAN
			1.2.2 - VIS. CONTATORI FASCE
			1.2.3 - VIS. CONT. SCONTI
			1.2.4 - VIS. CONT. GUASTI
			1.2.5 - VIS. DATI GETTONIERE
			1.2.5.1 - VIS. DATI AUDIT
			1.2.5.2 - VIS. CONT. INCASSATO
	1.3 - CANC. STAT. RELATIVE	1.3.1 - CANCELL. PARZIALE	1.3.1.1 - CANC. CONT. SELEZ.
			1.3.1.2 - CANC. CONT. SCONTI
			1.3.1.3 - CANC. CONT. GUASTI
			1.3.1.4 - CANC. DATI GETTON.
2 - PREZZO INDIVIDUALE		1.3.2 - CANCELL. TOTALE	2.1 - STANDARD
			2.2 - LISTA PREZZO 1
			2.3 - LISTA PREZZO 2
			2.4 - LISTA PREZZO 3
3 - GESTIONE TUBI			3.1 - CARICAMENTO TUBI
			3.2 - SCARICAMENTO TUBI
4 - TEMPERATURA CALDAIA			
5 - TEST			5.1 - EROGAZIONE COMPLETA
			5.2 - EROG. SOLO ACQUA
			5.3 - EROG. SOLO POLVERE
			5.4 - EROG. SENZA ACCESSORI
			5.5 - EROG. SOLO ACCESSORI
6 - EVA-DTS			6.1 - CONNESSIONE
			6.2 - RESET CONT. PREALL.
			6.3 - CANCELL. PARZIALE

Brio Up Rev. 1.6 IFE
Menu del Tecnico

1 - SISTEMI DI PAGAMENTO

- 1.1 - TIPO GETTONIERA
- 1.2 - RESTO SUBITO
- 1.3 - TEMPO PRENOTAZIONE
- 1.4 - PUNTO DECIMALE

2 - PREZZI

- 2.1 - PREZZO INDIVIDUALE

- 2.1.1 - STANDARD
- 2.1.2 - LISTA PREZZO 1
- 2.1.3 - LISTA PREZZO 2
- 2.1.4 - LISTA PREZZO 3

- 2.2 - PREZZI GLOBALI

- 2.2.1 - STANDARD
- 2.2.2 - LISTA PREZZO 1
- 2.2.3 - LISTA PREZZO 2
- 2.2.4 - LISTA PREZZO 3

3 - SELEZIONI

- 3.1 - SET ACQUE

- 3.1.1 - DOSI ACQUE
- 3.1.2 - MIXER
- 3.1.3 - TARATURA EV
- 3.1.4 - SGOCCIOLAMENTO

- 3.2 - SET POLVERI

- 3.2.1 - DOSI POLVERI
- 3.2.2 - TARATURA DOSATORI
- 3.2.3 - DOSI POLVERI GLOBALI

- 3.3 - ACCESSORI

- 3.3.1 - ABILITAZ. BICCHIERE
- 3.3.2 - ABILITAZ. ZUCCHERO
- 3.3.3 - ABILITAZ. PALETTA
- 3.3.4 - SENZA ZUCCHERO

- 3.4 - STATO SELEZIONE
- 3.5 - TASTO <=> SELEZIONE
- 3.6 - VERIFICA N. SELEZIONI
- 3.7 - CODICE PRODOTTO
- 3.8 - CICLO DECAFFEINATO
- 3.9 - CICLI VELOCI
- 3.a - PRESELEZIONI

- 3.a.1 - SENZA BICCHIERE
- 3.a.2 - EXTRA ZUCCHERO
- 3.a.3 - ZUCCHERO
- 3.a.4 - ZUCCHERO -
- 3.a.5 - ZUCCHERO +
- 3.a.6 - ACQUA +
- 3.a.7 - ACQUA -
- 3.a.8 - POLVERE +
- 3.a.9 - POLVERE -
- 3.a.a - DECAFFEINATO
- 3.a.b - EXTRA LATTE
- 3.a.c - JUG +
- 3.a.d - JUG -
- 3.a.e - MOKKA

4 - CONFIGURAZIONI DA

- 4.1 - SET DATA E ORA
- 4.2 - TEMPERATURA CALDAIA
- 4.3 - GESTIONE DB

- 4.3.1 - INIZIALIZZAZIONE DB
- 4.3.2 - SALVA DB CUSTOM
- 4.3.3 - RIPRISTINA DB CUSTOM

- 4.4 - DISPLAY

- 4.4.1 - LINGUA
- 4.4.2 - MESSAG. PROMOZIONALE
 - 4.4.2.1 - ABIL. MESS. PROMOZ.
 - 4.4.2.2 - IMPOSTAZ. MESS. PROMO.
- 4.4.3 - IMMAG. PROMOZIONALE
- 4.4.4 - REGOLAZ. CONTRASTO
- 4.4.5 - VALUTA
- 4.4.6 - VISUALIZZAZ. UTENTE

- 4.5 - GESTIONE MENU

- 4.5.1 - PASSWORD
 - 4.5.1.1 - SET PASSWORD
 - 4.5.1.2 - ABILIT. PASSWORD
- 4.5.2 - ABIL. MENU CARICAT.
- 4.5.3 - ABILITA TASTI DIRET.
- 4.5.4 - FUNZ. TASTI DIRETTI

- 4.6 - GRUPPO ES

- 4.6.1 - PREMACINATURA
- 4.6.2 - RISCALDAMENTO GRUPPO
- 4.6.3 - TEMPO RISCALD. GRUPPO
- 4.6.4 - POSIZ. GRUPPO STANDBY

- 4.7 - LAVAGGI

- 4.7.1 - LAVAGGI MIXER AUTO.
- 4.7.2 - LAVAGGI GRUPPO AUTO.
- 4.7.3 - RISCALDAMENTO MIXER
 - 4.7.3.1 - RISCALDAMENTO TUBI
 - 4.7.3.2 - RISCALD. CALDAIA
- 4.7.4 - RAFFREDDAMENTO MIXER
- 4.7.5 - PASSWORD
 - 4.7.5.1 - LAVAGGIO MIXER

Brio Up Rev. 1.6 IFE
Menu del Tecnico

- 4.8 - ACCESSORI

- 4.7.5.2 - LAVAGGIO GRUPPO
- 4.7.6 - SET LAV. MIXER+GR.ES
- 4.7.7 - LAVAG. GRUPPO CON ES

- 4.8.1 - TANICA
- 4.8.2 - FOTOCCELLULA
- 4.8.3 - TEMPO LED
- 4.8.4 - JUG FACILITIES
- 4.8.5 - PWD FREE VENDING
- 4.8.6 - PWD JUG FACILITY
- 4.8.7 - PWD BLOCCO TASTIERA

- 4.9 - TEMPO ASSESTAM. BICC.

- 4.a - ENERGY SAVING

- 4.a.1 - SET ENERGY SAVING
- 4.a.2 - PARAMETRI EN. SAVING
- 4.a.3 - PWD ENERGY SAVING

- 4.b - IMPOST. EROG. MANUT.

- 4.c - MASTER SLAVE

- 4.c.1 - IMPOSTAZIONE
- 4.c.2 - SLAVE PRICE HOLD
- 4.c.3 - RESET PR. VIRTUALE
- 4.c.4 - RESET SLAVES SL
- 4.c.5 - MONITOR SLAVE
- 4.c.6 - VISUALIZ. INFO SLAVE

- 4.d - MATRICOLA DA
- 4.e - PROGR. CODICE GESTORE
- 4.f - DATA INSTALLAZIONE
- 4.g - GESTIONE ASPIRATORE
- 4.h - NUM. MAX CONTATORI
- 4.i - PWD AZZ. CONTATORI
- 4.j - TEMPO INFUSIONE
- 4.k - VAR. DOSE 1 CAFFE
- 4.l - PREALLARMI

- 4.1.1 - SOGLIE PREALLARMI
- 4.1.2 - RESET CONT. PREALL.

- 4.m - AB. STOP EROG. TASTO

5 - TEST

- 5.1 - EROGAZIONI PROVA

- 5.1.1 - EROGAZIONE COMPLETA
- 5.1.2 - EROG. SOLO ACQUA
- 5.1.3 - EROG. SOLO POLVERE
- 5.1.4 - EROG. SENZA ACCESSORI
- 5.1.5 - EROG. SOLO ACCESSORI

- 5.2 - FUNZIONI SPECIALI

- 5.2.1 - GIRO GRUPPO
- 5.2.2 - SGANCIO DOSE
- 5.2.3 - SVUOTAMENTO CALDAIA
- 5.2.4 - INSTALLAZ. MANUALE

- 5.3 - AUTOTEST

6 - STATISTICHE

- 6.1 - CONTAT. ELETTRONICO

- 6.1.1 - VISUALIZZA BATTUTE
- 6.1.2 - RESET BATT. ACCENS.
- 6.1.3 - ABIL. BATTUTE ACCENS.

- 6.2 - EVA-DTS

- 6.2.1 - PROTOCOLLO COMUNIC.
- 6.2.2 - TRASMISSIONE DATI
- 6.2.3 - EVA-DTS TYPE
- 6.2.4 - BAUDRATE DI AVVIO
- 6.2.5 - CONNESSIONE
- 6.2.6 - CANCELL. STATISTICHE
 - 6.2.6.1 - CANCELL. PARZIALE
 - 6.2.6.2 - CANCELL. TOTALE

- 6.3 - VIS. STATISTICHE

- 6.3.1 - VIS. CONT. SELEZIONI
 - 6.3.1.1 - VIS. CONT. SINGOLI
 - 6.3.1.2 - VIS. CONT. TOTALI
 - 6.3.1.3 - VIS. CONT. SEL. NU-MAN
- 6.3.2 - VIS. CONTATORI FASCE
- 6.3.3 - VIS. CONT. SCONTI
- 6.3.4 - VIS. CONT. GUASTI
- 6.3.5 - VIS. DATI GETTONIERE
 - 6.3.5.1 - VIS. DATI AUDIT

- 6.4 - CANCELL. STATISTICHE

- 6.4.1 - CANCELL. PARZIALE
 - 6.4.1.1 - CANC. CONT. SELEZ.
 - 6.4.1.2 - CANC. CONT. SCONTI
 - 6.4.1.3 - CANC. CONT. GUASTI
 - 6.4.1.4 - CANC. DATI GETTON.

- 6.5 - VIS. STAT. RELATIVE

- 6.4.2 - CANCELL. TOTALE
- 6.5.1 - VIS. CONT. SELEZIONI
 - 6.5.1.1 - VIS. CONT. SINGOLI
 - 6.5.1.2 - VIS. CONT. TOTALI
 - 6.5.1.3 - VIS. CONT. SEL. NU-MAN
- 6.5.2 - VIS. CONTATORI FASCE