

Melodia SL Rev. 1.7 STD*Menu del Tecnico***6 - GUASTI**

6.1 - LETTURA GUASTI
6.2 - RESET GUASTI
6.3 - ERRORI MOTORI
6.4 - STATO MOTORI
6.5 - RESET ERRORI MOTORI
6.6 - STORICO GUASTI
6.7 - CANC. STORICO GUASTI

5.8.1 - STAMPA PARZIALE

5.8.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ.
5.8.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE
5.8.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI
5.8.1.4 - STAMPA DATI GETTON.

5.8.2 - STAMPA TOTALE**1 - STATISTICHE****1.1 - STAMPA STATISTICHE****1.1.1 - STAMPA PARZIALE**

1.1.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ.
1.1.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE
1.1.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI
1.1.1.4 - STAMPA DATI GETTON.
1.1.1.5 - STAMPA ERR.FOTOCCELL.
1.1.1.6 - STAMP. ERRORI MOTORI

1.1.2 - STAMPA TOTALE**1.2 - STAMPA STAT.RELATIVE****1.2.1 - STAMPA PARZIALE**

1.2.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ.
1.2.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE
1.2.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI
1.2.1.4 - STAMPA DATI GETTON.
1.2.1.5 - STAMPA ERR.FOTOCCELL.
1.2.1.6 - STAMP. ERRORI MOTORI

1.2.2 - STAMPA TOTALE**1.3 - VISUALIZ. STATISTIC.****1.3.1 - VIS. CONT. SELEZIONI**

1.3.1.1 - VISUAL CONT. SINGOLI
1.3.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI

1.3.2 - VISUAL.CONTAT. FASCE**1.3.3 - VISUAL.CONTAT.GUASTI****1.3.4 - VISUAL. DATI GETTON.**

1.3.4.1 - VIS. DATI AUDIT
1.3.4.2 - VIS.CONT. INCASSATO

1.3.5 - VIS.CNT.ERR.FOTOCCEL.**1.3.6 - VIS.CONT.ERR. MOTORI****1.4 - VISUAL.STAT.RELATIVE****1.4.1 - VIS. CONT. SELEZIONI**

1.4.1.1 - VISUAL CONT. SINGOLI
1.4.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI

1.4.2 - VISUAL.CONTAT. FASCE**1.4.3 - VISUAL.CONTAT.GUASTI****1.4.4 - VIS.CONT. INCASSATO****1.5 - CANC. STAT. RELATIVE****1.5.1 - CANCELLAZ. PARZIALE**

1.5.1.1 - CANCEL.CONT. SELEZ.
1.5.1.2 - CANCEL.CONT.GUASTI
1.5.1.3 - CANCEL. DATI GETTON
1.5.1.4 - CANC.CNT.ERR. FOTOC.
1.5.1.5 - CANC.CNT.ERR.MOTORI

1.5.2 - CANCELLAZIONE TOTALE**2 - PREZZO INDIVIDUALE****3 - GESTIONE TUBI****3.1 - CARICAMENTO TUBI****3.2 - SCARICAM. TUBI****4 - SELEZIONI SPECIALI****4.1 - SELEZIONI VIRTUALI****4.2 - SELEZIONI BIMOTORI****4.3 - PARAMETRI FOTOCCELL.****4.3.1 - TEMPO ASSESTAMENTO****4.3.2 - RESTITUZIONE SOLDI****4.3.3 - GESTIONE SELEZ. VUOTA****5 - TEST****5.1 - SELEZIONE TEST****5.2 - PROVA MOTORI****5.3 - AUTOTEST****6 - GSM****6.1 - RESET CNT PREALLARMI****7 - EVADTS****7.1 - CONNESSIONE**

Melodia SL Rev. 1.7 STD

Menu del Tecnico

1 - SISTEMI DI PAGAMENTO

- 1.1 - RESTO SUBITO
- 1.2 - PUNTO DECIMALE

2 - PREZZI

- 2.1 - PREZZO INDIVIDUALE
- 2.2 - PREZZI GLOBALI
- 2.3 - FASCIA PROMOZIONALE

3 - CONFIGURAZIONE DA

- 2.4 - 4 FASCE PREZZI
- 2.5 - ABILITA SELEZIONI

- 3.1 - SET DATA E ORA
- 3.2 - GRUPPO FREDDO

3.3 - GESTIONE DB

3.4 - DISPLAY

3.5 - GESTIONE MENU

3.6 - SPIRALI / SELEZ.

3.7 - PARAMETRI FOTOCELL.

3.8 - PARAMETRI BLOC. VANO

3.9 - ENERGY SAVING

- 3.a - LED D.A. FUORI SERV
- 3.b - PROGRAMM. CODICE DA
- 3.c - PROG. CODICE GESTORE
- 3.d - DATA INSTALLAZIONE
- 3.e - MASTER SLAVE

4 - TEST

- 4.1 - SELEZIONE TEST
- 4.2 - PROVA MOTORI
- 4.3 - AUTOTEST

- 2.3.1 - INTERVALLO 1
- 2.3.2 - INTERVALLO 2
- 2.3.3 - INTERVALLO 3
- 2.3.4 - INTERVALLO 4

- 3.2.1 - PAR. REFRIGERAZIONE
- 3.2.2 - ABIL. GESTIONE FOOD
- 3.2.3 - REGISTR. TEMPERAT.
- 3.2.4 - ATT. ANTI-CONDENSA

- 3.3.1 - INIZIALIZZAZIONE DB
- 3.3.2 - SALVA DB CUSTOM
- 3.3.3 - RIPRISTINA DB CUSTOM

- 3.4.1 - LINGUA
- 3.4.3 - VISUALIZZAZ. UTENTE
- 3.4.4 - MESSAGG. PROMOZIONALI
- 3.4.5 - IMM. PROMOZIONALE
- 3.4.6 - REGOLAZ. NE CONTRASTO
- 3.4.8 - SIMBOLO VALUTA
- 3.4.9 - ETICHETTE ELETTRON.

- 3.4.9.1 - ABILITAZIONE
- 3.4.9.2 - PROGRAMMAZIONE
- 3.4.9.3 - MESSAGG. PROMOZIONALI
- 3.4.9.4 - PROG. MESSAGG. PROMOZ.
- 3.4.9.5 - ABIL. MESSAGG. PROMOZ.
- 3.4.9.6 - VIS. NOME PRODOTTO
- 3.4.9.7 - VISUAL. PREZZO

- 3.4.a - VIS. NOME PRODOTTO

- 3.5.1 - IMPOSTAZ. PASSWORD
- 3.5.2 - MASCH. MENU CARICAT.

- 3.6.1 - CONFIGURA MACCHINA
- 3.6.2 - SELEZIONI VIRTUALI
- 3.6.3 - SELEZIONI BIMOTORI
- 3.6.4 - SELEZ. A ROTAZIONE
- 3.6.5 - DETTAGLI SELEZIONI

- 3.6.5.1 - CODICE PRODOTTO
- 3.6.5.2 - NOME PRODOTTO

- 3.6.7 - NUMERO MAX PRODOTTI
- 3.6.8 - NUMERO MIN PRODOTTI
- 3.6.9 - ALLINEAMENTO CAMME

- 3.6.9.1 - ESEGUI ORA

- 3.6.a - GESTIONE SCADENZE
- 3.6.a.1 - IMPOSTAZIONE
- 3.6.a.2 - RIPRISTINA SCADENZE

- 3.6.b - CONTROLLO TEMPO ROT.

- 3.7.1 - TEMPO ASSESTAMENTO
- 3.7.2 - RESTITUZIONE SOLDI
- 3.7.3 - GESTIONE SELEZ. VUOTA

- 3.8.1 - MODO DI FUNZIONAMEN.
- 3.8.2 - TEMPO DI SBLOCCO
- 3.8.3 - TEMPO FUORI SERVIZIO
- 3.8.4 - FUORI SRV. SE APERTO

- 3.e.1 - SLAVE PRICE HOLD
- 3.e.2 - SELEZIONI ABBINATE

Melodia SL Rev. 1.7 STD

Menu del Tecnico

4.4 - TEST TEMPERATURA

- 4.4.1 - AVVIA TEST
- 4.4.2 - STAMPA TEMPERATURA
- 4.4.3 - STOP TEST
- 4.4.4 - STAMPA SU UPKEY

5 - STATISTICHE

5.1 - CONTAT. ELETTRONICO

- 5.1.1 - VISUAL. BATTUTE
- 5.1.2 - RESET BATT. ACCENS.
- 5.1.3 - ABIL. BATTUTE ACCENS.

5.2 - EVADTS

- 5.2.1 - PROTOC. COMUNICAZ.
- 5.2.2 - TRASMISSIONE DATI
- 5.2.3 - TYPE
- 5.2.4 - BAUDRATE
- 5.2.5 - CONNESSIONE
- 5.2.6 - ENABLE AUTO REFILL
- 5.2.7 - CANCEL. STATISTICHE

5.3 - VISUALIZ. STATISTIC.

- 5.2.7.1 - CANCELLAZ. PARZIALE
- 5.2.7.2 - CANCELLAZIONE TOTALE
- 5.2.8 - REGISTR. TEMPERAT.
- 5.2.9 - EVADTS DATA CONFIG.

- 5.3.1 - VIS. CONT. SELEZIONI

- 5.3.1.1 - VISUAL. CONT. SINGOLI
- 5.3.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI

- 5.3.2 - VISUAL. CONTAT. FASCE
- 5.3.3 - VISUAL. CONTAT. GUASTI
- 5.3.4 - VISUAL. DATI GETTON.

- 5.3.4.1 - VIS. DATI AUDIT
- 5.3.4.2 - VIS. CONT. INCASSATO

5.4 - CANCEL. STATISTICHE

- 5.4.1 - CANCELLAZ. PARZIALE

- 5.4.1.1 - CANCEL. CONT. SELEZ.
- 5.4.1.2 - CANCEL. CONT. GUASTI
- 5.4.1.3 - CANCEL. DATI GETTON

5.5 - VISUAL. STAT. RELATIVE

- 5.4.2 - CANCELLAZIONE TOTALE

- 5.5.1 - VIS. CONT. SELEZIONI
- 5.5.1.1 - VISUAL. CONT. SINGOLI
- 5.5.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI

- 5.5.2 - VISUAL. CONTAT. FASCE
- 5.5.3 - VISUAL. CONTAT. GUASTI
- 5.5.4 - VISUAL. DATI GETTON.

- 5.5.4.1 - VIS. DATI AUDIT
- 5.5.4.2 - VIS. CONT. INCASSATO

5.6 - CANC. STAT. RELATIVE

- 5.6.1 - CANCELLAZ. PARZIALE

- 5.6.1.1 - CANCEL. CONT. SELEZ.
- 5.6.1.2 - CANCEL. CONT. GUASTI
- 5.6.1.3 - CANCEL. DATI GETTON

5.7 - STAMPA STATISTICHE

- 5.6.2 - CANCELLAZIONE TOTALE

- 5.7.1 - STAMPA PARZIALE
- 5.7.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ.
- 5.7.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE
- 5.7.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI
- 5.7.1.4 - STAMPA DATI GETTON.

5.8 - STAMPA STAT. RELATIVE

- 5.7.2 - STAMPA TOTALE

Melodia SL Rev. 1.7 STD
Menu del Técnico

6 - AVERIAS

6.1 - LECTURA AVERIAS
6.2 - RESET AVERIAS
6.3 - ERRORES MOTORES
6.4 - ESTADO MOTORES
6.5 - RESET ERR. MOT.
6.6 - LAST FAULT
6.7 - RESET FAILS HISTORY

5.8.1 - IMPRES. PARCIAL

5.8.1.1 - IMPR.CONT.SELEC.
5.8.1.2 - IMPR.CNT.FRANJAS
5.8.1.3 - IMPR.CONT.GUASTI
5.8.1.4 - IMP.DATOS MONED.

5.8.2 - IMPRESION TOTAL

ES

PROGRAMMING FLOWCHART

Melodia SL Rev. 1.7 STD
Menu del Cargador

ES

1 - ESTADISTICAS

1.1 - IMPRESION ESTAD.

1.1.1 - IMPRES. PARCIAL

1.1.1.1 - IMPR.CONT.SELEC.
1.1.1.2 - IMPR.CNT.FRANJAS
1.1.1.3 - IMPR.CONT.GUASTI
1.1.1.4 - IMP.DATOS MONED.
1.1.1.5 - IMPR.ERR. FOTOC.
1.1.1.6 - IMPR.ERR.MOTORES

1.2 - IMPR. EST. RELAT.

1.1.2 - IMPRESION TOTAL

1.2.1 - IMPRES. PARCIAL

1.2.1.1 - IMPR.CONT.SELEC.
1.2.1.2 - IMPR.CNT.FRANJAS
1.2.1.3 - IMPR.CONT.GUASTI
1.2.1.4 - IMP.DATOS MONED.
1.2.1.5 - IMPR.ERR. FOTOC.
1.2.1.6 - IMPR.ERR.MOTORES

1.3 - VISUALIZ. ESTAD.

1.2.2 - IMPRESION TOTAL

1.3.1 - VISUAL.CONT.SEL.

1.3.1.1 - VIS. CONT.INDIV.
1.3.1.2 - VIS. CONT.TOTAL

1.3.2 - VIS. CNT. FRANJAS
1.3.3 - VIS. CONT.AVERI.
1.3.4 - VIS. DATOS MONED.

1.3.4.1 - VIS. DATOS AUDIT
1.3.4.2 - VIS. CONT. COBROS

1.4 - VIS. ESTAD. RELAT.

1.3.5 - VIS. CNT. ERR. FOT.
1.3.6 - VIS. CNT. ERR. MOT.

1.4.1 - VISUAL.CONT.SEL.

1.4.1.1 - VIS. CONT.INDIV.
1.4.1.2 - VIS. CONT.TOTAL

1.4.2 - VIS. CNT. FRANJAS
1.4.3 - VIS. CONT.AVERI.
1.4.4 - VIS. CONT. COBROS

1.5 - CANC. EST. RELAT.

1.5.1 - ANULACI. PARCIAL

1.5.1.1 - ANUL. CONT. SELEC.
1.5.1.2 - ANU. CONT. AVERIAS
1.5.1.3 - ANU. DATOS MONED.
1.5.1.4 - CANC. CNT. ERR. FOT.
1.5.1.5 - CANC. CNT. ERR. MOT

1.5.2 - ANULACION TOTAL

**2 - PRECIOS INDIVID.
3 - GESTION TUBOS**

3.1 - CARIA TUBOS
3.2 - VACIO TUBOS

4 - SEL. ESPECIALES

4.1 - SEL. VIRTUALES
4.2 - SEL. BIMOTORES
4.3 - PARAM. FOTOCCEL.

4.3.1 - TIEMPO ESTABLEC.
4.3.2 - DEVOLUC. DINERO
4.3.3 - GEST. SEL. VACIA

5 - PRUEBA

5.1 - SELECCION PRUEBA
5.2 - PRUEBA MOTORES
5.3 - PRUEBA AUTOMATICA

6 - GSM

6.1 - RESET CNT PREALLRM.

7 - EVADTS

7.1 - CONEXAO

Melodia SL Rev. 1.7 STD

Menu del Técnico

1 - SISTEMA DE PAGO

- 1.1 - VUELTA INMEDIATA
- 1.2 - PUNTO DECIMAL

2 - PRECIOS

- 2.1 - PRECIOS INDIVID.
- 2.2 - PRECIOS GLOBALES
- 2.3 - FRANJAS HORARIAS
 - 2.3.1 - FRANJAS HORARIA1
 - 2.3.2 - FRANJAS HORARIA2
 - 2.3.3 - FRANJAS HORARIA3
 - 2.3.4 - FRANJAS HORARIA4

- 2.4 - 4 TIME BAND PRICE
- 2.5 - MULTI PRICE SETTING

3 - CONFIGUR. MAQUINA

- 3.1 - FECHA Y HORA
- 3.2 - UNIDAD FRIGORIFICA
 - 3.2.1 - PARAMETROS FRIO
 - 3.2.2 - HABILIT. GEST. FOOD
 - 3.2.3 - TEMPERAT. REGISTRADA
 - 3.2.4 - ANTI-CONDENSATION
- 3.3 - GESTION MEMORIA
 - 3.3.1 - INICIALIZAC. DB
 - 3.3.2 - SAVE CUSTOM DB
 - 3.3.3 - RESTORE CUSTOM DB
- 3.4 - DISPLAY
 - 3.4.1 - IDIOMA
 - 3.4.3 - VISUALIS.USUARIO
 - 3.4.4 - MENSAJE PROMOCI.
 - 3.4.5 - IMAGEN DE PROMOCION
 - 3.4.6 - REGUL. CONTRAST.
 - 3.4.8 - CURRENCY SYMBOL
 - 3.4.9 - ELECTRONIC LABELS
 - 3.4.9.1 - LABELS ENABLE
 - 3.4.9.2 - LABELS PROGRAMMING
 - 3.4.9.3 - MENSAJE PROMOCI.
 - 3.4.9.4 - REGUL.MENS.PROM.
 - 3.4.9.5 - HABIL.MENS.PROM.
 - 3.4.9.6 - SHOW PRODUCT NAME
 - 3.4.9.7 - SHOW PRICE
- 3.4.a - SHOW PRODUCT NAME
- 3.5 - GESTION DEL MENU
 - 3.5.1 - CLAVE ACCESO
 - 3.5.2 - ENMASCA.MENU OP.
- 3.6 - ESPIRALES/SELECC
 - 3.6.1 - CONFIG. MAQUINA
 - 3.6.2 - SEL. VIRTUALES
 - 3.6.3 - SEL. BIMOTORES
 - 3.6.4 - SELECC. A ROTACION
 - 3.6.5 - SELECTION DETAIL
 - 3.6.5.1 - CODIGO PRODUCTO
 - 3.6.5.2 - PRODUCT NAME
 - 3.6.7 - NUMBER MAX. PRODUCT
 - 3.6.8 - MIN. PRODUCT LEVEL
 - 3.6.9 - CAMS ALIGNEMENT
 - 3.6.9.1 - DO IT NOW
 - 3.6.a - EXPIRY MANAGEMENT
 - 3.6.a.1 - AJUSTAR
 - 3.6.a.2 - RESET EXPIRY TIMERS
 - 3.6.b - ROTAT.TIME CONTROL
- 3.7 - PARAM. FOTOCEL.
 - 3.7.1 - TIEMPO ESTABLEC.
 - 3.7.2 - DEVOLUC. DINERO
 - 3.7.3 - GEST. SEL. VACIA
- 3.8 - PAR. BLOQ. VANO
 - 3.8.1 - MODO FUNCIONAM.
 - 3.8.2 - TIEMPO DE DESBL.
 - 3.8.3 - TIEM. FUERA SER.
 - 3.8.4 - F.SERV.SI ABIERT
- 3.9 - AHORRO ENERGIA
 - 3.a - LED D.A. FUERA SERV
 - 3.b - PROG.CODIGO MAQ.
 - 3.c - PROGR.COD.GEST.
 - 3.d - FECHA INSTALAC.
 - 3.e - BATERIA
 - 3.e.1 - ESCLAVA PRICEHOLDING
 - 3.e.2 - SELECCION COMBINADAS

4 - PRUEBA

- 4.1 - SELECCION PRUEBA
- 4.2 - PRUEBA MOTORES
- 4.3 - PRUEBA AUTOMATICA

Melodia SL Rev. 1.7 STD

Menu del Técnico

4.4 - TEMPERATURE TEST

- 4.4.1 - START TEST
- 4.4.2 - PRINT TEMPERATURE
- 4.4.3 - STOP TEST
- 4.4.4 - PRINT ON UPKEY

5 - ESTADISTICAS

- 5.1 - CONTADOR ELECTRONICO
 - 5.1.1 - VISUALIZAR CICLOS
 - 5.1.2 - RECET CONTA ASCENSOR
 - 5.1.3 - ACTIV CONTA ASCENSOR
- 5.2 - EVADTS
 - 5.2.1 - COMUNICAC. PROTOCOL
 - 5.2.2 - TRASMISION DE DATOS
 - 5.2.3 - TIPO
 - 5.2.4 - BAUDRATE
 - 5.2.5 - CONEXAO
 - 5.2.6 - ENABLE AUTO REFILL
 - 5.2.7 - ANULACION ESTAD.
 - 5.2.7.1 - ANULACI. PARCIAL
 - 5.2.7.2 - ANULACION TOTAL
 - 5.2.8 - TEMPERAT. REGISTRADA
 - 5.2.9 - EVADTS DATA CONFIG.
- 5.3 - VISUALIZ. ESTAD.
 - 5.3.1 - VISUAL.CONT.SEL.
 - 5.3.1.1 - VIS.CONT.INDIV.
 - 5.3.1.2 - VIS.CONT.TOTAL
 - 5.3.2 - VIS.CNT. FRANJAS
 - 5.3.3 - VIS.CONT.AVERI.
 - 5.3.4 - VIS.DATOS MONED.
 - 5.3.4.1 - VIS.DATOS AUDIT
 - 5.3.4.2 - VIS.CONT.COBROS
- 5.4 - ANULACION ESTAD.
 - 5.4.1 - ANULACI. PARCIAL
 - 5.4.1.1 - ANUL.CONT.SELEC.
 - 5.4.1.2 - ANU.CONT.AVERIAS
 - 5.4.1.3 - ANU.DATOS MONED.
 - 5.4.2 - ANULACION TOTAL
- 5.5 - VIS.ESTAD.RELAT.
 - 5.5.1 - VISUAL.CONT.SEL.
 - 5.5.1.1 - VIS.CONT.INDIV.
 - 5.5.1.2 - VIS.CONT.TOTAL
 - 5.5.2 - VIS.CNT. FRANJAS
 - 5.5.3 - VIS.CONT.AVERI.
 - 5.5.4 - VIS.DATOS MONED.
 - 5.5.4.1 - VIS.DATOS AUDIT
 - 5.5.4.2 - VIS.CONT.COBROS
- 5.6 - CANC.EST.RELAT.
 - 5.6.1 - ANULACI. PARCIAL
 - 5.6.1.1 - ANUL.CONT.SELEC.
 - 5.6.1.2 - ANU.CONT.AVERIAS
 - 5.6.1.3 - ANU.DATOS MONED.
 - 5.6.2 - ANULACION TOTAL
- 5.7 - IMPRESION ESTAD.
 - 5.7.1 - IMPRES. PARCIAL
 - 5.7.1.1 - IMPR.CONT.SELEC.
 - 5.7.1.2 - IMPR.CNT.FRANJAS
 - 5.7.1.3 - IMPR.CONT.GUASTI
 - 5.7.1.4 - IMP.DATOS MONED.
 - 5.7.2 - IMPRESION TOTAL
- 5.8 - IMPR.EST.RELAT.

Melodia SL Rev. 1.7 STD

6 - AVARIAS

- 6.1 - LISTAR AVARIAS
- 6.2 - APAGAR AVARIAS
- 6.3 - ERRO NOS MOTORES
- 6.4 - STATUS DOS MOT.
- 6.5 - ZERAR ERR. MOT.
- 6.6 - LAST FAULT
- 6.7 - RESET FAILS HISTORY

- 5.8.1 - IMPRESSAO PARC.
- 5.8.2 - IMPRESSAO TOTAL

- 5.8.1.1 - IMP. CONT. SEL.
- 5.8.1.2 - IMP. CNT. FAIX.
- 5.8.1.3 - IMP. CONT. AVAR.
- 5.8.1.4 - IMP. DADOS MOED.

PT

PROGRAMMING FLOWCHART

Melodia SL Rev. 1.7 STD
Menu del Abastecedor

PT

1 - ESTATISTICAS

1.1 - IMPRIMIR ESTAT.

1.1.1 - IMPRESSAO PARC.

- 1.1.1.1 - IMP. CONT. SEL.
- 1.1.1.2 - IMP. CNT. FAIX.
- 1.1.1.3 - IMP. CONT. AVAR.
- 1.1.1.4 - IMP. DADOS MOED.
- 1.1.1.5 - IMP. ERR. FOTOC.
- 1.1.1.6 - IMPR. ERR. MOTOR.

1.2 - IMP. RELAT. EST.

1.1.2 - IMPRESSAO TOTAL

1.2.1 - IMPRESSAO PARC.

- 1.2.1.1 - IMP. CONT. SEL.
- 1.2.1.2 - IMP. CNT. FAIX.
- 1.2.1.3 - IMP. CONT. AVAR.
- 1.2.1.4 - IMP. DADOS MOED.
- 1.2.1.5 - IMP. ERR. FOTOC.
- 1.2.1.6 - IMPR. ERR. MOTOR.

1.3 - VIS. ESTATISTICA

1.2.2 - IMPRESSAO TOTAL

1.3.1 - VIS. CONT. SEL.

- 1.3.1.1 - VISUAL. CONT. IND.
- 1.3.1.2 - VISUAL. CONT. TOT.

- 1.3.2 - VIS. CNT. FAIX.
- 1.3.3 - VIS. CONT. AVARI.
- 1.3.4 - VIS. DADOS MOED.

- 1.3.4.1 - VIS. DADOS AUDIT
- 1.3.4.2 - VIS. CONT. CAIXA

1.4 - VIS. RELAT. EST.

- 1.3.5 - VIS. CNT. ERR. FOT.
- 1.3.6 - VIS. CNT. ERR. MOT.

1.4.1 - VIS. CONT. SEL.

- 1.4.1.1 - VISUAL. CONT. IND.
- 1.4.1.2 - VISUAL. CONT. TOT.

- 1.4.2 - VIS. CNT. FAIX.
- 1.4.3 - VIS. CONT. AVARI.
- 1.4.4 - VIS. CONT. CAIXA

1.5 - ZER. RELAT. EST.

1.5.1 - ZERAR PARCIALM.

- 1.5.1.1 - ZERAR CONT. SEL.
- 1.5.1.2 - ZERAR CONT. AVAR.
- 1.5.1.3 - ZER. DADOS MOED.
- 1.5.1.4 - ZER. CNT. ERR. FOT.
- 1.5.1.5 - ZER. CNT. ERR. MOT.

1.5.2 - ZERAR TUDO !!!

2 - PRECOS INDIVID.
3 - GESTAO DE TUBOS

- 3.1 - CARGA DE TUBOS
- 3.2 - DESC. DE TUBOS

4 - SEL. ESPECIAL

- 4.1 - SEL. VIRTUAL
- 4.2 - SEL. BIMOTOR
- 4.3 - PARAM. FOTOCCEL.

- 4.3.1 - TEMPO DE ESTAB.
- 4.3.2 - REST. DE TROCO
- 4.3.3 - CTRL SEL. VAZIA

5 - TESTE

- 5.1 - TESTE DE SELECAO
- 5.2 - TEST. DE MOTOR.
- 5.3 - AUTOTESTE

6 - GSM

- 6.1 - RESET CNT PRE-AL

7 - EVADTS

- 7.1 - CONEXAO

Melodia SL Rev. 1.7 STD

Menu del Técnico

1 - DEF. MOEDEIROS

1.1 - TROCO IMEDIATO
1.2 - PONTO DECIMAL

2 - PRECOS

2.1 - PRECOS INDIVID.
2.2 - PRECOS GLOBAIS
2.3 - FAIXA HORARIA

2.3.1 - FAIXA HOR. 1
2.3.2 - FAIXA HOR. 2
2.3.3 - FAIXA HOR. 3
2.3.4 - FAIXA HOR. 4

3 - DA CONFIGURATION

2.4 - 4 TIME BAND PRICE
2.5 - MULTI PRICE SETTING

3.1 - DATA E HORA
3.2 - COLD UNIT

3.2.1 - REFRIGERATION PAR.
3.2.2 - HABILIT. GEST. FOOD
3.2.3 - TEMPERAT. RECORDING
3.2.4 - ANTI-CONDENSATION

3.3 - GESTAO DOS DB

3.3.1 - INICIALIZACAO
3.3.2 - SAVE CUSTOM DB
3.3.3 - RESTORE CUSTOM DB

3.4 - VISOR

3.4.1 - IDIOMA
3.4.3 - VIS. USUARIO
3.4.4 - MSG. PROMOCIONAL
3.4.5 - IMAGE ADVERT
3.4.6 - CONTRASTE
3.4.8 - CURRENCY SYMBOL
3.4.9 - ELECTRONIC LABELS

3.4.9.1 - LABELS ENABLE
3.4.9.2 - LABELS PROGRAMMING
3.4.9.3 - MSG. PROMOCIONAL
3.4.9.4 - DEF. MSG. PROM.
3.4.9.5 - HAB. MSG. PROM.
3.4.9.6 - SHOW PRODUCT NAME
3.4.9.7 - SHOW PRICE

3.5 - MENU MANAGEMENT

3.4.a - SHOW PRODUCT NAME
3.5.1 - DEF. SENHA
3.5.2 - DEF. MENU ABAS.

3.6 - ESPIRAL/SEL.

3.6.1 - CONFIG. MAQUINA
3.6.2 - SEL. VIRTUAL
3.6.3 - SEL. BIMOTOR
3.6.4 - SELEC. A ROTATION
3.6.5 - SELECTION DETAIL

3.6.5.1 - COD. DE PRODUTO
3.6.5.2 - PRODUCT NAME

3.6.7 - NUMBER MAX. PRODUCT
3.6.8 - MIN. PRODUCT LEVEL
3.6.9 - CAMS ALIGNEMENT

3.6.9.1 - DO IT NOW

3.6.a - EXPIRY MANAGEMENT

3.6.a.1 - IMPOSTAZIONE
3.6.a.2 - RESET EXPIRY TIMERS

3.7 - PARAM. FOTOCEL.

3.6.b - ROTAT. TIME CONTROL
3.7.1 - TEMPO DE ESTAB.
3.7.2 - REST. DE TROCO
3.7.3 - CTRL SEL. VAZIA

3.8 - PAR. TRAV. COMP.

3.8.1 - MODO DE OPERACAO
3.8.2 - TEMPO DE DESBLOQ
3.8.3 - TEMPO DE INATIV.
3.8.4 - FORA SRV. SE ABE.

3.9 - ECON. DE ENERGIA

3.a - LED D.A. FORA SERV.
3.b - DEF. COD. MAQ.
3.c - DEF. COD. OPER.
3.d - DATA DE INSTAL
3.e - MASTER SLAVE

3.e.1 - SLAVE PRICE HOLD
3.e.2 - SELECAO COMBINADAS

4 - TESTE

4.1 - TESTE DE SELECAO
4.2 - TEST. DE MOTOR.
4.3 - AUTOTESTE

Melodia SL Rev. 1.7 STD

Menu del Técnico

4.4 - TEMPERATURE TEST

4.4.1 - START TEST
4.4.2 - PRINT TEMPERATURE
4.4.3 - STOP TEST
4.4.4 - PRINT ON UPKEY

5 - ESTATISTICAS

5.1 - ELECTRONIC COUNTER

5.1.1 - DISPLAY COUNTERS
5.1.2 - RESET COUNTER
5.1.3 - EN. COUNTER AT START

5.2 - EVADTS

5.2.1 - COMUNICAC. PROTOCOL
5.2.2 - DATA TRANSMISSION
5.2.3 - TYPE
5.2.4 - BAUDRATE
5.2.5 - CONEXAO
5.2.6 - ENABLE AUTO REFILL
5.2.7 - ZERAR ESTATIST.

5.2.7.1 - ZERAR PARCIALM.
5.2.7.2 - ZERAR TUDO !!!

5.2.8 - TEMPERAT. RECORDING
5.2.9 - EVADTS DATA CONFIG.

5.3 - VIS. ESTATISTICA

5.3.1 - VIS. CONT. SEL.

5.3.1.1 - VISUAL CONT. IND.
5.3.1.2 - VISUAL CONT. TOT.

5.3.2 - VIS. CNT. FAIX.
5.3.3 - VIS. CONT. AVARI.
5.3.4 - VIS. DADOS MOED.

5.3.4.1 - VIS. DADOS AUDIT
5.3.4.2 - VIS. CONT. CAIXA

5.4 - ZERAR ESTATIST.

5.4.1 - ZERAR PARCIALM.

5.4.1.1 - ZERAR CONT. SEL.
5.4.1.2 - ZERAR CONT. AVAR.
5.4.1.3 - ZER. DADOS MOED.

5.4.2 - ZERAR TUDO !!!

5.5 - VIS. RELAT. EST.

5.5.1 - VIS. CONT. SEL.

5.5.1.1 - VISUAL CONT. IND.
5.5.1.2 - VISUAL CONT. TOT.

5.5.2 - VIS. CNT. FAIX.
5.5.3 - VIS. CONT. AVARI.
5.5.4 - VIS. DADOS MOED.

5.5.4.1 - VIS. DADOS AUDIT
5.5.4.2 - VIS. CONT. CAIXA

5.6 - ZER. RELAT. EST.

5.6.1 - ZERAR PARCIALM.

5.6.1.1 - ZERAR CONT. SEL.
5.6.1.2 - ZERAR CONT. AVAR.
5.6.1.3 - ZER. DADOS MOED.

5.6.2 - ZERAR TUDO !!!

5.7 - IMPRIMIR ESTAT.

5.7.1 - IMPRESSAO PARC.

5.7.1.1 - IMP. CONT. SEL.
5.7.1.2 - IMP. CNT. FAIX.
5.7.1.3 - IMP. CONT. AVAR.
5.7.1.4 - IMP. DADOS MOED.

5.7.2 - IMPRESSAO TOTAL

5.8 - IMP. RELAT. EST.