

Solista ES Rev. 2.0

Menu del Tecnico

7 - COMUNICAZIONE

7.1 - UPKEY

7.1.1 - GESTIONE SETUP

7.1.1.1 - UPKEY->DISTR.
7.1.1.2 - DISTR.->UPKEY
7.1.1.3 - CANCELLA
7.1.1.4 - CANC.TUTTI

7.1.2 - GESTIONE STATIS.

7.1.2.1 - DISTR.->UPKEY
7.1.2.2 - CANCELLA
7.1.2.3 - CANC.TUTTI

7.1.3 - SELEZIONE D.A.

8 - GUASTI

8.1 - LETTURA GUASTI
8.2 - RESET GUASTI
8.3 - STORICO GUASTI
8.4 - CANC. STORICO GUASTI

PROGRAMMING FLOWCHART

Solista ES Rev. 2.0

Menu del Caricatore

1 - STATISTICHE

1.1 - STAMPA STATISTICHE

1.1.1 - STAMPA PARZIALE

1.1.1.1 - STAMPA CNT.SELEZIONI
1.1.1.2 - STAMPA CONT. FASCE
1.1.1.3 - STAMPA CONT. SCONTI
1.1.1.4 - STAMPA CONT. GUASTI
1.1.1.5 - STAMPA DATI GETTON.

1.2 - STAMPA STAT.RELATIVE

1.1.2 - STAMPA TOTALE

1.2.1 - STAMPA PARZIALE

1.2.1.1 - STAMPA CNT.SELEZIONI
1.2.1.2 - STAMPA CONT. FASCE
1.2.1.3 - STAMPA CONT. SCONTI
1.2.1.4 - STAMPA CONT. GUASTI
1.2.1.5 - STAMPA DATI GETTON.

1.3 - VISUALIZZ. STATIST.

1.2.2 - STAMPA TOTALE

1.3.1 - VIS. CONT. SELEZIONI

1.3.1.1 - VIS. CONT. SINGOLI
1.3.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI
1.3.1.3 - VIS. CONT.SEL.NU-MAN

1.3.2 - VISUAL. CONT. FASCE

1.3.3 - VIS. CONT. SCONTI

1.3.4 - VIS. CONT. GUASTI

1.3.5 - VIS. DATI GETTONIERE

1.3.5.1 - VIS. DATI AUDIT
1.3.5.2 - VIS. CONT. INCASSATO

1.4 - VIS. STAT. RELATIVE

1.4.1 - VIS. CONT. SELEZIONI

1.4.1.1 - VIS. CONT. SINGOLI
1.4.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI
1.4.1.3 - VIS. CONT.SEL.NU-MAN

1.4.2 - VISUAL. CONT. FASCE

1.4.3 - VIS. CONT. SCONTI

1.4.4 - VIS. CONT. GUASTI

1.4.5 - VIS. DATI GETTONIERE

1.4.5.1 - VIS. DATI AUDIT
1.4.5.2 - VIS. CONT. INCASSATO

1.5 - CANC. STAT. RELATIVE

1.5.1 - CANCELL. PARZIALE

1.5.1.1 - CANC. CONT. SELEZ.
1.5.1.2 - CANC. CONT. SCONTI
1.5.1.3 - CANC. CONT. GUASTI
1.5.1.4 - CANC. DATI GETTON.

1.5.2 - CANC. TOTALE

2 - PREZZO INDIVIDUALE

3 - GESTIONE TUBI

3.1 - CARICAMENTO TUBI
3.2 - SCARICAMENTO TUBI

4 - TEMPERATURE CALDAIE

5 - TEST

5.1 - EROGAZIONE COMPLETA
5.2 - EROG. SOLO ACQUA
5.3 - EROG. SOLO POLVERE
5.4 - EROG. SENZA ACCESSORI
5.5 - EROG. SOLO ACCESSORI

6 - EVADTS

6.1 - CONNESSIONE
6.2 - RESET CONT. PREALL.
6.3 - CANCELL. PARZIALE

Solista ES Rev. 2.0

Menu del Tecnico

1 - SISTEMI DI PAGAMENTO

2 - PREZZI

2.1 - PREZZO INDIVIDUALE
2.2 - PREZZI GLOBALI
2.3 - FASCIA PROMOZIONALE

2.3.1 - INTERVALLO 1
2.3.2 - INTERVALLO 2
2.3.3 - INTERVALLO 3
2.3.4 - INTERVALLO 4

3 - DOSI

2.4 - 4 FASCE PRZ CONTANTI

3.1 - PARAMETRI SELEZIONE
3.2 - DOSI POLVERI GLOBALI
3.3 - TARATURA POMPE
3.4 - TARATURA DOSATORI
3.5 - TASTIERA

3.5.1 - TASTO <-> SELEZIONE
3.5.2 - VERIFICA N. SELEZIONI

4 - CONFIGURAZIONE DA

3.6 - SENZA ZUCCHERO
3.7 - DEC. CYCLE
4.1 - SET DATA E ORA
4.2 - TEMPERATURE CALDAIE
4.3 - GESTIONE DB

4.3.1 - INIZIALIZZAZIONE DB
4.3.2 - SALVA DB CUSTOM
4.3.3 - RIPRISTINA DB CUSTOM

4.4 - DISPLAY

4.4.1 - LINGUA
4.4.2 - MESSAG. PROMOZIONALE
4.4.2.1 - ABIL. MESS. PROMOZ.
4.4.2.2 - IMPOSTAZ. MESS. PROMO.

4.4.3 - IMMAG. PROMOZIONALE
4.4.4 - REGOLAZ. CONTRASTO
4.4.5 - COLORE LUCI STAND BY
4.4.6 - MONEY SYMBOL
4.4.7 - VISUALIZZAZ. UTENTE

4.5 - GESTIONE MENU

4.5.1 - PASSWORD
4.5.1.1 - SET PASSWORD
4.5.1.2 - ABILIT. PASSWORD

4.5.2 - ABIL. MENU CARICAT.
4.5.3 - TASTI DIRET. STANDBY
4.5.4 - FUNZ. TASTI DIRETTI

4.6 - GRUPPO ES

4.6.1 - PREMACINATURA
4.6.2 - BOOST ESPRESSO
4.6.3 - FONDI CAFFE
4.6.4 - RES.FONDI CAFFE ACC.
4.6.5 - BLOCCO MACININO
4.6.6 - POSIZION. GRUPPO ES
4.6.7 - GIRO GRUPPI INIZIALE

4.7 - LAVAGGIO

4.7.1 - LAVAGGI MIXER AUTO.
4.7.2 - LAVAG. GRUPPO AUTO.
4.7.3 - BOOST SOLUBILI
4.7.4 - RAFFREDDAMENTO MIXER
4.7.5 - PASSWORD
4.7.5.1 - LAVAGGIO MIXER
4.7.5.2 - LAVAGGIO GRUPPO

4.8 - ACCESSORI

4.7.6 - SET LAV. MIXER+GR.ES
4.7.7 - LAVAG. GRUPPO CON ES

4.8.1 - TANICA
4.8.2 - FOTOCCELLULA
4.8.3 - JUG FACILITIES
4.8.4 - PASSWORD RESET FONDI
4.8.5 - PWD FREE VENDING
4.8.6 - PWD JUG FACILITY
4.8.7 - PWD BLOCCO TASTIERA

4.9 - TEMPO ASSESTAM.BICC.

4.a - ENERGY SAVING

4.a.1 - SET ENERGY SAVING
4.a.2 - PARAMETRI EN. SAVING
4.a.3 - PWD ENERGY SAVING

4.b - LED DA FUORI SERVIZ.

4.c - IMPOST. EROG. MANUT.

4.d - IMP.ID UNITA' FREDDA

4.e - MASTER SLAVE

4.e.1 - IMPOSTAZIONE
4.e.2 - SLAVE PRICE HOLDING
4.e.3 - REST.PREZZO VIRTUALE
4.e.4 - RESET SLAVE'S SL
4.e.5 - MONITOR SLAVE
4.e.6 - VISUALIZ. INFO SLAVE

4.f - MATRICOLA DA

4.g - PROGR.CODICE GESTORE

4.h - DATA INSTALLAZIONE

4.i - GESTIONE ASPIRATORE

4.j - NUM. MAX CONTATORI

4.k - PWD AZZ. CONTATORI

4.l - PREALLARMI

4.l.1 - SOGLIE PREALLARMI
4.l.2 - RESET CONT. PREALL.

Solista ES Rev. 2.0

Menu del Tecnico

5 - TEST

5.1 - EROGAZIONI PROVA

5.1.1 - EROGAZIONE COMPLETA
5.1.2 - EROG. SOLO ACQUA
5.1.3 - EROG. SOLO POLVERE
5.1.4 - EROG. SENZA ACCESSORI
5.1.5 - EROG. SOLO ACCESSORI

5.2 - FUNZIONI SPECIALI

5.2.1 - GIRO GRUPPO
5.2.2 - SGANCIO DOSE
5.2.3 - SVUOTAMENTO CALDAIA
5.2.4 - INSTALLAZ. MANUALE
5.2.5 - MOVIMENTI GRUPPO
5.2.5.1 - GIRO GRUPPO
5.2.5.2 - PRESSURIZ. PISTONE
5.2.5.3 - LAVAGGIO GRUPPO MAN.

5.2.6 - REGOLAZIONE MACINE
5.2.6.1 - REGOLAZIONE MACINE
5.2.6.2 - PARAM. REGOLAZ. AUT.
5.2.6.3 - NUOVE MACINE?
5.2.6.4 - TEST MACINE

5.3 - AUTOTEST

6 - STATISTICHE

6.1 - CONTAT. ELETTRONICO

6.1.1 - VISUAL. BATTUTE
6.1.2 - RESET BATT. ACCENS.
6.1.3 - ABIL.BATTUTE ACCENS.

6.2 - EVADTS

6.2.1 - PROTOCOLLO COMUNICAZ
6.2.2 - TRASMISSIONE DATI
6.2.3 - EVADTS TYPE
6.2.4 - BAUDRATE DI AVVIO
6.2.5 - CONNESSIONE
6.2.6 - CANCELL. STATISTICHE

6.2.6.1 - CANCELL. PARZIALE
6.2.6.2 - CANC. TOTALE

6.3 - VISUALIZZ. STATIST.

6.3.1 - VIS. CONT. SELEZIONI
6.3.1.1 - VIS. CONT. SINGOLI
6.3.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI
6.3.1.3 - VIS. CONT.SEL.NU-MAN

6.3.2 - VISUAL. CONT. FASCE
6.3.3 - VIS. CONT. SCONTI
6.3.4 - VIS. CONT. GUASTI
6.3.5 - VIS. DATI GETTONIERE

6.3.5.1 - VIS. DATI AUDIT
6.3.5.2 - VIS. CONT. INCASSATO

6.4 - CANCELL. STATISTICHE

6.4.1 - CANCELL. PARZIALE
6.4.1.1 - CANC. CONT. SELEZ.
6.4.1.2 - CANC. CONT. SCONTI
6.4.1.3 - CANC. CONT. GUASTI
6.4.1.4 - CANC. DATI GETTON.

6.5 - VIS. STAT. RELATIVE

6.4.2 - CANC. TOTALE
6.5.1 - VIS. CONT. SELEZIONI
6.5.1.1 - VIS. CONT. SINGOLI
6.5.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI
6.5.1.3 - VIS. CONT.SEL.NU-MAN

6.5.2 - VISUAL. CONT. FASCE
6.5.3 - VIS. CONT. SCONTI
6.5.4 - VIS. CONT. GUASTI
6.5.5 - VIS. DATI GETTONIERE

6.5.5.1 - VIS. DATI AUDIT
6.5.5.2 - VIS. CONT. INCASSATO

6.6 - CANC. STAT. RELATIVE

6.6.1 - CANCELL. PARZIALE
6.6.1.1 - CANC. CONT. SELEZ.
6.6.1.2 - CANC. CONT. SCONTI
6.6.1.3 - CANC. CONT. GUASTI
6.6.1.4 - CANC. DATI GETTON.

6.7 - STAMPA STATISTICHE

6.6.2 - CANC. TOTALE
6.7.1 - STAMPA PARZIALE
6.7.1.1 - STAMPA CNT.SELEZIONI
6.7.1.2 - STAMPA CONT. FASCE
6.7.1.3 - STAMPA CONT. SCONTI
6.7.1.4 - STAMPA CONT. GUASTI
6.7.1.5 - STAMPA DATI GETTON.

6.8 - STAMPA STAT.RELATIVE

6.7.2 - STAMPA TOTALE
6.8.1 - STAMPA PARZIALE
6.8.1.1 - STAMPA CNT.SELEZIONI
6.8.1.2 - STAMPA CONT. FASCE
6.8.1.3 - STAMPA CONT. SCONTI
6.8.1.4 - STAMPA CONT. GUASTI
6.8.1.5 - STAMPA DATI GETTON.

6.8.2 - STAMPA TOTALE

Solista ES Rev. 2.0

Menu du Technicien

7 - COMMUNICATION

7.1 - UPKEY

7.1.1 - GESTION SETUP

7.1.1.1 - UPKEY -> DISTR.
7.1.1.2 - DISTR. -> UPKEY
7.1.1.3 - EFFACER
7.1.1.4 - EFFACER TOUT

7.1.2 - GESTION STAT.

7.1.2.1 - DISTR. -> UPKEY
7.1.2.2 - EFFACER
7.1.2.3 - EFFACER TOUT

7.1.3 - V.M. SELECTION

8 - PANNES

8.1 - LECTURE PANNES
8.2 - RESET PANNES
8.3 - HISTORIQUE PANNES
8.4 - EFFACER DERNIE.PANNE

PROGRAMMING FLOWCHART

Solista ES Rev. 2.0

Menu du Chargeur

1 - STATISTIQUES

1.1 - IMPRESS. STATISTIQ.

1.1.1 - IMPRESSION PARTIELLE

1.1.1.1 - IMPRESS. COMPT. SEL.
1.1.1.2 - IMPRESS.COMPT.PLAGES
1.1.1.3 - IMPRES. COMPT. ESCO.
1.1.1.4 - IMPRES. COMPT. PANN.
1.1.1.5 - IMPRES. DONN. MONNAY

1.2 - IMPRESS.STAT.RELAT.

1.1.2 - IMPRESSION TOTALE

1.2.1 - IMPRESSION PARTIELLE

1.2.1.1 - IMPRESS. COMPT. SEL.
1.2.1.2 - IMPRESS.COMPT.PLAGES
1.2.1.3 - IMPRES. COMPT. ESCO.
1.2.1.4 - IMPRES. COMPT. PANN.
1.2.1.5 - IMPRES. DONN. MONNAY

1.3 - AFFICHAGE STATIST.

1.2.2 - IMPRESSION TOTALE

1.3.1 - AFFICHA. COMPT. SEL.

1.3.1.1 - AFFICHA. COMPT. SIN.
1.3.1.2 - AFFICHA. COMPT. TOT.
1.3.1.3 - AFF. COMP.SEL.NU-MAN

1.3.2 - AFFICH.COMPT.PLAGES
1.3.3 - AFFICH. COMPT. ESCOM
1.3.4 - AFFICH. COMPT. PANN.
1.3.5 - AFFICH. COMPT. MONN.

1.3.5.1 - AFFICH. DONN. AUDIT
1.3.5.2 - AFF. COMPT. ENCAISSE

1.4 - AFF.STAT. RELATIVES

1.4.1 - AFFICHA. COMPT. SEL.

1.4.1.1 - AFFICHA. COMPT. SIN.
1.4.1.2 - AFFICHA. COMPT. TOT.
1.4.1.3 - AFF. COMP.SEL.NU-MAN

1.4.2 - AFFICH.COMPT.PLAGES
1.4.3 - AFFICH. COMPT. ESCOM
1.4.4 - AFFICH. COMPT. PANN.
1.4.5 - AFFICH. COMPT. MONN.

1.4.5.1 - AFFICH. DONN. AUDIT
1.4.5.2 - AFF. COMPT. ENCAISSE

1.5 - EFFAC. STAT. RELAT.

1.5.1 - ANNULATION PARTIELLE

1.5.1.1 - ANNUL. COMPT. SELEC.
1.5.1.2 - ANNUL. COMPT. ESCOM.
1.5.1.3 - ANNUL. COMPT. PANNES
1.5.1.4 - ANNUL. DONN. MONNAY.

1.5.2 - ANNULATION TOTALE

2 - PRIX INDIVIDUEL.

3 - AMENAGEM. TUBES

3.1 - CHARGEMENT TUBE
3.2 - VIDANGE TUBES

4 - TEMPERAT. CHAUDIERES

5 - TEST

5.1 - DISTRIBUTION COMPLE.
5.2 - DISTRI. EAU SEULE
5.3 - DISTRI. POUDRE SEULE
5.4 - DISTRI.SANS ACCESSO.
5.5 - DISTRI. ACCES. SEULS

6 - EVADTS

6.1 - CONNEXION
6.2 - RESET COMP. PREALLA.
6.3 - ANNULATION PARTIELLE

Solista ES Rev. 2.0

Menu du Technicien

1 - SYSTEME DE PAIEMENT

2 - PRIX

2.1 - PRIX INDIVIDUEL.
2.2 - PRIX GLOBAUX
2.3 - PLAGES HORAIRES

2.3.1 - PLAGEHoraire 1
2.3.2 - PLAGEHoraire 2
2.3.3 - PLAGEHoraire 3
2.3.4 - PLAGEHoraire 4

3 - QUANTITE

3.1 - SELECTION PARAMETRES
3.2 - DOSES GLOB. POUDRES
3.3 - TARAGE POMPE
3.4 - REGLAGE DOSEURS
3.5 - CLAVIER

3.5.1 - BOUT. <-> SELECTION
3.5.2 - VERIF. NB SELECTIONS

3.6 - SANS SUCRE
3.7 - CYCLE DEC.

4 - CONFIGURATION DA

4.1 - SET DATE ET HEURE
4.2 - TEMPERAT. CHAUDIERES
4.3 - GESTION DB

4.3.1 - INITIALISATION DB
4.3.2 - SAUV. CUSTOM DB
4.3.3 - RESTAU. CUSTOM DB

4.4 - DISPLAY

4.4.1 - LANGUAGE
4.4.2 - MESSAGE PROMOTIONNEL
4.4.2.1 - HABIL. MESS. PROMOT.
4.4.2.2 - SET MESSAGE PROMOT.

4.4.3 - IMAGE PUB.
4.4.4 - REGLAGE CONTRASTE
4.4.5 - COULEUR LUM.STAND BY
4.4.6 - SYMBOLE MONNAIE
4.4.7 - USER DISPLAY

4.5 - GESTION MENU

4.5.1 - MOT DE PASS
4.5.1.1 - PROG.PASSWORD
4.5.1.2 - HABIL. PASSWORD
4.5.2 - ACTIVATION MENU MANU
4.5.3 - TOUCHES DIR. STANDBY
4.5.4 - FONCTION TOUCHE DIR.

4.6 - GROUPE ES

4.6.1 - PREMOUTURE
4.6.2 - BOOST EXPRESSO
4.6.3 - MARCS A CAFE
4.6.4 - RAZ BACS A MARCS
4.6.5 - MOULIN CAFE BLOQUE
4.6.6 - REGLAGE GROUPE ES
4.6.7 - DEMAR.POSITION CONF.

4.7 - RINCAGE

4.7.1 - ACTIV. LAVAGE AUTO
4.7.2 - LAVAG. GROUPE AUTO.
4.7.3 - BOOST SOLUBLES
4.7.4 - REFROID. MIXER
4.7.5 - MOT DE PASS
4.7.5.1 - LAVAGE MIXER
4.7.5.2 - LAVAGE GROUPE

4.8 - SET ACCESSOIRES

4.7.6 - SET LAV MIXER+GR.ES
4.7.7 - RINSE BREWER WITH ES
4.8.1 - BIDON
4.8.2 - PHOTOCCELLULE
4.8.3 - JUG FACILITIES
4.8.4 - PASSWORD RESET MARCS
4.8.5 - PWD VENTE GRATUITE
4.8.6 - PWD JUG FACILITY
4.8.7 - PWD BLOCAGE CLAVIER

4.9 - TEMPS DE TASSEM.GOB.

4.a - ENERGY SAVING

4.a.1 - SET ENERGY SAVING
4.a.2 - PARAMETR. ENERGY SAV
4.a.3 - PWD ENERGY SAVING

4.b - LED D.A. HORS SERV

4.c - REGLAGE DIST. MANUT.

4.d - PROG ID GROUPE FROID

4.e - MASTER SLAVE

4.e.1 - IMPOSTAZIONE
4.e.2 - SLAVE PRICE HOLDING
4.e.3 - REST. PRIX VIRT
4.e.4 - RESET SLAVES SL
4.e.5 - MONITOR SLAVE
4.e.6 - VISUAL. INFO SLAVE

4.f - CODE MATRICULE

4.g - INTROD.CODE EXPLOIT.

4.h - DATE INSTALLATION

4.i - GEST VENTILATEUR

4.j - NUM. COMPTEUR MAX

4.k - PWD RESET COMPTEUR

4.l - PREALARME

4.l.1 - SEUILS PREALARME
4.l.2 - RESET COMP. PREALLA.

Solista ES Rev. 2.0

Menu du Technicien

5 - TEST

5.1 - TEST DISTRIBUTION

5.1.1 - DISTRIBUTION COMPLE.
5.1.2 - DISTRI. EAU SEULE
5.1.3 - DISTRI. POUDRE SEULE
5.1.4 - DISTRI.SANS ACCESSO.
5.1.5 - DISTRI. ACCES. SEULS

5.2 - FONCTION SPECIAL

5.2.1 - ROTATION GROUPE
5.2.2 - DECLENCH. DOSE
5.2.3 - VIDANGE CHAUDIERE
5.2.4 - INSTALLATION MANUEL
5.2.5 - MOUVEMENT GROUPE
5.2.5.1 - ROTATION GROUPE
5.2.5.2 - PRESSION PISTON
5.2.5.3 - RINCAGE GROUPE CAFE
5.2.6 - PARAM. MOULIN
5.2.6.1 - PARAM. MOULIN
5.2.6.2 - PARAM. RATTRAP.AUTO
5.2.6.3 - NOUVEAU MOULIN
5.2.6.4 - TEST MOULIN CAFE
5.2.7 - RAFF. CALDAIA

5.3 - AUTOTEST

6 - STATISTIQUES

6.1 - COMPTEUR ELECTRONI.

6.1.1 - AFFICHAGE COMPTEURS
6.1.2 - RESET COMPT. ALLUM
6.1.3 - HABIL. COMPT. ALLUM

6.2 - EVADTS

6.2.1 - PROTOCOL COMMUNICAT.
6.2.2 - TRANSMISSION DONNEES
6.2.3 - TYPE EVADTS
6.2.4 - INITIAL BAUDRATE
6.2.5 - CONNEXION
6.2.6 - ANNULLATION STATIST.
6.2.6.1 - ANNULLATION PARTIELLE
6.2.6.2 - ANNULLATION TOTALE

6.3 - AFFICHAGE STATIST.

6.3.1 - AFFICHA. COMPT. SEL.
6.3.1.1 - AFFICHA. COMPT. SIN.
6.3.1.2 - AFFICHA. COMPT. TOT.
6.3.1.3 - AFF. COMP.SEL.NU-MAN
6.3.2 - AFFICH.COMPT.PLAGES
6.3.3 - AFFICH. COMPT. ESCOM
6.3.4 - AFFICH. COMPT. PANN.
6.3.5 - AFFICH. COMPT. MONN.
6.3.5.1 - AFFICH. DONN. AUDIT
6.3.5.2 - AFF. COMPT. ENCAISSE

6.4 - ANNULLATION STATIST.

6.4.1 - ANNULLATION PARTIELLE
6.4.1.1 - ANNUL. COMPT. SELEC.
6.4.1.2 - ANNUL. COMPT. ESCOM.
6.4.1.3 - ANNUL. COMPT. PANNES
6.4.1.4 - ANNUL. DONN. MONNAY.
6.4.2 - ANNULLATION TOTALE

6.5 - AFF.STAT. RELATIVES

6.5.1 - AFFICHA. COMPT. SEL.
6.5.1.1 - AFFICHA. COMPT. SIN.
6.5.1.2 - AFFICHA. COMPT. TOT.
6.5.1.3 - AFF. COMP.SEL.NU-MAN
6.5.2 - AFFICH.COMPT.PLAGES
6.5.3 - AFFICH. COMPT. ESCOM
6.5.4 - AFFICH. COMPT. PANN.
6.5.5 - AFFICH. COMPT. MONN.
6.5.5.1 - AFFICH. DONN. AUDIT
6.5.5.2 - AFF. COMPT. ENCAISSE

6.6 - EFFAC. STAT. RELAT.

6.6.1 - ANNULLATION PARTIELLE
6.6.1.1 - ANNUL. COMPT. SELEC.
6.6.1.2 - ANNUL. COMPT. ESCOM.
6.6.1.3 - ANNUL. COMPT. PANNES
6.6.1.4 - ANNUL. DONN. MONNAY.
6.6.2 - ANNULLATION TOTALE

6.7 - IMPRESS. STATISTIQ.

6.7.1 - IMPRESSION PARTIELLE
6.7.1.1 - IMPRESS. COMPT. SEL.
6.7.1.2 - IMPRESS.COMPT.PLAGES
6.7.1.3 - IMPRES. COMPT. ESCO.
6.7.1.4 - IMPRES. COMPT. PANN.
6.7.1.5 - IMPRES. DONN. MONNAY
6.7.2 - IMPRESSION TOTALE

6.8 - IMPRESS.STAT.RELAT.

6.8.1 - IMPRESSION PARTIELLE
6.8.1.1 - IMPRESS. COMPT. SEL.
6.8.1.2 - IMPRESS.COMPT.PLAGES
6.8.1.3 - IMPRES. COMPT. ESCO.
6.8.1.4 - IMPRES. COMPT. PANN.
6.8.1.5 - IMPRES. DONN. MONNAY
6.8.2 - IMPRESSION TOTALE