

Vivace SL Rev. 0.2 STD
Menu del Tecnico

Vivace SL Rev. 0.2 STD
Menu del Caricatore

6 - GUASTI

- 6.1 - LETTURA GUASTI
- 6.2 - RESET GUASTI
- 6.3 - ERRORI MOTORI
- 6.4 - STATO MOTORI
- 6.5 - RESET ERRORI MOTORI
- 6.6 - STORICO GUASTI
- 6.7 - CANC. STORICO GUASTI

5.8.2 - STAMPA TOTALE

5.8.1.4 - STAMPA DATI GETTON.

1 - STATISTICHE

1.1 - STAMPA STATISTICHE

1.1.1 - STAMPA PARZIALE

- 1.1.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ.
- 1.1.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE
- 1.1.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI
- 1.1.1.4 - STAMPA DATI GETTON.
- 1.1.1.5 - STAMPA ERR.FOTOCCELL.
- 1.1.1.6 - STAMP. ERRORI MOTORI

1.1.2 - STAMPA TOTALE

1.2.1 - STAMPA PARZIALE

- 1.2.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ.
- 1.2.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE
- 1.2.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI
- 1.2.1.4 - STAMPA DATI GETTON.
- 1.2.1.5 - STAMPA ERR.FOTOCCELL.
- 1.2.1.6 - STAMP. ERRORI MOTORI

1.2.2 - STAMPA TOTALE

1.3 - VISUALIZ. STATISTIC.

1.3.1 - VIS. CONT. SELEZIONI

- 1.3.1.1 - VISUAL. CONT. SINGOLI
- 1.3.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI

1.3.2 - VISUAL. CONTAT. FASCE

1.3.3 - VISUAL. CONTAT. GUASTI

1.3.4 - VISUAL. DATI GETTON.

1.3.5 - VIS. CNT. ERR. FOTOCCEL.

1.3.6 - VIS. CONT. ERR. MOTORI

1.4 - VISUAL. STAT. RELATIVE

1.4.1 - VIS. CONT. SELEZIONI

- 1.4.1.1 - VISUAL. CONT. SINGOLI
- 1.4.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI

1.4.2 - VISUAL. CONTAT. FASCE

1.4.3 - VISUAL. CONTAT. GUASTI

1.4.4 - VIS. CONT. INCASSATO

1.5 - CANC. STAT. RELATIVE

1.5.1 - CANCELLAZ. PARZIALE

- 1.5.1.1 - CANCEL. CONT. SELEZ.
- 1.5.1.2 - CANCEL. CONT. GUASTI
- 1.5.1.3 - CANCEL. DATI GETTON.
- 1.5.1.4 - CANC. CNT. ERR. FOTOC.
- 1.5.1.5 - CANC. CNT. ERR. MOTORI

1.5.2 - CANCELLAZIONE TOTALE

2 - PREZZO INDIVIDUALE

3 - GESTIONE TUBI

- 3.1 - CARICAMENTO TUBI
- 3.2 - SCARICAM. TUBI

4 - SELEZIONI SPECIALI

- 4.1 - SELEZIONI VIRTUALI
- 4.2 - SELEZIONI BIMOTORI
- 4.3 - PARAMETRI FOTOCCELL.

4.3.1 - TEMPO ASSESTAMENTO

4.3.2 - RESTITUZIONE SOLDI

4.3.3 - GESTIONE SELEZ. VUOTA

5 - TEST

- 5.1 - SELEZIONE TEST
- 5.2 - PROVA MOTORI
- 5.3 - AUTOTEST

6 - GSM

- 6.1 - RESET CNT PREALLARMI

7 - EVADTS

- 7.1 - CONNESSIONE

Vivace SL Rev. 0.2 STD

Menu del Tecnico

1 - SISTEMI DI PAGAMENTO

- 1.1 - RESTO SUBITO
- 1.2 - PUNTO DECIMALE

2 - PREZZI

- 2.1 - PREZZO INDIVIDUALE
- 2.2 - PREZZI GLOBALI
- 2.3 - FASCIA PROMOZIONALE

- 2.3.1 - INTERVALLO 1
- 2.3.2 - INTERVALLO 2
- 2.3.3 - INTERVALLO 3
- 2.3.4 - INTERVALLO 4

- 2.4 - 4 FASCE PREZZI
- 2.5 - ABILITA SELEZIONI

3 - CONFIGURAZIONE DA

- 3.1 - SET DATA E ORA
- 3.2 - GRUPPO FREDDO

- 3.2.1 - PAR. REFRIGERAZIONE
- 3.2.2 - ABIL. GESTIONE FOOD
- 3.2.3 - REGISTR. TEMPERAT.
- 3.2.4 - ATT. ANTI-CONDENSA

- 3.3 - GESTIONE DB

- 3.3.1 - INIZIALIZZAZIONE DB
- 3.3.2 - SALVA DB CUSTOM
- 3.3.3 - RIPRISTINA DB CUSTOM

- 3.4 - DISPLAY

- 3.4.1 - LINGUA
- 3.4.3 - VISUALIZZAZ. UTENTE
- 3.4.4 - MESSAGG. PROMOZIONALI
- 3.4.5 - IMM. PROMOZIONALE
- 3.4.6 - REGOLAZ. NE CONTRASTO
- 3.4.8 - SIMBOLO VALUTA
- 3.4.9 - ETICHETTE ELETTRON.
- 3.4.9.1 - ABILITAZIONE
- 3.4.9.2 - PROGRAMMAZIONE
- 3.4.9.3 - MESSAGG. PROMOZIONALI
- 3.4.9.4 - PROG. MESSAGG. PROMOZ.
- 3.4.9.5 - ABIL. MESSAGG. PROMOZ.
- 3.4.9.6 - VIS. NOME PRODOTTO
- 3.4.9.7 - VISUAL. PREZZO

- 3.5 - GESTIONE MENU

- 3.4.a - VIS. NOME PRODOTTO
- 3.5.1 - IMPOSTAZ. PASSWORD
- 3.5.2 - MASCH. MENU CARICAT.

- 3.6 - SPIRALI / SELEZ.

- 3.6.1 - CONFIGURA MACCHINA
- 3.6.2 - SELEZIONI VIRTUALI
- 3.6.3 - SELEZIONI BIMOTORI
- 3.6.4 - SELEZ. A ROTAZIONE
- 3.6.5 - DETTAGLI SELEZIONI
- 3.6.5.1 - CODICE PRODOTTO
- 3.6.5.2 - NOME PRODOTTO
- 3.6.6 - SELEZIONI DIRETTE
- 3.6.6.1 - ABILITAZ. SELEZ. DIR.
- 3.6.6.2 - IMPOSTAZ. SEL. DIR.
- 3.6.7 - NUMERO MAX PRODOTTI
- 3.6.8 - NUMERO MIN PRODOTTI
- 3.6.9 - ALLINEAMENTO CAMME
- 3.6.9.1 - ESEGUI ORA
- 3.6.a - GESTIONE SCADENZE
- 3.6.a.1 - IMPOSTAZIONE
- 3.6.a.2 - RIPRISTINA SCADENZE

- 3.7 - PARAMETRI FOTOCCELL.

- 3.6.b - CONTROLLO TEMPO ROT.
- 3.7.1 - TEMPO ASSESTAMENTO
- 3.7.2 - RESTITUZIONE SOLDI
- 3.7.3 - GESTIONE SELEZ. VUOTA
- 3.7.4 - VENDI SU RILIEVO
- 3.7.5 - TIME OUT RILIEVO

- 3.8 - PARAMETRI BLOC. VANO

- 3.8.1 - MODO DI FUNZIONAMEN.
- 3.8.2 - TEMPO DI SBLOCCO
- 3.8.3 - TEMPO FUORI SERVIZIO
- 3.8.4 - FUORI SRV. SE APERTO

- 3.9 - ENERGY SAVING

- 3.a - LED D.A. FUORI SERV
- 3.b - PROGRAMM. CODICE DA
- 3.c - PROG. CODICE GESTORE
- 3.d - DATA INSTALLAZIONE

Vivace SL Rev. 0.2 STD

Menu del Tecnico

3.e - MASTER SLAVE

- 3.e.1 - SLAVE PRICE HOLD
- 3.e.2 - SELEZIONI ABBINATE

4 - TEST

- 4.1 - SELEZIONE TEST
- 4.2 - PROVA MOTORI
- 4.3 - AUTOTEST
- 4.4 - TEST TEMPERATURA

- 4.4.1 - AVVIA TEST
- 4.4.2 - STAMPA TEMPERATURA
- 4.4.3 - STOP TEST
- 4.4.4 - STAMPA SU UPKEY

5 - STATISTICHE

- 5.1 - CONTAT. ELETTRONICO

- 5.1.1 - VISUAL. BATTUTE
- 5.1.2 - RESET BATT. ACCENS.
- 5.1.3 - ABIL. BATTUTE ACCENS.

- 5.2 - EVADTS

- 5.2.1 - PROTOC. COMUNICAZ.
- 5.2.2 - TRASMISSIONE DATI
- 5.2.3 - TYPE
- 5.2.4 - BAUDRATE
- 5.2.5 - CONNESSIONE
- 5.2.6 - ENABLE AUTO REFILL
- 5.2.7 - CANCEL. STATISTICHE

- 5.2.7.1 - CANCELLAZ. PARZIALE
- 5.2.7.2 - CANCELLAZIONE TOTALE

- 5.2.8 - REGISTR. TEMPERAT.
- 5.2.9 - EVADTS DATA CONFIG.

- 5.3 - VISUALIZ. STATISTIC.

- 5.3.1 - VIS. CONT. SELEZIONI
- 5.3.1.1 - VISUAL. CONT. SINGOLI
- 5.3.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI
- 5.3.2 - VISUAL. CONTAT. FASCE
- 5.3.3 - VISUAL. CONTAT. GUASTI
- 5.3.4 - VISUAL. DATI GETTON.
- 5.3.4.1 - VIS. DATI AUDIT
- 5.3.4.2 - VIS. CONT. INCASSATO

- 5.4 - CANCEL. STATISTICHE

- 5.4.1 - CANCELLAZ. PARZIALE
- 5.4.1.1 - CANCEL. CONT. SELEZ.
- 5.4.1.2 - CANCEL. CONT. GUASTI
- 5.4.1.3 - CANCEL. DATI GETTON

- 5.4.2 - CANCELLAZIONE TOTALE

- 5.5 - VISUAL. STAT. RELATIVE

- 5.5.1 - VIS. CONT. SELEZIONI
- 5.5.1.1 - VISUAL. CONT. SINGOLI
- 5.5.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI
- 5.5.2 - VISUAL. CONTAT. FASCE
- 5.5.3 - VISUAL. CONTAT. GUASTI
- 5.5.4 - VISUAL. DATI GETTON.
- 5.5.4.1 - VIS. DATI AUDIT
- 5.5.4.2 - VIS. CONT. INCASSATO

- 5.6 - CANCEL. STAT. RELATIVE

- 5.6.1 - CANCELLAZ. PARZIALE
- 5.6.1.1 - CANCEL. CONT. SELEZ.
- 5.6.1.2 - CANCEL. CONT. GUASTI
- 5.6.1.3 - CANCEL. DATI GETTON
- 5.6.2 - CANCELLAZIONE TOTALE

- 5.7 - STAMPA STATISTICHE

- 5.7.1 - STAMPA PARZIALE
- 5.7.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ.
- 5.7.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE
- 5.7.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI
- 5.7.1.4 - STAMPA DATI GETTON.

- 5.7.2 - STAMPA TOTALE

- 5.8 - STAMPA STAT. RELATIVE

- 5.8.1 - STAMPA PARZIALE
- 5.8.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ.
- 5.8.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE
- 5.8.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI

Vivace SL Rev. 0.2 STD
Menu del Técnico

6 - AVERIAS

- 6.1 - LECTURA AVERIAS
- 6.2 - RESET AVERIAS
- 6.3 - ERRORES MOTORES
- 6.4 - ESTADO MOTORES
- 6.5 - RESET ERR. MOT.
- 6.6 - LAST FAULT
- 6.7 - RESET FAILS HISTORY

5.8.2 - IMPRESION TOTAL

5.8.1.4 - IMP.DATOS MONED.

PROGRAMMING FLOWCHART

Vivace SL Rev. 0.2 STD
Menu del Cargador

1 - ESTADISTICAS

1.1 - IMPRESION ESTAD.

1.1.1 - IMPRES. PARCIAL

- 1.1.1.1 - IMPR.CONT.SELEC.
- 1.1.1.2 - IMPR.CNT.FRANJAS
- 1.1.1.3 - IMPR.CONT.GUASTI
- 1.1.1.4 - IMP.DATOS MONED.
- 1.1.1.5 - IMPR.ERR. FOTOC.
- 1.1.1.6 - IMPR.ERR.MOTORES

1.2 - IMPR. EST. RELAT.

1.1.2 - IMPRESION TOTAL

1.2.1 - IMPRES. PARCIAL

- 1.2.1.1 - IMPR.CONT.SELEC.
- 1.2.1.2 - IMPR.CNT.FRANJAS
- 1.2.1.3 - IMPR.CONT.GUASTI
- 1.2.1.4 - IMP.DATOS MONED.
- 1.2.1.5 - IMPR.ERR. FOTOC.
- 1.2.1.6 - IMPR.ERR.MOTORES

1.3 - VISUALIZ. ESTAD.

1.2.2 - IMPRESION TOTAL

1.3.1 - VISUAL.CONT.SEL.

- 1.3.1.1 - VIS. CONT.INDIV.
- 1.3.1.2 - VIS. CONT.TOTAL

- 1.3.2 - VIS.CNT. FRANJAS
- 1.3.3 - VIS. CONT.AVERI.
- 1.3.4 - VIS.DATOS MONED.

- 1.3.4.1 - VIS.DATOS AUDIT
- 1.3.4.2 - VIS. CONT.COBROS

1.4 - VIS. ESTAD. RELAT.

- 1.3.5 - VIS. CNT.ERR. FOT.
- 1.3.6 - VIS. CNT.ERR. MOT.

1.4.1 - VISUAL.CONT.SEL.

- 1.4.1.1 - VIS. CONT.INDIV.
- 1.4.1.2 - VIS. CONT.TOTAL

- 1.4.2 - VIS. CNT. FRANJAS
- 1.4.3 - VIS. CONT.AVERI.
- 1.4.4 - VIS. CONT.COBROS

1.5 - CANC. EST. RELAT.

1.5.1 - ANULACI. PARCIAL

- 1.5.1.1 - ANUL. CONT. SELEC.
- 1.5.1.2 - ANU. CONT. AVERIAS
- 1.5.1.3 - ANU. DATOS MONED.
- 1.5.1.4 - CANC. CNT.ERR. FOT.
- 1.5.1.5 - CANC. CNT.ERR. MOT

1.5.2 - ANULACION TOTAL

2 - PRECIOS INDIVID.
3 - GESTION TUBOS

- 3.1 - CARIA TUBOS
- 3.2 - VACIO TUBOS

4 - SEL. ESPECIALES

- 4.1 - SEL. VIRTUALES
- 4.2 - SEL. BIMOTORES
- 4.3 - PARAM. FOTOCCEL.

- 4.3.1 - TIEMPO ESTABLEC.
- 4.3.2 - DEVOLUC. DINERO
- 4.3.3 - GEST. SEL. VACIA

5 - PRUEBA

- 5.1 - SELECCION PRUEBA
- 5.2 - PRUEBA MOTORES
- 5.3 - PRUEBA AUTOMATICA

6 - GSM

- 6.1 - RESET CNT PREALLRM.

7 - EVADTS

- 7.1 - CONEXAO

Vivace SL Rev. 0.2 STD

Menu del Técnico

1 - SISTEMA DE PAGO

- 1.1 - VUELTA INMEDIATA
- 1.2 - PUNTO DECIMAL

2 - PRECIOS

- 2.1 - PRECIOS INDIVID.
- 2.2 - PRECIOS GLOBALES
- 2.3 - FRANJAS HORARIAS

- 2.3.1 - FRANJAS HORARIA1
- 2.3.2 - FRANJAS HORARIA2
- 2.3.3 - FRANJAS HORARIA3
- 2.3.4 - FRANJAS HORARIA4

- 2.4 - 4 TIME BAND PRICE
- 2.5 - MULTI PRICE SETTING

3 - CONFIGUR. MAQUINA

- 3.1 - FECHA Y HORA
- 3.2 - UNIDAD FRIGORIFICA

- 3.2.1 - PARAMETROS FRIO
- 3.2.2 - HABILIT. GEST. FOOD
- 3.2.3 - TEMPERAT. REGISTRADA
- 3.2.4 - ANTI-CONDENSATION

- 3.3 - GESTION MEMORIA

- 3.3.1 - INICIALIZAC. DB
- 3.3.2 - SAVE CUSTOM DB
- 3.3.3 - RESTORE CUSTOM DB

- 3.4 - DISPLAY

- 3.4.1 - IDIOMA
- 3.4.3 - VISUALIS.USUARIO
- 3.4.4 - MENSAJE PROMOCI.
- 3.4.5 - IMAGEN DE PROMOCION
- 3.4.6 - REGUL. CONTRAST.
- 3.4.8 - CURRENCY SYMBOL
- 3.4.9 - ELECTRONIC LABELS
- 3.4.9.1 - LABELS ENABLE
- 3.4.9.2 - LABELS PROGRAMMING
- 3.4.9.3 - MENSAJE PROMOCI.
- 3.4.9.4 - REGUL.MENS.PROM.
- 3.4.9.5 - HABIL.MENS.PROM.
- 3.4.9.6 - SHOW PRODUCT NAME
- 3.4.9.7 - SHOW PRICE

- 3.5 - GESTION DEL MENU

- 3.4.a - SHOW PRODUCT NAME
- 3.5.1 - CLAVE ACCESO
- 3.5.2 - ENMASCA.MENU OP.

- 3.6 - ESPIRALES/SELECC

- 3.6.1 - CONFIG. MAQUINA
- 3.6.2 - SEL. VIRTUALES
- 3.6.3 - SEL. BIMOTORES
- 3.6.4 - SELECC. A ROTACION
- 3.6.5 - SELECTION DETAIL
- 3.6.5.1 - CODIGO PRODUCTO
- 3.6.5.2 - PRODUCT NAME
- 3.6.6 - SELECC. DIRECTAS
- 3.6.6.1 - HAB. SELECC.DIR.
- 3.6.6.2 - DEFIN.SELECC.DIR.
- 3.6.7 - NUMBER MAX. PRODUCT
- 3.6.8 - MIN. PRODUCT LEVEL
- 3.6.9 - CAMS ALIGNEMENT
- 3.6.9.1 - DO IT NOW
- 3.6.a - EXPIRY MANAGEMENT
- 3.6.a.1 - AJUSTAR
- 3.6.a.2 - RESET EXPIRY TIMERS

- 3.7 - PARAM. FOTOCEL.

- 3.6.b - ROTAT.TIME CONTROL
- 3.7.1 - TIEMPO ESTABLEC.
- 3.7.2 - DEVOLUC. DINERO
- 3.7.3 - GEST. SEL. VACIA
- 3.7.4 - DELIVER ON RELIEF P.
- 3.7.5 - TIME OUT RELIEF P.

- 3.8 - PAR. BLOQ. VANO

- 3.8.1 - MODO FUNCIONAM.
- 3.8.2 - TIEMPO DE DESBL.
- 3.8.3 - TIEM. FUERA SER.
- 3.8.4 - F.SERV.SI ABIERT

- 3.9 - AHORRO ENERGIA
- 3.a - LED D.A. FUERA SERV
- 3.b - PROG.CODIGO MAQ.
- 3.c - PROGR.COD.GEST.
- 3.d - FECHA INSTALAC.

Vivace SL Rev. 0.2 STD

Menu del Técnico

3.e - BATERIA

- 3.e.1 - ESCLAVA PRICEHOLDING
- 3.e.2 - SELECCION COMBINADAS

4 - PRUEBA

- 4.1 - SELECCION PRUEBA
- 4.2 - PRUEBA MOTORES
- 4.3 - PRUEBA AUTOMATICA
- 4.4 - TEMPERATURE TEST

- 4.4.1 - START TEST
- 4.4.2 - PRINT TEMPERATURE
- 4.4.3 - STOP TEST
- 4.4.4 - PRINT ON UPKEY

5 - ESTADISTICAS

- 5.1 - CONTADOR ELECTRONICO

- 5.1.1 - VISUALIZAR ZICLOS
- 5.1.2 - RECET CONTA ASCENSOR
- 5.1.3 - ACTIV CONTA ASCENSOR

- 5.2 - EVADTS

- 5.2.1 - COMUNICAC. PROTOCOL
- 5.2.2 - TRASMISSION DE DATOS
- 5.2.3 - TIPO
- 5.2.4 - BAUDRATE
- 5.2.5 - CONEXAO
- 5.2.6 - ENABLE AUTO REFILL
- 5.2.7 - ANULACION ESTAD.
- 5.2.7.1 - ANULACI. PARCIAL
- 5.2.7.2 - ANULACION TOTAL
- 5.2.8 - TEMPERAT. REGISTRADA
- 5.2.9 - EVADTS DATA CONFIG.

- 5.3 - VISUALIZ. ESTAD.

- 5.3.1 - VISUAL.CONT.SEL.
- 5.3.1.1 - VIS.CONT.INDIV.
- 5.3.1.2 - VIS.CONT.TOTAL
- 5.3.2 - VIS.CNT. FRANJAS
- 5.3.3 - VIS.CONT.AVERI.
- 5.3.4 - VIS.DATOS MONED.

- 5.4 - ANULACION ESTAD.

- 5.4.1 - ANULACI. PARCIAL
- 5.4.1.1 - ANUL.CONT.SELEC.
- 5.4.1.2 - ANU.CONT.AVERIAS
- 5.4.1.3 - ANU.DATOS MONED.

- 5.5 - VIS.ESTAD.RELAT.

- 5.4.2 - ANULACION TOTAL
- 5.5.1 - VISUAL.CONT.SEL.
- 5.5.1.1 - VIS.CONT.INDIV.
- 5.5.1.2 - VIS.CONT.TOTAL
- 5.5.2 - VIS.CNT. FRANJAS
- 5.5.3 - VIS.CONT.AVERI.
- 5.5.4 - VIS.DATOS MONED.

- 5.6 - CANC.EST.RELAT.

- 5.5.4.1 - VIS.DATOS AUDIT
- 5.5.4.2 - VIS.CONT.COBROS
- 5.6.1 - ANULACI. PARCIAL
- 5.6.1.1 - ANUL.CONT.SELEC.
- 5.6.1.2 - ANU.CONT.AVERIAS
- 5.6.1.3 - ANU.DATOS MONED.

- 5.7 - IMPRESION ESTAD.

- 5.6.2 - ANULACION TOTAL
- 5.7.1 - IMPRES. PARCIAL
- 5.7.1.1 - IMPR.CONT.SELEC.
- 5.7.1.2 - IMPR.CNT.FRANJAS
- 5.7.1.3 - IMPR.CONT.GUASTI
- 5.7.1.4 - IMPR.DATOS MONED.

- 5.8 - IMPR.EST. RELAT.

- 5.7.2 - IMPRESION TOTAL
- 5.8.1 - IMPRES. PARCIAL
- 5.8.1.1 - IMPR.CONT.SELEC.
- 5.8.1.2 - IMPR.CNT.FRANJAS
- 5.8.1.3 - IMPR.CONT.GUASTI