

Macchine “filtro rapido” Bravilor Bonamat

Mondo – TH / Novo – Iso

Guida rapida uso e manutenzione

Preparazione del caffè

NOTA: al primo utilizzo (o dopo un prolungato periodo di inattività) effettuare un ciclo di infusione a vuoto (senza inserire filtro né caffè nella coppa portafiltro) per sciacquare i componenti interni.

Ciclo di infusione:

- Macchina spenta
- Posizionare un filtro di carta (monouso e compostabile) nella coppa portafiltro e riempirlo con la quantità di caffè macinato necessaria (dosaggio indicativo: 40÷60 grammi per litro di bevanda, in base al gusto personale e alla miscela impiegata). Il misurino in dotazione contiene circa 40 grammi di caffè macinato. Inserire la coppa portafiltro nell'apposito alloggiamento.
- Utilizzando la caraffa in dotazione (o altro contenitore idoneo) versare nel serbatoio una quantità di acqua fresca corrispondente alla quantità di bevanda desiderata (considerare che una piccola parte di acqua rimarrà impregnata nel caffè macinato).
 - NON versare nel serbatoio rimanenze di caffè da precedenti erogazioni o altro: utilizzare esclusivamente acqua fresca, pulita e non gasata.
- Posizionare la caraffa/terms (vuoti) sotto la coppa portafiltro.
- Accendere la macchina e attendere la completa erogazione dell'acqua contenuta nel serbatoio e il termine del gocciolamento dalla coppa portafiltro prima di rimuovere la caraffa/terms per servire il caffè.
 - **Mondo/TH:** un segnale acustico indica che il caffè è pronto. Verificare comunque che sia terminato il gocciolamento (il tempo può variare in base alla miscela utilizzata e al grado di macinatura).

Mantenimento del caffè caldo:

- **Mondo/Novo:** con la macchina accesa rimane attiva la piastra riscaldante inferiore, pertanto il caffè viene mantenuto caldo lasciando la caraffa appoggiata sulla piastra.
 - È possibile utilizzare la piastra superiore (con comando di accensione separato ed indipendente da quello della macchina) per mantenere calda una caraffa mentre si prepara del nuovo caffè in un'altra.
- **TH:** rimuovere il termos dall'alloggiamento nella base della macchina e chiudere il coperchio. Per erogare il caffè sollevare fino al blocco la leva di comando della pompa, quindi premerla per ottenere la quantità di bevanda desiderata. Non occorre lasciare accesa la macchina.
- **Iso:** lasciare in posizione il coperchio per infusione posizionato sulla caraffa, che limiterà la dispersione del calore. Non occorre lasciare accesa la macchina.
- Spegnerne la macchina quando inutilizzata.

Manutenzione ordinaria (decalcificazione)

IMPORTANTE: la regolare e tempestiva rimozione delle incrostazioni di calcare dai componenti della macchina (boiler, tubazioni, testa di spruzzo) consente di mantenerla in perfetta efficienza, garantendo infusioni ottimali e prevenendo guasti/rotture.

- **Mondo/TH:** la macchina è equipaggiata con un sistema che rileva automaticamente la presenza di incrostazioni di calcare.

In caso di incrostazioni viene attivata l'apposita segnalazione (lampeggio del LED ROSSO a destra del pulsante di accensione) al termine del ciclo di infusione.

La segnalazione scompare allo spegnimento della macchina e ricompare al termine del successivo ciclo di infusione.

- **Novo/Iso:** la macchina non è equipaggiata di sistema di rilevamento delle incrostazioni; occorre quindi verificare periodicamente la presenza di residui/incrostazioni sulla testa di spruzzo e/o nel serbatoio.

Occorrente:

- ✓ 100g di agente decalcificante "RENEGITE" (2 bustine da 50g)
- ✓ Protezioni individuali (guanti/occhiali...) per la manipolazione della soluzione decalcificante (costituita da acido sulfamico)

Procedura:

1. Macchina spenta
2. Preparare la soluzione decalcificante disciogliendo completamente 100 grammi di RENEGITE in 1/2 litro di acqua.
 - **ATTENZIONE – ACIDO: maneggiare con le opportune cautele; NON lasciare la soluzione e la macchina incustodite durante il processo.**
 - Consiglio: sciogliere la RENEGITE in una minore quantità di acqua molto calda per facilitarne il discioglimento; utilizzare poi acqua fredda fino a raggiungere 1/2 litro circa (la soluzione versata nel serbatoio dev'essere fredda o tiepida, non calda).
3. Mettere in posizione la coppa portafiltro e una caraffa/terms vuoti.
4. Versare la soluzione decalcificante nel serbatoio della macchina.
5. Accendere la macchina e lasciar fluire la soluzione decalcificante per circa 30 secondi.
6. Spegner la macchina e lasciar agire la soluzione decalcificante per circa 2-3 minuti.
7. In caso di macchina particolarmente incrostata, ripetere nuovamente i passaggi 5 e 6.
8. Accendere nuovamente la macchina e completare l'erogazione della soluzione decalcificante contenuta nel serbatoio. Al termine spegnere la macchina e gettare il contenuto della caraffa/terms in uno scarico.
9. Risciacquo (ripetere tre volte il ciclo):
 - (coppa portafiltro e caraffa/terms vuoti in posizione)
 - Versare nel serbatoio una caraffa colma di acqua fresca e pulita.
 - Accendere la macchina e completare l'erogazione dell'acqua contenuta nel serbatoio.
 - Spegner la macchina e svuotare la caraffa/terms gettando l'acqua di risciacquo in uno scarico.
10. Dopo il completamento dei tre cicli, sciacquare la caraffa/terms e la coppa portafiltro. La macchina è ora pronta per tornare operativa.