

Gamma H&C	Modello OPERA TOUCH – CONCERTO TOUCH – BRIO TOUCH	N° I.T. 11_2022
Matricola Vedi pag. 3 / 3	Oggetto RICODIFICA MACCHINE con NUOVA SCHEDA CPU TOUCH	

Motivo della modifica

A fronte di criticità di approvvigionamento del chip "Wi-Fi e Bluetooth"


Descrizione della modifica

si procede con l'introduzione di una **nuova** scheda CPU senza chip "Wi-Fi e Bluetooth",

Retro dell'attuale scheda CPU con il chip
Wi-Fi e Bluetooth ora **non disponibile**



Chip **Wi-Fi e Bluetooth**



Nota bene: per garantire la funzionalità di connettività è in via d'approvazione l'introduzione di un **dongle USB**. La sua introduzione e disponibilità verrà comunicata con una notizia integrativa.

- ✓ La **scheda pre - modifica CPU Touch** con il chip "Wi-Fi e Bluetooth", attualmente non disponibile per la mancanza del componente sopra citato, mantiene il codice a ricambio: **261137**
- ✓ La **nuova scheda CPU Touch** senza il chip "Wi-Fi e Bluetooth" ha il seguente codice a ricambio: **265555**



Gamma H&C	Modello OPERA TOUCH – CONCERTO TOUCH – BRIO TOUCH	N° I.T. 11_2022
Matricola Vedi pag. 3 / 3	Oggetto RICODIFICA MACCHINE con NUOVA SCHEDA CPU TOUCH	


❑ Qui di seguito è riportato l'elenco delle **macchine** interessate dalla modifica, che montano la **scheda CPU** senza il chip **"Wi-Fi e Bluetooth"**.

A fianco sono riportati i codici delle macchine pre - modifica.

Codici senza <i>WiFi - BT</i>	Codice con <i>WiFi - BT</i>	Descrizione OPERA TOUCH
968040	\	OPERA TOUCH ESB7-R/PLQ
968044	\	OPERA TOUCH S.S.P. ES7-R/BR
968045	\	OPERA TOUCH MC ES8-R/FQ
968047	\	OPERA TOUCH ES8-T/PRC
968050	\	OPERA TOUCH ES8-T/PRC
968063	968037	OPERA TOUCH ES8-R/FQ
968064	968038	OPERA TOUCH ESB6-R/DQ
968065	968042	OPERA TOUCH ES7-R/CO
968137	\	OPERA TOUCH PLUS MC 2ES9-R/IQ
968138	\	OPERA TOUCH PLUS MC 2ES9-R/EQ
968147	968119	OPERA TOUCH PLUS 2ES8-R/CH
968148	968130	OPERA TOUCH PLUS 2ES9-R/IQ
968149	968132	OPERA TOUCH 2ESB8-R/CZQ
968150	968134	OPERA TOUCH 2ES9-R/FQ
968151	968136	OPERA TOUCH PLUS 2ES9-R/EQ

Codici senza <i>WiFi - BT</i>	Codice con <i>WiFi - BT</i>	Descrizione CONCERTO TOUCH
962641	\	CONCERTO TOUCH ES7-R/IQ
962642	\	CONCERTO TOUCH ES7-R/FQ
962643	\	CONCERTO TOUCH ES6-R/DQ
962645	\	CONCERTO TOUCH ES6-R/IQ
962646	\	CONCERTO TOUCH ES6-R/EQ
962648	962632	CONCERTO TOUCH MC ESBTB7-T/ROQ
962666	\	CONCERTO TOUCH MC 2ES8-R/IQ
962670	\	CONCERTO TOUCH 2ES8-R/EQ
962671	962664	CONCERTO TOUCH PLUS 2ES8-R/IQ

Codici senza <i>WiFi - BT</i>	Codice con <i>WiFi - BT</i>	Descrizione CONCERTO TOUCH
9A0266	9A0265	BRIO TOUCH ESC7-R/IQ
9A0328	9A0325	BRIO TOUCH ES7-R/IQ
9A0329	9A0326	BRIO TOUCH ES7-R/FQ
9A0330	9A0327	BRIO TOUCH ES7-R/EQ



Gamma H&C	Modello OPERA TOUCH – CONCERTO TOUCH – BRIO TOUCH	N° I.T. 11_2022
Matricola Vedi pag. 3 / 3	Oggetto RICODIFICA MACCHINE con NUOVA SCHEDA CPU TOUCH	

➤ *Macchine interessate dalla modifica a partire dai seguenti S/N:*

✓ Opera Touch / Concerto Touch: **22221615**

✓ Brio Touch: **22420591**

☐ **Nota bene:** i SW adottati sulle macchine ricodificate sono i seguenti

✓ **Opera / Concerto Touch** System Key 1: **1.1.11-1** (o superiore) - Key 2: **1.12.19** (o superiore)

✓ **Brio Touch** System Key 1: **1.1.11-1** (o superiore) - Key 2: **1.3.0** (o superiore)